

H1147 - Включение сервисного режима;
H3147 - Выключение сервисного режима;

Выполняется при смещении шпинделя в крайнюю координату по оси Y (около магазина голов) и по оси X в минус):

H406 - Открыть дверь инструментального магазина;
H446 - Закрыть дверь инструментального магазина;

Выполняется при смещении шпинделя в крайнюю координату по оси Y (около магазина с инструментом) и по оси X в минус):

H500 - Открыть дверь магазина голов;
H540 - Закрыть дверь магазина голов;

H700 - Выдвинуть верхний отсек голов, позиция №1;
H702 - Выдвинуть верхний отсек голов, позиция №2;
H740 - Закрыть верхний отсек голов;

H704 - Выдвинуть нижний отсек голов, позиция №1;
H706 - Выдвинуть нижний отсек голов, позиция №2;
H744 - Закрыть нижний отсек голов;

H526 - Разжим хиртов, (Разжим верхней части полукорпуса головы, Вытолкнуть кольцо из шпинделя);
H566 - Зажим хиртов, (Зажим верхней части полукорпуса головы, Захват кольца в шпинделе);
H4006 - Прописать кольцо в пиноль.
H556 - Установить флаг: Окончание позиционирования накладной головки (при ошибке 700420).

H534 - Разжим бокового полукорпуса головы;
H574 - Зажим бокового полукорпуса головы;

H518 - Разжатие инструмента в голове;
H558 - Зажатие инструмента в голове;

H443 - Разжим цанги, для захвата инструмента в шпинделе (ГШП);
H448 - Зажим цанги, захват инструмента в шпинделе (ГШП);