

# GHID DE UTILIZARE AL USCĂTORULUI

**ATENȚIE!** Pentru a utiliza uscătorul, **este necesară completarea formularului spălătoriei** la începutul fiecărui ciclu de uscare. Pentru detalii, consultați „**Ghidul de utilizare al uscătorului**”.

În cazul în care s-a terminat ciclul de uscare, iar studentul nu s-a prezentat să elibereze cuva în maxim 10 minute de la finalizarea programului, persoana care își dorește să folosească uscătorul poate elibera mașina.

Pentru a utiliza uscătorul de rufe, este necesară parcurgerea următorilor pași:

1. Asigurați-vă că sita pentru scame este curățată. (vedeți **Ghidul de curățare a sitei pentru scame** atașat pe uscător)
2. Porniți uscătorul.
3. Încărcați cuva cu cantitatea maximă de rufe specificată pentru programul dorit (**consultați manualul**), selectați programul dorit și porniți programul. (pentru a consulta lista programelor de uscare, vedeți **Manualul de utilizare** – cod QR din partea de jos a ghidului)
4. Accesați platforma spălătoriei (**spalatorie4.osfiir.ro**) și procedați astfel:
  - 4.1. Verificați ca data selectată să fie cea curentă;
  - 4.2. Apăsați butonul „**Uscător**” din partea de sus a paginii;
  - 4.3. Introduceți durata estimată afișată pe uscător;
  - 4.4. Apăsați pe „**Rezervă uscătorul**” pentru a salva programarea.

5. La finalizarea ciclului de uscare, **curățați sita pentru scame**. (vedeți **Ghidul de curățare a sitei pentru scame** atașat pe uscător)

Pentru orice erori afișate pe ecran sau probleme care împiedică funcționarea uscătorului, vă rugăm contactați șeful de cămin sau doamna administratoare.

## MANUAL DE UTILIZARE:

