

DoveSei

Guida rapida all'installazione e configurazione

1. Installazione dell'applicazione

1. Scarica e installa l'app **DoveSei** sul tuo smartphone.
 2. Poiché l'app non proviene dal Play Store, Android potrebbe richiedere più volte conferma: autorizza l'installazione.
 3. Al termine, **non aprire ancora l'app**.
-

2. Accensione dell'attuatore

4. Alimenta l'attuatore **DoveSei**.

Se l'attuatore si trova in una rete WiFi non configurata, non potrà collegarsi a nessun access point e attiverà automaticamente la modalità **Access Point (AP)**.

3. Configurazione della rete WiFi

5. Dal tuo smartphone, collegati alla rete WiFi generata dall'attuatore:
 - **SSID:** DoveSei_xx:xx
 - **Password:** 87654321
6. Apri l'app **DoveSei**.
7. Seleziona il comando **“Configura WiFi attuatore”** e imposta la rete WiFi domestica.
8. Al termine della configurazione, l'attuatore si riavvierà automaticamente. Chiudi l'app.

4. Verifica della connessione

9. Dopo il riavvio, verifica il colore del LED dell'attuatore:

- **Rosso:** Access Point attivo o rete WiFi troppo debole → ripeti la procedura dal **punto 3**.
- **Blu:** rete WiFi buona → connessione avvenuta correttamente.
- **Blu + Rosso:** rete WiFi scarsa; la componente rossa aumenta con l'attenuazione del segnale.

5. Registrazione del telefono

10. Riapri l'app **DoveSei**.

11. Inserisci un **Nickname** per identificare il telefono.

12. Seleziona il pulsante dell'attuatore da associare al telefono.

13. Premi **Salva** per completare la registrazione.

Da questo momento, premendo il pulsante associato sull'attuatore, il telefono riceverà una notifica sonora che ne permetterà la localizzazione.

6. Ingressi per campanelli esterni

L'attuatore **DoveSei** dispone di:

- 4 pulsanti integrati, associabili a 4 telefoni;
- 2 ingressi per contatti esterni, progettati per il collegamento dei pulsanti del campanello.

La morsettiera dei campanelli esterni è composta da 3 terminali:

- **Morsetto centrale:** COM (comune)
- **Morsetto laterale sinistro:** CH1 (campanello 1)
- **Morsetto laterale destro:** CH2 (campanello 2)

La chiusura di un contatto tra **COM** e **CH1** oppure tra **COM** e **CH2** genera:

- una notifica dedicata per ciascun campanello,
- inviata a tutti i telefoni che, in fase di registrazione, hanno selezionato l'opzione **"Campanelli esterni"**.