



使用說明書

RL320 密碼 / 卡片



各單元名稱



- 外側鎖體**

 - A** 【復位】鍵
 - B** 鎖定提示 LED 指示燈
 - C** 數位鍵盤
 - D** 低電量指示燈
 - E** 卡片感應區
 - F** 緊急電源接口
- 內側鎖體**

 - G** 方舌 (方形鎖頭)
 - H** 自動鎖定感應舌
 - I** 手動開關旋鈕
 - J** 【OPEN】鍵
 - K** 【註冊】鍵
 - L** 電池
 - M** 電池蓋

組成部件

· 組成部件會根據安裝環境有所變更

- 鎖扣板
 - 螺桿
 - 電池
 - 卡片
 - 遙控器 (另行購買)
- 聯鎖器 (另行購買)
 - 使用說明書
 - 安裝說明書
 - 施工圖

使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
- 電池漏液時請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝 / 拆卸 / 維修產品。
- 清潔時請用超細纖維乾布擦拭。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
- 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
- 請注意避免有水滲入產品。
- 切勿過度施壓於產品。
- 請務必保存產品保證書以享受維修服務。

請務必委託安裝工程師負責安裝工作。
若因客戶擅自安裝而造成產品故障，維修費用可能由客戶自行承擔。

故障原因及解決方法

故障現象	解決方法
無法接通電源	請確認電池的插入狀態或漏液狀態。 請確認電池的插入方向及極性標記。 請更換所有電池。
密碼無法註冊成功	打開電池蓋並按下【註冊】鍵後，參考本使用說明書。 所載之“密碼註冊方法”，請再試一次。
輸入密碼後按下【#】鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與註冊時的密碼是否一致。 在輸入密碼的過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
用密碼 / 感應卡可對註冊信息進行確認，但無法開門。	請使用緊急電源 (9V) 。 可能因鎖定裝置故障所致，請聯繫客服中心。
運行時發出“滴滴滴”的警報聲	這是提示更換電池的警報聲，此時請更換所有電池。
無法自動上鎖	請重新設置為自動上鎖模式。 當電池漏液時，只會出現操作音而不會運行，請更換所有電池。

產品規格

安裝條件	普通入戶門或室內門	門厚度為 40-50mm
開鎖方式	密碼	4-12 位數 (最多可註冊 4 個)
	卡片	最多可註冊 100 個
額定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度傳感器	72°C ±5°C (實驗室環境)，62°C ±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體	鋁、鋅、ABS 塑料
	內側鎖體	鋅、ABS 塑料

進入註冊模式

用管理者密碼驗證：	用管理者卡片驗證：
1. 按下【註冊】鍵	1. 按下【註冊】鍵
2. 輸入管理者密碼	2. 管理者卡片接觸
3. 按下【#】鍵	

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入小於 6 位或 13 位及以上的數字密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼註冊方法

· 請務必在開門狀態下註冊

更改管理者密碼 * 初始密碼為 123456		
1. 進入註冊模式	2. 輸入【0】鍵	3. 輸入管理者密碼 (6-12 位數字) 後按下【#】鍵
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>		<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>
· 管理者密碼不能與用戶 / 訪客密碼相同。		

註冊用戶密碼		
1. 進入註冊模式	2. 輸入【1】鍵	3. 輸入用戶密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>
· 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它用戶密碼。(最多可註冊 4 個)		
· 用戶密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。		

註冊指定地址的用戶密碼		
1. 進入註冊模式後 輸入【1】鍵	2. 輸入所要註冊的地址 (1-4) 後按下【#】鍵	3. 輸入用戶密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>
· 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它用戶密碼。(最多可註冊 4 個)		
· 用戶密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。		

註冊訪客密碼 * 一次性		
1. 進入註冊模式	2. 輸入【4】鍵	3. 輸入用戶密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>		<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>
· 訪客密碼不能與管理者 / 用戶密碼相同。		
· 用訪客密碼開門成功後，相關訪客密碼將被刪除。		

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 輸入管理者 / 用戶 / 訪客密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

產品保證書

型號
序列號
購買 (安裝) 日期
安裝服務商名稱
安裝工程師姓名
電話號碼
地址

- 申請保修時，請務必出式記載著購買日期的本保證書，方能享受相應的保修服務。
- 對於本產品的質量保證，以本說明書所載之內容為準給予保修服務。
- 產品保修期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。
- 為提升產品性能，本公司保留對產品功能及外觀設計不經預先通知予以更改的權利。

dormakaba 門鎖保固服務提醒

感謝閣下選用 dormakaba 智慧電子鎖，本公司為您所購買的 dormakaba 門鎖產品提供保固服務。為保證您的權益，請注意以下保固條款：

1. 凡在我司授權銷售管道購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固 2 年。

2. 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標稱“dormakaba”品牌的門鎖產品，均屬於假冒產品，我司均不提供保固服務。

3. 購買產品時，請您務必向銷售商索取發票，並妥善保管。

4. 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的“產品保證書”資訊，銷售商將根據“產品保證書”資訊進行產品資訊註冊。保固時，須提供產品保證書和發票。

5. 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司，由我司授權單位提供維修服務。

6. 其他不屬於保固範圍的情況：

- 超出保固期的產品；
- 產品保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品；
- 擅自塗改產品保證書或機身條碼序號的產品；
- 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品；
- 自行拆卸、改裝造成損壞的產品；
- 因不可抗力 (地震、火災、水災等) 造成損壞的產品。

相關保固條款細節請查閱我司官方網站、或致電本公司

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

卡片註冊方法

· 請務必在開門狀態下註冊

註冊管理者卡片		
1. 進入註冊模式	2. 輸入【0】鍵	3. 用管理者卡片感應
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>CARD</div>
· 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它管理者卡片。(最多可註冊 10 個)		
· 用戶卡片不能與管理者卡片相同。		

註冊指定地址的管理者卡片		
1. 進入註冊模式後 輸入【0】鍵入	2. 輸入所要註冊的地址 (1-10) 後按下【#】鍵	3. 用管理者卡片感應
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>CARD</div>
· 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行第 2-3 項操作，即可新增註冊其它管理者卡片。(最多可註冊 10 個)		
· 用戶卡片不能與管理者卡片相同。		

註冊用戶卡片		
1. 進入註冊模式	2. 輸入【2】鍵	3. 用用戶卡片感應
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>CARD</div>
· 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行第 3 項操作，即可新增註冊其它管理者卡片。(最多可註冊 100 個)		
· 用戶卡片不能與管理者卡片相同。		

註冊指定地址的用戶卡片		
1. 進入註冊模式後， 輸入【2】鍵	2. 輸入所要註冊的地址 (1-100) 後按下【#】鍵	3. 用用戶卡感應
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div> <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ✖ 0 #</div>	<div>CARD</div>
· 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行第 2-3 項操作，即可新增註冊其它管理者卡片。(最多可註冊 100 個)		
· 用戶卡片不能與管理者卡片相同。		

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在註冊過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消

進入刪除模式

用管理者密碼驗證：		用管理者卡片驗證：
1. 按住【註冊】鍵 3 秒鐘	2. 輸入管理者密碼	1. 按住【註冊】鍵 3 秒鐘
3. 按下【#】鍵		2. 用管理者卡片感應

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入小於 6 位或 13 位及以上的數字密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼刪除方法

刪除單個用戶密碼

- 進入刪除模式
 - 輸入【1】鍵再輸入所要刪除的地址 (1~4)
 - 按下【*】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除所有用戶密碼

- 進入刪除模式
 - 輸入【1】鍵
 - 按住【#】鍵 3 秒
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

3 秒

刪除訪客密碼

- 進入刪除模式
 - 輸入【4】鍵
 - 按住【*】
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

在室外開門

一般驗證

- 輕觸數位鍵盤
 - 輸入管理者 / 用戶 / 訪客密碼
 - 按下【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #
- 若在進行上述第 2 項操作前按下【*】鍵，將以靜音模式開門。
 - 在開啟虛位密碼功能的狀態下，若在進行上述第 2 項操作之前或之後輸入虛位密碼（任選），將以虛位密碼功能開門。

雙重驗證

- 輕觸數位鍵盤
 - 輸入管理者 / 用戶密碼
 - 按下【#】鍵後將管理者 / 用戶卡片接觸到感應區
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

CARD
- 訪客密碼不支援參與雙重驗證。（即使設置為雙重驗證模式也進行一般驗證）
 - 未註冊的感應卡不支援參與雙重認證。（即使設置為雙重驗證模式也進行一般驗證）
 - 若在進行上述第 2 項操作前按下【*】鍵，將以靜音模式開門。
 - 在開啟虛位密碼功能的狀態下，若在進行上述第 2 項操作之前或之後輸入虛位密碼（任選），將以虛位密碼功能開門。

- 若未在 10 秒內輸入，則驗證將被取消。
- 如果擔心密碼被窺視，建議使用虛位密碼功能。（包括密碼輸入大於 21 位元時會發出錯誤提示音，此時請再試一次）。
- 密碼輸錯 5 次以上時會發出警報聲，此後 1 分鐘內無法進行驗證。1 分鐘後恢復正常時，請再試一下。
- 用訪客密碼開門成功後，相關訪客密碼將被刪除。

感應設置

感應卡

- 輕觸數位鍵盤
 - 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2 次
 - 輸入【1】鍵：自動感應
輸入【3】鍵：手動感應
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

2 次

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

或

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

自動感應

手動感應

- 自動感應功能在出廠時預設置為開啟狀態。
- 在手動感應模式下，請先輕觸數位鍵盤後，再將卡片接觸到卡片感應區即可開門。

雙重驗證設置

- 輕觸數位鍵盤
 - 輸入管理者密碼後按下【*】鍵
 - 輸入【5】鍵：設置
輸入【8】鍵：解除
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

2 次

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

或

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

設置

解除

- 雙重驗證功能在出廠時預設置為解除狀態

上鎖設置

自动 / 手动锁闭设置

- 輕觸數位鍵盤
 - 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2 次
 - 輸入【4】鍵：自動上鎖
輸入【7】鍵：手動上鎖
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

2 次

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

或

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

自動上鎖

手動上鎖

設置在手動上鎖模式下【#】鍵的停用 / 啟用

- 輕觸數位鍵盤
 - 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2 次
 - 輸入【8】鍵：停用【#】鍵
輸入【9】鍵：啟用【#】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

2 次

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

或

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

停用

啟用

- 自動上鎖功能在出廠時預設置為開啟狀態。
- 最初設置手動上鎖時，【#】鍵處於停用狀態。
- 設置自動上鎖模式時，關門後 2 秒左右，門會自動鎖上。
- 在手動上鎖模式下，即使關門後，門也不會自動鎖上。

卡片刪除方法

刪除單張管理者卡片（要刪除的管理員卡預設地址）

- 進入刪除模式
 - 輸入【0】鍵後再輸入所要刪除的地址 (1~10)
 - 按下【*】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除單張管理者卡片（卡片）

- 進入刪除模式
 - 輸入【0】鍵
 - 用管理者卡片感應
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

CARD

刪除所有管理者卡片

- 進入刪除模式
 - 輸入【0】鍵
 - 按住【#】鍵 3 秒
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

3 秒

刪除單張用戶卡片（要刪除的用戶卡預設地址）

- 進入刪除模式
 - 輸入【2】鍵後再輸入所要刪除的地址(1~100)
 - 按下【*】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除單張用戶卡片（卡片）

- 進入刪除模式
 - 輸入【2】鍵
 - 用用戶卡片感應
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

CARD

刪除所有用戶卡片

- 進入刪除模式
 - 輸入【2】鍵
 - 按住【#】鍵 3 秒
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

3 秒

在室外開門

卡片

將卡片接觸到感應區即可開門。

- 在雙重驗證模式下，請先輸入密碼。
- 在卡片手動驗證模式下，請先輕觸數位鍵盤後，再將卡片接觸到感應區。

音量設置

- 輕觸數字鍵盤
 - 輸入管理者密碼後按下【*】鍵
 - 輸入【3】鍵：調高音量
輸入【6】鍵：調低音量
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

2 次

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

或

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

調高音量

調低音量

- 音量可分為 7 個階段。

虛位密碼功能設置

- 輕觸數字鍵盤
 - 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2 次
 - 輸入【0】鍵：設置 / 解除
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

2 次

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #
- 虛位密碼功能在出廠時預設置為開啟狀態。

聯鎖器 / 遙控器功能設置

聯鎖器 / 遙控器 / 接收器均需另行購買

註冊聯鎖器 / 遙控器

- 進入註冊模式
 - 按下【OPEN】鍵
 - 按下【#】鍵
- 或

联锁器

遙控器

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

- 若在上述第 3 項操作前反覆進行第 2 項操作，即可新增註冊其它聯鎖器 / 遙控器（最多可註冊 5 個）。

刪除聯鎖器 / 遙控器

- 進入刪除模式
 - 輸入【5】鍵
 - 按下【*】鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

- 註冊新的設備時，之前已被註冊的聯鎖器 / 遙控器將被自動刪除。

在室內開門

- 在門被鎖上的狀態下，按下內側鎖體的【OPEN】鍵即可開鎖。
- 在門被鎖上的狀態下，將內側鎖體的手動開關旋鈕向打開的方向旋轉即可開鎖。

在室外鎖門

在自動上鎖模式下鎖門

- 關門後 2 秒左右，門會自動上鎖。

在手動上鎖模式下鎖門（不使用【#】鍵）

- 在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤即可鎖門。

在手動上鎖模式下鎖門（使用【#】鍵）

- 在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤後按下【#】鍵即可鎖門。

在室內鎖門

在自動上鎖模式下鎖門

- 關門後 2 秒左右，門會自動上鎖。

在手動上鎖模式下鎖門（不使用【#】鍵）

- 在門被關上的狀態下，按下內側鎖體的【OPEN】鍵即可鎖門。
- 在門被關上的狀態下，將內側鎖體的手動開關旋鈕向關閉方向旋轉即可鎖門。

在內部反鎖

設置內部反鎖

- 在門被鎖上的狀態下長按【反鎖】鍵 3 秒鐘。


在室內解除內部反鎖

- 在門被關上的狀態下，按下內側鎖體的【OPEN】鍵即可開門並接觸內部反鎖。
- 在門被關上的狀態下，將內側鎖體的手動開關旋鈕打開方向旋轉即可解除內部反鎖。

在外部反鎖

設置外部反鎖

- 輕觸數位鍵盤
- 輸入管理者密碼後按下【*】鍵
- 輸入【0】鍵



解除外部反鎖

用密碼、卡片、遙控器、聯鎖器、手動開關旋鈕來開鎖即可解除外部反鎖設置。

提示和警報功能

提示方舌卡住

開 / 關門時，當內側鎖體的方舌不正常運行而被卡住時，即會連續發出 3 次 “ 滴滴滴 ” 的警報聲。

- 若警報聲響不停且產品仍不正常運行,需要重新調整門鎖位置,此時請聯繫本公司的安裝工程師。

提示更換電池

在正常運行後，到了需要更換電池之時會，產品會發出 “ 滴滴滴 ” 的警報聲。

- 發出警報聲後，若仍未更換電池而繼續使用，很快就會停止運行，故請務必及時更換電池。
- 更換電池時，請更換所有電池。
- 請勿將新電池與在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿將製造商互不相同的電池混合使用。

緊急電池的使用方法

- 將緊急外接電池（9V）接觸到緊急外接電源介面。
- 輸入管理者 / 使用者密碼後按下【#】鍵。
- （在雙重驗證模式下）用管理者 / 用戶卡片感應認證。

- 因電池漏液而無法開門時，請購買市場銷售的緊急外接電池（9V）作為緊急接電使用。

入侵警報

在門被鎖上的狀態下，若感應到門被異常開啟即會發出 80 分貝以上的警報聲。

- 取出電池或輸入密碼，或將感應卡接觸到感應卡感應區即可解除警報聲。

高溫感應警報

為安全起見,若感應到疑似火災的異常高溫(62℃±5℃),即會發出強烈警報聲並自動解除鎖定狀態。

- 內側鎖體長時間暴露在直射陽光下也會發出警報聲。
- 即使在內部反鎖模式下也會自動解除鎖定狀態。
- 產品本身溫度高時警報聲將不會解除。

防惡作劇警報

若連續 5 次輸入尚未註冊的密碼，或連續 5 次將尚未註冊的卡片接觸到卡片感應區，即會發出警報聲，此後 1 分鐘無法進行驗證。

- 1 分鐘後，輸入已註冊的密碼或將已註冊的卡片接觸到卡片感應區，將使產品恢復正常使用