

【離陸制御】

キー	動作	説明
t	離陸	離陸地点を自動記録して離陸指令送信（高度0.5m）

【5cm移動（通常キー）】

キー	動作	NED座標	移動量
w	南へ移動	-X方向	5cm
s	北へ移動	+X方向	5cm
a	東へ移動	+Y方向	5cm
d	西へ移動	-Y方向	5cm
↑	上昇	-Z方向	5cm
↓	下降	+Z方向	5cm

【20cm移動（Shift=大文字キー）】

キー	動作	NED座標	移動量
W	南へ移動	-X方向	20cm
S	北へ移動	+X方向	20cm
A	東へ移動	+Y方向	20cm
D	西へ移動	-Y方向	20cm

注意:

- wasd=5cm移動、WASD（大文字）=20cm移動
- 上下20cm移動は実装されていません（矢印キー=5cmのみ）

【位置記録・移動】

キー	動作	説明
p	現在位置を記録	現在のNED座標を記録
e	記録位置から東へ1m移動	記録した位置から東（Y+方向）へ1mの目標を一気に設定
b	記録位置へ戻る	記録した位置に一気に目標を設定して戻る

【RTH】

キー	動作	説明
r	RTH実行	現在高度のまま離陸地点直上へ移動→自動着陸