

650 ~ 999 (L)

30

30



DESKER DSAX0014 보강프레임 REINFORCEMENT FRAME

80 ~ 119 (W)

35

DESKER

30

보강프레임
REINFORCEMENT FRAME
DSAX0014

$\frac{6}{6}$ 4
 $\frac{12}{12}$ 7

14 $\frac{8}{25}$ G/W:



40 ~ 79 (H)

20

DESKER DSAX0014

50

18

보강프레임
REINFORCEMENT FRAME

$\frac{8}{8}$ 4

25



주의! 칼을 사용해 개봉할 시 제품이 파손될 수 있습니다.



본인 또는 다른 사람의 안전을 위해
(제품 사용 시 주의)

$\frac{8}{20}$ 10