

E-Waste Removal Guide

Step 1:

After receiving the notification from the application, make your way to the bin that is marked. Ensure that the bin number is correct.

收到应用程序的通知后，前往标记的垃圾箱。确保箱号正确。

விண்ணப்பத்திலிருந்து அறிவிப்பைப் பெற்ற பிறகு, குறிக்கப்பட்ட தொட்டியில் உங்கள் வழியை உருவாக்கவும். பின் எண் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும்.

Selepas menerima pemberitahuan daripada aplikasi, pergi ke tong sampah yang ditanda. Pastikan nombor tong sampah adalah betul.



Step 2:

Remove the E-waste and put a new bag in the bin.

取出电子垃圾并将新袋子放入垃圾箱。

மின் கழிவுகளை அகற்றி புதிய பையை தொட்டியில் வைக்கவும்.

Keluarkan E-waste dan masukkan beg baru ke dalam tong sampah.



Step 3:

Scan your card upon completion.

完成后扫描您的卡。

முடிந்ததும் உங்கள் கார்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.

Imbas kad anda setelah selesai.



Step 4:

Check for any damage to the bin, or liquid in the bin.

检查垃圾箱是否有任何损坏或垃圾箱内是否有液体。

தொட்டியில் ஏதேனும் சேதம் உள்ளதா அல்லது தொட்டியில் உள்ள திரவம் உள்ளதா என சரிபார்க்கவும்.

Periksa sebarang kerosakan pada tong, atau cecair di dalam tong.



Step 5:

If there are any damage, report it to the administrators through the application.

如果有任何损坏，请通过应用程序向管理员报告。

ஏதேனும் சேதம் இருந்தால், அதை விண்ணப்பத்தின் மூலம் நிர்வாகிகளுக்கு தெரிவிக்கவும்.

如果有任何损坏，请通过应用程序向管理员报告。

