

# Bedienung RT90

## Kanal auswählen

1. Über **[P1]** die gewünschte Frequenzgruppe wählen
2. Über das Tastenfeld die Kanalnummer auswählen
3. Mit **[C Menu]** bestätigen

## Frequenz manuell eingeben

1. **[A VFO]** drücken – im Display erscheint recht neben der Frequenz das V Symbol
2. Frequenz vollständig eingeben

## Schnellknöpfe

### Funkgerät

**[P1]** Wechselt durch die verschiedenen Frequenzgruppen

Analog PMR, Analog LPD, Analog Freenet, Digital PMR, Digital LPD, Digital Freenet

**[P2]** Ändert die Sendeleistung

**[P3]** Statustöne an/aus schalten

**[P4]** Squelch (Rauschunterdrückung) Wert ändern

### Handmikrophon

**[AB]** Sendenden Kanal wechseln

**[C Menu]** **Gedrückt halten** Nicht ausgewählten Kanal stummschalten

**[A VFO]** **Kanal Modus** / Frequenz manuell eingeben wechseln

## UI

