

■ Guía de Lavado - Samsung WA90H4400SS1

Esta guía explica el paso a paso correcto para lavar ropa con jabón líquido y suavizante en tu lavadora Samsung WA90H4400SS1.

1■■■ *Selecciona el programa y nivel de agua*

Elige 'Normal' o 'Fuzzy' y ajusta el nivel de agua según la cantidad de ropa.

2■■■ *Agrega el jabón líquido*

Llena el tambor con agua hasta la mitad, agrega el jabón disuelto y deja que se mezcle antes de poner la ropa.

3■■■ *Mete la ropa*

Distribuye las prendas de manera uniforme sin sobrecargar el tambor.

4■■■ *Inicia el ciclo*

Presiona Start/Pause para comenzar el lavado.

5■■■ *Agrega el suavizante*

Durante el enjuague final, abre la tapa y agrega el suavizante diluido en medio litro de agua limpia.

■ Cantidad de jabón líquido recomendada

Nivel de agua	Cantidad de jabón líquido
3	½ tapa = 50 ml
4	¾ tapa = 75 ml
5	1 tapa = 100 ml

■ Cantidad de suavizante recomendada

Nivel de agua	Cantidad de suavizante
3	¼ tapa = 12 ml
4	■ tapa = 16 ml
5	½ tapa = 25 ml

■ *Consejo: Disuelve siempre el jabón y el suavizante antes de agregarlos. Esto ayuda a que la ropa quede más limpia y sin residuos.*