

Notice d'utilisation de l'Escape box

Bouton accessible à l'intérieur de la box

De gauche à droite, il y a les boutons. noir (1) **bleu** (2) **vert** (3) **rouge** (4) qui permet de commander la box.

Allumer la boîte

Presser une fois sur le bouton noire (1). Attendre la musique de début.

Éteindre la boîte

Presser deux fois sur le bouton noire (1). Vérifier que les lumières et l'affichage sont bien éteints.

Démarrer une partie

Lorsque l'affichage indique [READY], il est possible de démarrer le jeu en pressant sur n'importe lequel des boutons poussoir rouge à l'extérieur de la box.

Le chronomètre est alors démarrer sur 60 minutes.

Fin de la partie

Lorsque le chronomètre est arrivé à 0 ou que toutes les énigmes ont été réussi, la partie est terminée. L'affichage indique [WIN] ou [LOSE] pendant 8 secondes.

Après 8 secondes, l'affichage indique à nouveau la valeur du chronomètre.

Après 15 secondes, presser sur n'importe lequel des boutons poussoir rouge à l'extérieur de la box pour retourner en mode de démarrage.

Entrer dans le menu de configuration

Presser une fois sur le bouton **bleu** (2).

L'affichage indique pendant 2 seconde le texte [MENU] puis affiche la première option du menu de configuration [LANG].

Modifier la langue depuis le menu de configuration

Si vous n'êtes pas dans le menu de configuration, suivre les indications pour entrer dans le menu puis, attendre que l'affichage indique [LANG].

Si vous êtes déjà dans le menu de configuration, presser plusieurs fois le bouton **vert** (3) jusqu'à ce que l'affichage indique [LANG].

Presser une fois sur le bouton **rouge** (4) pour valider la sélection courante.

L'affichage indique la langue actuellement sélectionné. [LA:FR] ou [LA:DE].

Modifier la sélection de la langue en pressant sur le bouton **vert** (3).

Valider votre choix avec le bouton **rouge** (4)

L'affichage indique à nouveau [LANG].

Reprendre le jeu depuis le menu de configuration

Presser plusieurs fois le bouton **vert** (3) jusqu'à ce que l'affichage indique [RESUME].

Presser une fois sur le bouton **rouge** (4) pour valider la sélection courante.

L'affichage indique [OK] pendant 3 secondes et reprend le cours du jeu.

Re-initialiser le jeu

Si vous n'êtes pas dans le menu de configuration, suivre les indications pour entrer dans le menu.

Presser plusieurs fois le bouton **vert** (3) jusqu'à ce que l'affichage indique [RESET].

L'affichage indique [OK] pendant 3 secondes et re-initialise le jeu.