

**MEGA DRIVE EXTREME EDITION IV
MANUAL DO USUÁRIO**

MEGA DRIVE EXTREME EDITION IV MANUAL DO USUÁRIO

Com essa versão de mega drive você poderá:

- Realizar a troca de região sem chaveamento com comutação automática PAL/NTSC pelo botão reset ou pelo controle.
- Função de reset durante o jogo pelo controle.
- Overclocking comutável durante o jogo pelo controle.
- Bypass de TMSS automático.
- Alternância para 60Hz em jogos EU/PAL.
- Pause e reset no modo master system pelo controle.
- Utilizar display monocromático ou colorido (opcional).

Como utilizar modo mega drive:

- Para reset durante o jogo, segure A+B+C+Start por 1 segundo.
- Para ativar e desativar o overclock*, segure A+Start por 1 segundo. Você verá o LED piscando enquanto estiver em overclock. Repita o procedimento para desativar. Exemplo de jogos** onde é nítida a diferença no modo overclock Gunstar heroes e Hard drivin.

**Utilize o overclock com cautela, pois nesse modo você está levando a velocidade do processador do mega ao extremo.*

***É possível que alguns jogos venha a apresentar falhas no modo overclock pois não foram projetados para ele.*

- Para alterar a região*, pelo botão reset, pressione-o e segure-o por 3 segundos. Pelo controle, segure B+C+Start por 1 segundo.

*Led verde → Significa que está na região USA/NTSC.
Led vermelho → Significa que está na região JP/NTSC.
Led misto (verde/vermelho) → Significa que está na região EU/PAL50 ou EU/PAL60.*

**A última região usada será salva até que seja alterada novamente, mesmo que o console seja desligado.*

- Para ativar 60Hz* em jogos da região EU/PAL, com o console setado para EU/PAL** e o jogo já iniciado, segure A+B+Start por 1 segundo. Para voltar ao modo 50Hz volte a segurar A+B+Start ou reset o console.

**Alguns jogos europeus são otimizados para funcionar em 50Hz, alternar eles para 60Hz pode causar problemas diversos, o mais comum é o jogo ficar mais acelerado ou os sons fora de sincronismo.*

- Reset full, seria o mesmo que desligar e ligar o mega drive, segure A+C+start por 3 segundos.

Como utilizar modo master system:

- Para pausar o jogo pelo controle, segure UP+B+C por 2 segundos.
- Para resetar o jogo pelo controle, segure UP+C por 5 segundos.
- No modo master system você pode alternar a região pelo botão de reset pressionando-o e segurando-o por 3 segundos.

Uso do display (opcional):

ATENÇÃO: *Nunca conecte o display com o mega drive ligado.*

- O display, deve ser conectado na entrada EXT traseira do console, com ele desligado.

- No modo mega drive pressione C+Start por 1 segundo para alternar entre logs. Continue para voltar a tela padrão de informações.

Para consoles equipados com o módulo Blueretro instalado:

- Ao ligar segure UP por 1 segundo no controle do mega drive, isso irá ativar ou desativar o bluethooh.


**Ao desligar e ligar o console, a última opção salva (módulo ativado ou desativado) será restaurada.*

- Para ativar ou desativar o módulo bluethooh com o console ligado, pressione e segure B+START por 2 segundos.

- Quando o módulo está ativado, o LED irá piscar. (Um pouco mais lento do que quando está com overclock.

***O módulo blueretro não é compatível com o modo master system.*

Agradecimentos ao DUSTINODELLOFFICIAL e ao projeto OPEN HEART.

Seja um inscrito  @itnproducoes