



J1-5	Eingangskanäle (Taster 120/240 sec. Gruppe A/B. etc)
J6	Anschluss Powerbank (Klemmen)
J7	Batterie 9V (Sender)
J8	Anschluss Soundmodul
J9	Anschluss LED Strip
RV1	Lautstärke Soundmodul
RV2	Optionaler Analog Input
JD	Debug Jumper
J10	Anschluss Display