

Guide de démarrage M2M Orange

Ce guide de démarrage permet de répondre aux questions posées lors de la première utilisation. Il tient compte des besoins initiaux de paramétrage qui peuvent être rencontrés lors de la mise en production des cartes SIM compte tenu de la diversité des modules existants sur le marché.

Attention : tous les numéros doivent être composés au format international. Le préfixe téléphonique international de la France est : 0033. Il remplace le premier 0 de votre numéro de téléphone. Par exemple, si votre numéro de téléphone est 0612345678, votre numéro de téléphone international est le 0033612345678

Accès à la couverture réseau :

- Pas de Code PIN
- Fonctionnelle dès mise en place dans un automate après la réception du mail de confirmation d'activation.
- Insérer la carte SIM dans votre appareil hors alimentation (appareil éteint)

Paramétrage de la connexion M2M :

Pour paramétrer votre appareil M2M GSM / 3G / 4G, il vous faut intégrer les paramètres de connexion suivants via les outils fournis par le constructeur de l'appareil :

- APN : domotec82.fr
- Identifiant ou utilisateur : aucun (laisser la case vide)
- Mot de passe : aucun (laisser la case vide)
- Centre serveur SMS : 0032495005580

(Il n'est pas nécessaire de renseigner les autres paramètres éventuels.)