



با اتصال فلش یا کارت حافظه sd card عروسک شروع به خواندن میکند.

با یکبار فشردن دکمه توقف پخش صدا متوقف میشود و با دوباره فشردن آن عروسک شروع به خواندن میکند.

با فشردن دکمه قبلی فایل قبل شروع به خواندن میکند و با نگه داشتن این دکمه صدا کم میشود.

با فشردن دکمه بعدی فایل بعدی پخش میشود و با نگه داشتن این دکمه صدا زیاد میشود.

با فشردن دکمه تکرار فایل در حال پخش بعد از پایان یافتن تکرار میشود.

فایل ها باید با فرمت mp3 باشند. (اگر فایلی دارید که به این فرمت نیست به راحتی میتوانید با زدن دکمه convert در پلیر (player) کامپیوترتان آن را به mp3 تبدیل کنید).

در این عروسک از باتری ۳۰۰۰ میلی آمپری استفاده شده است که ماندگاری و کیفیت بالایی دارد. برای شارژ باتری باید از شارژر micro usb ۵ ولت استفاده شود.

در سایت زیر (میتوانید با اسکن QR code وارد سایت شوید). چند نمونه منتخب از داستان، آهنگ و لایه‌ی قرار داده شده است که میتوانید آن ها را دانلود کنید.

<https://alice-dolls.vercel.app>

