

洗奶瓶机手册

基本原理与洗碗机相同，水会从下向上喷洒，洗净奶瓶等零件。每次需要手动加水，一个清洗周期为90分钟

1. 每次最多清洁四套奶瓶，如果洗安抚奶嘴，则相应减少奶瓶数量
2. 不使用任何清洁剂
3. 下层洗奶瓶本身和奶嘴；上面的架子（向上垫高）放瓶盖和瓶口
4. 奶瓶本身开口朝下倒放，对准向上的出水口；奶嘴和安抚奶嘴放在下层不喷水的支架上（高度相对高），如果空间不够，安抚奶嘴可以奶嘴朝上的方式放在上层，但是奶瓶奶嘴必须在下层
5. 不要调整清洁模式，按开关键（灯亮），然后直接开始（播放键）
6. 每次清洗须添加过滤后的水，所需水量大且最低（MIN）和最高（MAX）线相距很近，仔细看不要水量不够或过多
7. 烘干结束后洗干净手再组装奶瓶，开盖立即组装，否则不要开盖以保持奶瓶无菌