

Вывод УРОВ-110

№ п/п	Наименование операции и ее смысл	Где и чем производится операция	Исполнитель
1.	Вывести «+» опертока УРОВ	ОПУ п.32Р Накладка SX9 – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
2.	Вывести действие УРОВ на выходные реле ДЗШ 1СШ-110	ОПУ п.32Р Накладка SX1 – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
3.	Вывести действие УРОВ на выходные реле ДЗШ 2СШ-110	ОПУ п.32Р Накладка SX2 – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
4.	Вывести действие УРОВ на выходные реле 1АТ	ОПУ п.32Р Накладка SX3 – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
5.	Вывести действие УРОВ на выходные реле 2АТ	ОПУ п.32Р Накладка SX5 – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
6.	Вывести действие УРОВ на выходные реле 3АТ	ОПУ п.32Р Накладка SX6 – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
7.	Отключить оперативный ток УРОВ-110	ОПУ п.4У SF1 "Оперток УРОВ-110"- отключен	Оперативный персонал

1. При выводе для ТО выполнить п.п.1-10.
2. При оперативном выводе выполнить п.п.1-7,9,10.