

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE ACEITE DEL COMPRESOR



- Antes de intervenir, asegúrese de que el compresor se ha detenido por completo y se ha liberado completamente la presión.
 - Nunca mezcle diferentes tipos de aceites, esto reduce la vida útil del mismo.
 - Se recomienda drenar el aceite cuando se encuentre en la temperatura de operación
1. Abra la válvula de drenaje (ubicada en la parte inferior) para retirar el aceite usado. Recoja el aceite en un recipiente y no permita que se derrame en el suelo. Tenga cuidado durante la descarga, el aceite puede estar caliente.
 2. ⚠ Una vez ha drenado el aceite, encienda el equipo y apague en los siguientes 2 segundos (esto con el fin de evacuar parte el aceite usado que se encuentra en la unidad de compresión). Repita hasta que no salga más aceite de la unidad de compresión. También puede intentar evacuar el aceite girando el eje del motor de forma manual.
 3. Retire la tapa de entrada de aceite, esta se encuentra ubicada en un costado del tanque.
 4. Cierre la válvula de drenaje.
 5. Añada el nuevo aceite hasta alcanzar el nivel ideal, este se puede ver a través del visor.
 6. Coloque nuevamente la tapa de entrada de aceite y apriete con fuerza para evitar que se presenten fugas.

