

PROCEDIMIENTO PARA REEMPLAZO DE FILTRO SEPARADOR



- El filtro separador trabaja bajo presión. Antes de intervenir, asegúrese de que el compresor se ha detenido por completo.
- Asegúrese de contar con los elementos necesarios para desensamble y limpieza del equipo.

1. Retire todas las mangueras y/o tubos que conecten con la tapa del tanque.
2. Remueva los tornillos que sujetan la tapa y retírela.

Nota: En el medio de la tapa se encuentra un tubo secundario de retorno de aceite, el cual conecta con filtro separador. **NO doble el tubo de cobre cuando retire e instale la tapa del tanque.**

3. Extraiga el filtro separador hacia arriba e instale uno nuevo. Recuerde disponer de manera correcta el filtro desechado.
4. Ubique nuevamente la tapa en la posición original y asegúrela con los correspondientes tornillos.
5. Reconecte las mangueras y/o tubos.
6. Asegúrese de que no se presentan fugas antes y después de encender el equipo.
7. Realice el procedimiento de cambio o limpieza del filtro de aire.
8. Ponga en marcha y compruebe el correcto funcionamiento del equipo.

