

PROCEDIMIENTO PARA REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



- No permita que ningún objeto caiga en la entrada de aire, esto puede causar daños al compresor
 - Antes de intervenir, asegúrese de que el compresor se ha detenido por completo.
- No opere el compresor sin instalar el filtro de aire, esto puede causar serios daños en el equipo.
 - Inspeccione y limpie el filtro al menos una vez por semana.

1. Retire la cubierta del compartimiento del filtro de aire.
2. Extraiga el filtro de aire, retirando los elementos que lo sujeten.
3. Si va a limpiar el filtro, use aire comprimido para soplar el filtro desde el interior hacia el exterior. De lo contrario, deseche el filtro usado y disponga del nuevo.
4. Instale nuevamente el filtro y la cubierta. Asegúrese de que los elementos están bien sujetos y no se van a caer durante el funcionamiento del equipo.