

16. GPIO 和 Pinctrl 子系统的使用

参考文档：

a. 内核 Documentation\devicetree\bindings\Pinctrl\ 目录下：

Pinctrl-bindings.txt

b. 内核 Documentation\gpio 目录下：

Pinctrl-bindings.txt

c. 内核 Documentation\devicetree\bindings\gpio 目录下：

gpio.txt

注意：本章的重点在于“使用”，深入讲解放在“驱动大全”的视频里。


前面的视频，我们使用直接操作寄存器的方法编写驱动。这只是为了让大家掌握驱动程序的本质，在实际开发过程中我们可不这样做，太低效了！如果驱动开发都是这样去查找寄存器，那我们就变成“寄存器工程师”了，即使是做单片机的都不执着于裸写寄存器了。

Linux 下针对引脚有 2 个重要的子系统：GPIO、Pinctrl。

16.1 Pinctrl 子系统重要概念

16.1.1 引入

无论是哪种芯片，都有类似下图的结构：



要想让 pinA、B 用于 GPIO，需要设置 IOMUX 让它们连接到 GPIO 模块；


要想让 pinA、B 用于 I2C，需要设置 IOMUX 让它们连接到 I2C 模块。

所以 GPIO、I2C 应该是并列的关系，它们能够使用之前，需要设置 IOMUX。有时候并不仅仅是设置 IOMUX，还要配置引脚，比如上拉、下拉、开漏等等。

现在的芯片动辄几百个引脚，在使用到 GPIO 功能时，让你一个引脚一个引脚去找对应

的寄存器，这要疯掉。术业有专攻，这些累活就让芯片厂家做吧——他们是 BSP 工程师。我们在他们的基础上开发，我们是驱动工程师。开玩笑的，BSP 工程师是更懂他自家的芯片，但是如果驱动工程师看不懂他们的代码，那你的进步也有限啊。

所以，要把引脚的复用、配置抽出来，做成 Pinctrl 子系统，给 GPIO、I2C 等模块使用。BSP 工程师要做什么？看下图：



等 BSP 工程师在 GPIO 子系统、Pinctrl 子系统中把自家芯片的支持加进去后，我们就可以非常方便地使用这些引脚了：点灯简直太简单了。

等等，GPIO 模块在图中跟 I2C 不是并列的吗？干嘛在讲 Pinctrl 时还把 GPIO 子系统拉进来？

大多数的芯片，没有单独的 IOMUX 模块，引脚的复用、配置等等，就是在 GPIO 模块内部实现的。

在硬件上 GPIO 和 Pinctrl 是如此密切相关，在软件上它们的关系也非常密切。

所以这 2 个子系统我们一起讲解。

16.1.2 重要概念

从设备树开始学习 Pintrl 会比较容易。

主要参考文档是：内核 Documentation\devicetree\bindings\pinctrl\pinctrl-bindings.txt

这会涉及 2 个对象：pin controller、client device。

前者提供服务：可以用它来复用引脚、配置引脚。

后者使用服务：声明自己要使用哪些引脚的哪些功能，怎么配置它们。

a. pin controller:


在芯片手册里你找不到 pin controller，它是一个软件上的概念，你可以认为它对应 IOMUX——用来复用引脚，还可以配置引脚(比如上下拉电阻等)。

注意，pin controller 和 GPIO Controller 不是一回事，前者控制的引脚可用于 GPIO 功能、I2C 功能；后者只是把引脚配置为输出、输出等简单的功能。

b. client device

“客户设备”，谁的客户？Pinctrl 系统的客户，那就是使用 Pinctrl 系统的设备，使用引脚的设备。它在设备树里会被定义为一个节点，在节点里声明要用哪些引脚。

下面这个图就可以把几个重要概念理清楚：



上图中，左边是 pincontroller 节点，右边是 client device 节点：

a. pin state:

对于一个“client device”来说，比如对于一个 UART 设备，它有多个“状态”：default、sleep 等，那对应的引脚也有这些状态。

怎么理解？

比如默认状态下，UART 设备是工作的，那么所用的引脚就要复用为 UART 功能。

在休眠状态下，为了省电，可以把这些引脚复用为 GPIO 功能；或者直接把它们配置输出高电平。

上图中，pinctrl-names 里定义了 2 种状态：default、sleep。

第 0 种状态用到的引脚在 pinctrl-0 中定义，它是 state_0_node_a，位于 pincontroller 节点中。

第 1 种状态用到的引脚在 pinctrl-1 中定义，它是 state_1_node_a，位于 pincontroller 节点中。

当这个设备处于 default 状态时，pinctrl 子系统会自动根据上述信息把所用引脚复用为 uart0 功能。

当这个设备处于 sleep 状态时，pinctrl 子系统会自动根据上述信息把所用引脚配置为高电平。

b. groups 和 function:

一个设备会用到一个或多个引脚，这些引脚就可以归为一组(group)；

这些引脚可以复用为某个功能：function。

当然：一个设备可以用到多个引脚，比如 A1、A2 两组引脚，A1 组复用为 F1 功能，A2 组复用为 F2 功能。

c. Generic pin multiplexing node 和 Generic pin configuration node

在上图左边的 pin controller 节点中，有子节点或孙节点，它们是给 client device 使用的。

可以用来描述复用信息：哪组(group)引脚复用为哪个功能(function)；

可以用来描述配置信息：哪组(group)引脚配置为哪个设置功能(setting)，比如上拉、下拉等。

注意： pin controller 节点的格式，没有统一的标准!!!! 每家芯片都不一样。

甚至上面的 group、function 关键字也不一定有，但是概念是有的。

16.1.3 示例

	pin controller	client device
imx6ull	<pre>pinctrl_uart1: uartrp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART1_TX_DATA_UART1_DCE_TX 0x1b0b1 MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA_UART1_DCE_RX 0x1b0b1 >; };</pre>	<pre>&uart1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>; status = "okay"; };</pre>
rk3288 rk3399	<pre>gpio4_uart0 { uart0_xfer: uart0-xfer { rockchip,pins = <UART0BT_SIN>, <UART0BT_SOUT>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; uart0_cts: uart0-cts { rockchip,pins = <UART0BT_CTSN>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; uart0_rts: uart0-rts { rockchip,pins = <UART0BT_RTSM>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; uart0_rts_gpio: uart0-rts-gpio { rockchip,pins = <FUNC_TO_GPIO(UART0BT_RTSM)>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; }; };</pre>	<pre>&uart0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_xfer &uart0_cts &uart0_rts>; status = "okay"; };</pre>
am3358	<pre>uart0_pins: pinmux_uart0_pins { pinctrl-single,pins = < 0x170 (PIN_INPUT_PULLUP MUX_MODE0) /* uart0_rxd.uart0_rxd */ 0x174 (PIN_OUTPUT_PULLDOWN MUX_MODE0) /* uart0_txd.uart0_txd */ >; };</pre>	<pre>&uart0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_pins>; status = "okay"; };</pre>

16.1.4 代码中怎么引用 pinctrl

这是透明的，我们的驱动基本不用管。当设备切换状态时，对应的 pinctrl 就会被调用。比如在 platform_device 和 platform_driver 的枚举过程中，流程如下：

```
really_probe:
/* If using pinctrl, bind pins now before probing */
ret = pinctrl_bind_pins(dev); // 1. 引脚被设置为某个状态：根本不用我们自己去调用代码
dev->pins->default_state = pinctrl_lookup_state(dev->pins->p,
    PINCTRL_STATE_DEFAULT); /* 获得"default"状态的pinctrl */
dev->pins->init_state = pinctrl_lookup_state(dev->pins->p,
    PINCTRL_STATE_INIT); /* 获得"init"状态的pinctrl */

ret = pinctrl_select_state(dev->pins->p, dev->pins->init_state); /* 优先设置"init"状态的引脚 */
ret = pinctrl_select_state(dev->pins->p, dev->pins->default_state); /* 如果没有init状态，则设置"default"状态的引脚 */

.....
ret = drv->probe(dev); // 2. 调用到我们的代码
```

当系统休眠时，也会去设置该设备 sleep 状态对应的引脚，不需要我们自己去调用代码。

非要自己调用，也有函数：

```
devm_pinctrl_get_select_default(struct device *dev); // 使用"default"状态的引脚
pinctrl_get_select(struct device *dev, const char *name); // 根据 name 选择某种状态的引脚
pinctrl_put(struct pinctrl *p); // 不再使用，退出时调用
```

16.2 GPIO 子系统重要概念

16.2.1 引入

要操作 GPIO 引脚，先把所用引脚配置为 GPIO 功能，这通过 Pinctrl 子系统来实现。

然后就可以根据设置引脚方向(输入还是输出)、读值——获得电平状态，写值——输出高低电平。

以前我们通过寄存器来操作 GPIO 引脚，即使 LED 驱动程序，对于不同的板子它的代码也完全不同。

当 BSP 工程师实现了 GPIO 子系统后，我们就可以：

- 在设备树里指定 GPIO 引脚
- 在驱动代码中：

使用 GPIO 子系统的标准函数获得 GPIO、设置 GPIO 方向、读取/设置 GPIO 值。

这样的驱动代码，将是单板无关的。

16.2.2 在设备树中指定引脚

在几乎所有 ARM 芯片中，GPIO 都分为几组，每组中有若干个引脚。所以在使用 GPIO 子系统之前，就要先确定：它是哪组的？组里的哪一个？

在设备树中，“GPIO 组”就是一个 GPIO Controller，这通常都由芯片厂家设置好。我们要做的是找到它名字，比如“gpio1”，然后指定要用它里面的哪个引脚，比如<gpio1 0>。

有代码更直观，下图是一些芯片的 GPIO 控制器节点，它们一般都是厂家定义好，在 xxx.dtsi 文件中：

imx6ul.dtsi

```
gpio1: gpio@0209c000 {
    compatible = "fsl,imx6ul-gpio", "fsl,imx35-gpio";
    reg = <0x0209c000 0x4000>;
    interrupts = <GIC_SPI 66 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
               <GIC_SPI 67 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
    gpio-ranges = <diomuxc 0 33 16>, <diomuxc 10 17 6>,
                 <diomuxc 16 33 16>;
};

gpio2: gpio@020a0000 {
    compatible = "fsl,imx6ul-gpio", "fsl,imx35-gpio";
    reg = <0x020a0000 0x4000>;
    interrupts = <GIC_SPI 68 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
               <GIC_SPI 69 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
    gpio-ranges = <diomuxc 0 49 16>, <diomuxc 16 111 6>;
};
```

rk3288.dtsi

```
gpio1: gpio1aff780000 {
    compatible = "rockchip,gpio-bank";
    reg = <0x0 0xff780000 0x0 0x100>;
    interrupts = <GIC_SPI 82 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&scru PCLK_GPIO1>;

    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;

    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
};

gpio2: gpio2aff790000 {
    compatible = "rockchip,gpio-bank";
    reg = <0x0 0xff790000 0x0 0x100>;
    interrupts = <GIC_SPI 83 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&scru PCLK_GPIO2>;

    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;

    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
};
```

am33xx.dtsi

```
gpio0: gpio@44e07000 {
    compatible = "ti,omap4-gpio";
    ti,hwmods = "gpio1";
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
    reg = <0x44e07000 0x1000>;
    interrupts = <96>;
};

gpio1: gpio@4804c000 {
    compatible = "ti,omap4-gpio";
    ti,hwmods = "gpio2";
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
    reg = <0x4804c000 0x1000>;
    interrupts = <98>;
};
```

我们暂时只需要关心里面的这 2 个属性：

```
gpio-controller;  
#gpio-cells = <2>;
```

“gpio-controller”表示这个节点是一个 GPIO Controller，它下面有很多引脚。

“#gpio-cells = <2>”表示这个控制器下每一个引脚要用 2 个 32 位的数(cell)来描述。

为什么要用 2 个数？其实使用多个 cell 来描述一个引脚，这是 GPIO Controller 自己决定的。比如可以用其中一个 cell 来表示那是哪一个引脚，用另一个 cell 来表示它是高电平有效还是低电平有效，甚至还可以用更多的 cell 来表示其他特性。

普遍的用法是，用第 1 个 cell 来表示哪一个引脚，用第 2 个 cell 来表示有效电平：

```
GPIO_ACTIVE_HIGH : 高电平有效  
GPIO_ACTIVE_LOW  : 低电平有效
```

定义 GPIO Controller 是芯片厂家的事，我们怎么引用某个引脚呢？在自己的设备节点中使用属性“[<name>-]gpios”，示例如下：

100ask_imx6ull-14x14.dts

```
led0: cpu {  
    label = "cpu";  
    gpios = <&gpio5 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;  
    default-state = "on";  
    linux,default-trigger = "heartbeat";  
};  
gt9xx@5d {  
    compatible = "goodix,gt9xx";  
    reg = <0x5d>;  
    status = "okay";  
    interrupt-parent = <&gpio1>;  
    interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;  
    pinctrl-names = "default";  
    pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc_reset &pinctrl_touchscreen_int>;  
  
    reset-gpios = <&gpio5 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;  
    irq-gpios = <&gpio1 5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;  
};
```

上图中，可以使用 gpios 属性，也可以使用 name-gpios 属性。

16.2.3 在驱动代码中调用 GPIO 子系统

在设备树中指定了 GPIO 引脚，在驱动代码中如何使用？

也就是 GPIO 子系统的接口函数是什么？

GPIO 子系统有两套接口：基于描述符的(descriptor-based)、老的(legacy)。前者的函数都有前缀“gpiod_”，它使用 gpio_desc 结构体来表示一个引脚；后者的函数都有前缀“gpio_”，它使用一个整数来表示一个引脚。

要操作一个引脚，首先要 get 引脚，然后设置方向，读值、写值。

驱动程序中要包含头文件,

```
#include <linux/gpio/consumer.h>    // descriptor-based
或
#include <linux/gpio.h>              // legacy
```

下表列出常用的函数:

descriptor-based	legacy	说明
获得 GPIO		
gpiod_get	gpio_request	
gpiod_get_index		
gpiod_get_array	gpio_request_array	
devm_gpiod_get		
devm_gpiod_get_index		
devm_gpiod_get_array		
设置方向		
gpiod_direction_input	gpio_direction_input	
gpiod_direction_output	gpio_direction_output	
读值、写值		
gpiod_get_value	gpio_get_value	
gpiod_set_value	gpio_set_value	
释放 GPIO		
gpio_free	gpio_free	
gpiod_put	gpio_free_array	
gpiod_put_array		
devm_gpiod_put		
devm_gpiod_put_array		

有前缀“devm_”的含义是“设备资源管理”(Managed Device Resource), 这是一种自动释放资源的机制。它的思想是“资源是属于设备的, 设备不存在时资源就可以自动释放”。

比如在 Linux 开发过程中, 先申请了 GPIO, 再申请内存; 如果内存申请失败, 那么在返回之前就需要先释放 GPIO 资源。如果使用 devm 的相关函数, 在内存申请失败时可以直接返回: 设备的销毁函数会自动地释放已经申请了的 GPIO 资源。

建议使用“devm_”版本的相关函数。

举例, 假设备在设备树中有如下节点:

```
foo_device {
    compatible = "acme,foo";
    ...
    led-gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>, /* red */
               <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>, /* green */
               <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* blue */

    power-gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
```



```
};
```

那么可以使用下面的函数获得引脚:

```
struct gpio_desc *red, *green, *blue, *power;
```

```
red = gpiod_get_index(dev, "led", 0, GPIOD_OUT_HIGH);
```

```
green = gpiod_get_index(dev, "led", 1, GPIOD_OUT_HIGH);
```

```
blue = gpiod_get_index(dev, "led", 2, GPIOD_OUT_HIGH);
```

```
power = gpiod_get(dev, "power", GPIOD_OUT_HIGH);
```

要**注意**的是, `gpiod_set_value` 设置的值是“逻辑值”, 不一定等于物理值。

什么意思?

Function (example)	active-low property	physical line
<code>gpiod_set_raw_value(desc, 0);</code>	don't care	low
<code>gpiod_set_raw_value(desc, 1);</code>	don't care	high
<code>gpiod_set_value(desc, 0);</code>	default (active-high)	low
<code>gpiod_set_value(desc, 1);</code>	default (active-high)	high
<code>gpiod_set_value(desc, 0);</code>	active-low	high
<code>gpiod_set_value(desc, 1);</code>	active-low	low

如果设备树里引脚指定为GPIO_ACTIVE_LOW
那么gpiod_set_value的逻辑值跟引脚的物理值相反

旧的“gpio_”函数没办法根据设备树信息获得引脚, 它需要先知道引脚号。

引脚号怎么确定?

在 GPIO 子系统中, 每注册一个 GPIO Controller 时会确定它的“base number”, 那么这个控制器里的第 n 号引脚的号码就是: base number + n。

但是如果硬件有变化、设备树有变化, 这个 base number 并不能保证是固定的, 应该查看 sysfs 来确定 base number。

16.2.4 sysfs 中的访问方法

在 sysfs 中访问 GPIO, 实际上用的就是引脚号, 老的方法。

a. 先确定某个 GPIO Controller 的基准引脚号(base number), 再计算出某个引脚的号码。

方法如下:

① 先在开发板的/sys/class/gpio 目录下, 找到各个 gpiochipXXX 目录:

```
[root@imx6ull:/sys/class/gpio]# ls
export      gpio30      gpiochip128  gpiochip504  gpiochip96
gpio133     gpiochip0   gpiochip32   gpiochip64   unexport
[root@imx6ull:/sys/class/gpio]#
```

② 然后进入某个 gpiochip 目录, 查看文件 label 的内容

③ 根据 label 的内容对比设备树

label 内容来自设备树, 比如它的寄存器基地址。用来跟设备树(dtsi 文件)比较, 就可以知道这对应哪一个 GPIO Controller。

下图是在 100asK_imx6ull 上运行的结果, 通过对比设备树可知 gpiochip96 对应 gpio4:


```
[root@imx6ull:/sys/class/gpio]# cd gpiochip96/
[root@imx6ull:/sys/class/gpio/gpiochip96]# ls
base      device    label     ngpio     power     subsystem uevent
[root@imx6ull:/sys/class/gpio/gpiochip96]# cat label
20a80000.gpio
```


imx6ull.dtsi

```
gpio4: gpio@020a80000 {
    compatible = "fsl,imx6ul-gpio", "fsl,imx35-gpio";
    reg = <0x020a8000 0x4000>;
```

所以 gpio4 这组引脚的基准引脚号就是 96，这也可以“cat base”来再次确认。

b. 基于 sysfs 操作引脚:

以 100ask_imx6ull 为例，它有一个按键，原理图如下:



那么 GPIO4_14 的号码是 96+14=110，可以如下操作读取按键值:

```
echo 110 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio110/direction
cat /sys/class/gpio/gpio110/value
echo 110 > /sys/class/gpio/unexport
```

注意: 如果驱动程序已经使用了该引脚，那么将会 export 失败，会提示下面的错误:

```
-sh: echo: write error: Device or resource busy
```

对于输出引脚，假设引脚号为 N，可以用下面的方法设置它的值为 1:

```
echo N > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpioN/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpioN/value
echo N > /sys/class/gpio/unexport
```

16.3 基于 GPIO 子系统的 LED 驱动程序

16.3.1 编写思路


GPIO 的地位跟其他模块，比如 I2C、UART 的地方是一样的，要使用某个引脚，需要先把引脚配置为 GPIO 功能，这要使用 Pinctrl 子系统，只需要在设备树里指定就可以。在驱动代码上不需要我们做任何事情。

GPIO 本身需要确定引脚，这也需要在设备树里指定。

设备树节点会被内核转换为 platform_device。

对应的，驱动代码中要注册一个 platform_driver，在 probe 函数中：获得引脚、注册 file_operations。

在 file_operations 中：设置方向、读值/写值。



下图就是一个设备树的例子：

我们编写的

```
leds {
    compatible = "gpio-leds";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_leds>;
    led0: cpu {
        label = "cpu";
        gpios = <&gpio5 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        default-state = "on";
        linux,default-trigger = "heartbeat";
    };
};
```

工具生成

```
pinctrl_leds: ledgrp {
    fsl,pins = <
        MXGULL_PAD_SNVS_TAMPER3__GPIO5_I003 0x000110A0
    >;
};
```

厂家提供(imx6ull.dtsi)

```
gpio5: gpio@020ac000 {
    compatible = "fsl,imx6ul-gpio", "fsl,imx35-gpio";
    reg = <0x020ac000 0x4000>;
    interrupts = <GIC_SPI 74 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
        <GIC_SPI 75 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>; 用2个cell描述一个引脚
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
};
```

16.3.2 在设备树中添加 Pinctrl 信息

有些芯片提供了设备树生成工具，在 GUI 界面中选择引脚功能和配置信息，就可以自动生成 Pinctrl 子结点。把它复制到你的设备树文件中，再在 client device 结点中引用就可以。

有些芯片只提供文档，那就去阅读文档，一般在内核源码目录

Documentation\devicetree\bindings\pinctrl 下面，保存有该厂家的文档。

如果连文档都没有，那只能参考内核源码中的设备树文件，在内核源码目录 arch/arm/boot/dts 目录下。

最后一步，网络搜索。

Pinctrl 子节点的样式如下：

pin controller	client device
imx6ull <pre>pinctrl_uart1: uart1grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART1_TX_DATA__UART1_DCE_TX 0x1b0b1 MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__UART1_DCE_RX 0x1b0b1 >; };</pre>	<pre>uart1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>; status = "okay"; };</pre>
rk3288 rk3399 <pre>gpio4_uart0 { uart0_xfer: uart0-xfer { rockchip,pins = <UART0BT_SIN>, <UART0BT_SOUT>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; uart0_cts: uart0-cts { rockchip,pins = <UART0BT_CTSIN>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; uart0_rts: uart0-rts { rockchip,pins = <UART0BT_RTSH>; rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>; }; uart0_rts_gpio: uart0-rts-gpio { rockchip,pins = <FUNC_TO_GPIO(UART0BT_RTSH)>; rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>; }; };</pre>	<pre>uart0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_xfer &uart0_cts &uart0_rts>; status = "okay"; };</pre>
am3358 <pre>uart0_pins: pinmux_uart0_pins { pinctrl-single,pins = < 0x170 (PIN_INPUT_PULLUP MUX_MODE0) /* uart0_rxd,uart0_rxd */ 0x174 (PIN_OUTPUT_PULLDOWN MUX_MODE0) /* uart0_txd,uart0_txd */ >; };</pre>	<pre>uart0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_pins>; status = "okay"; };</pre>

16.3.3 在设备树中添加 GPIO 信息

先查看电路原理图确定所用引脚，再在设备树中指定：添加"[name]-gpios"属性，指定使用的是哪一个 GPIO Controller 里的哪一个引脚，还有其他 Flag 信息，比如 GPIO_ACTIVE_LOW 等。具体需要多少个 cell 来描述一个引脚，需要查看设备树中这个 GPIO Controller 节点里的"#gpio-cells"属性值，也可以查看内核文档。

示例如下：

100ask_imx6ull-14x14.dts

```
led0: cpu {
    label = "cpu";
    gpios = <&gpio5 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    default-state = "on";
    linux,default-trigger = "heartbeat";
};

gt9xx@5d {
    compatible = "goodix,gt9xx";
    reg = <0x5d>;
    status = "okay";
    interrupt-parent = <&gpio1>;
    interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc_reset &pinctrl_touchscreen_int>;

    reset-gpios = <&gpio5 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    irq-gpios = <&gpio1 5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
};
```

16.3.4 编程示例

在实际操作过程中也许会碰到意外的问题，现场演示如何解决。

- a. 定义、注册一个 platform_driver
- b. 在它的 probe 函数里：
 - b.1 根据 platform_device 的设备树信息确定 GPIO: gpiod_get
 - b.2 定义、注册一个 file_operations 结构体
 - b.3 在 file_operations 中使用 GPIO 子系统的函数操作 GPIO:
gpiod_direction_output、gpiod_set_value

好处： 这些代码对所有的代码都是完全一样的！

使用 GIT 命令载后，源码 leddrv.c 位于这个目录下：

```
01_all_series_quickstart\
  04_快速入门_正式开始\
    02_嵌入式 Linux 驱动开发基础知识\source\
      05_gpio_and_pinctrl\
        01_led
```

摘录重点内容：

- a. 注册 platform_driver

注意下面第 122 行的 "100ask,leddrv"，它会跟设备树中节点的 compatible 对应：

```
121 static const struct of_device_id ask100_leds[] = {
122     { .compatible = "100ask,leddrv" },
123     {},
124 };
125
126 /* 1. 定义 platform_driver */
127 static struct platform_driver chip_demo_gpio_driver = {
128     .probe      = chip_demo_gpio_probe,
129     .remove     = chip_demo_gpio_remove,
130     .driver     = {
131         .name    = "100ask_led",
132         .of_match_table = ask100_leds,
133     },
134 };
135
136 /* 2. 在入口函数注册 platform_driver */
137 static int __init led_init(void)
138 {
139     int err;
140
141     printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
```

```

142
143     err = platform_driver_register(&chip_demo_gpio_driver);
144
145     return err;
146 }

```

b. 在 probe 函数中获得 GPIO

核心代码是第 87 行，它从该设备(对应设备树中的设备节点)获取名为“led”的引脚。在设备树中，必定有一属性名为“led-gpios”或“led-gpio”。

```

77 /* 4. 从 platform_device 获得 GPIO
78 *    把 file_operations 结构体告诉内核：注册驱动程序
79 */
80 static int chip_demo_gpio_probe(struct platform_device *pdev)
81 {
82     //int err;
83
84     printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
85
86     /* 4.1 设备树中定义有: led-gpios=<...>; */
87     led_gpio = gpiod_get(&pdev->dev, "led", 0);
88     if (IS_ERR(led_gpio)) {
89         dev_err(&pdev->dev, "Failed to get GPIO for led\n");
90         return PTR_ERR(led_gpio);
91     }
92

```

c. 注册 file_operations 结构体：

这是老套路了：

```

93     /* 4.2 注册 file_operations */
94     major = register_chrdev(0, "100ask_led", &led_drv); /* /dev/led */
95
96     led_class = class_create(THIS_MODULE, "100ask_led_class");
97     if (IS_ERR(led_class)) {
98         printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
99         unregister_chrdev(major, "led");
100         gpiod_put(led_gpio);
101         return PTR_ERR(led_class);
102     }
103
104     device_create(led_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "100ask_led%d", 0); /*
/dev/100ask_led0 */
105

```

d. 在 open 函数中调用 GPIO 函数设置引脚方向：

```
51 static int led_drv_open (struct inode *node, struct file *file)
52 {
53     //int minor = iminor(node);
54
55     printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
56     /* 根据次设备号初始化 LED */
57     gpiod_direction_output(led_gpio, 0);
58
59     return 0;
60 }
```

e. 在 write 函数中调用 GPIO 函数设置引脚值:

```
34 /* write(fd, &val, 1); */
35 static ssize_t led_drv_write (struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset)
36 {
37     int err;
38     char status;
39     //struct inode *inode = file_inode(file);
40     //int minor = iminor(inode);
41
42     printk("%s %s line %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
43     err = copy_from_user(&status, buf, 1);
44
45     /* 根据次设备号和 status 控制 LED */
46     gpiod_set_value(led_gpio, status);
47
48     return 1;
49 }
```

f. 释放 GPIO:

```
gpiod_put(led_gpio);
```

16.4 在 100ASK_IMX6ULL 上机实验

16.4.1 确定引脚并生成设备树节点


NXP 公司对于 IMX6ULL 芯片，有设备树生成工具。我们也把它上传到 GIT 去了，使用 GIT 命令载后，在这个目录下：

```
01_all_series_quickstart\
    04_快速入门_正式开始\
        02_嵌入式 Linux 驱动开发基础知识\source\
            05_gpio_and_pinctrl\
                tools\
```


imx\

安装“Pins_Tool_for_i.MX_Processors_v6_x64.exe”后运行，打开 IMX6ULL 的配置文件“MCIMX6Y2xxx08.mex”，就可以在 GUI 界面中选择引脚，配置它的功能，这就可以自动生成 Pinctrl 的子节点信息。

100ASK_IMX6ULL 使用的 LED 原理图如下，可知引脚是 GPIO5_3:



在设备树工具中，如下图操作:



把自动生成的设备树信息，放到内核源码 arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts 中，代码如下:

a. Pinctrl 信息:

```
&iomuxc_snvs {
.....

    myled_for_gpio_subsys: myled_for_gpio_subsys{
        fsl,pins = <
            MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER3_GPIO5_IO03      0x000110A0
        >;
    };
};
```

b. 设备节点信息(放在根节点下):

```
myled {
    compatible = "100ask,leddrv";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&myled_for_gpio_subsys>;
    led-gpios = <&gpio5 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};
```


16.4.2 编译程序

编译设备树后，要更新设备树。

编译驱动程序时，“leddrv_未测试的原始版本.c”是有错误信息的，“leddrv.c”是修改过的。

测试方法，在板子上执行命令：

```
# insmod leddrv.ko  
# ls /dev/100ask_led0  
# ./ledtest /dev/100ask_led0 on  
# ./ledtest /dev/100ask_led0 off
```