

# USB Reader 开发文档

# 1 版本说明(版本 V1.00)

\* All rights reserved, Specifications subject to change without notice.

## 2 返回值说明

### 2.1 函数返回值代码表

0x00	命令执行成功
0x01	命令操作失败（失败原因请参考 2.2 底层单片机上传代码表）
0x02	地址校验错误
0x04	读写器返回超时
0x05	数据包流水号不正确:
0x07	接收异常
0x0A	参数值超出范围

### 2.2 底层单片机上传代码表

0x80:	参数设置成功
0x81:	参数设置失败
0x82:	通讯超时
0x83:	卡不存在
0x84:	接收卡数据出错
0x87:	未知的错误
0x85:	输入参数或者输入命令格式错误
0x8f:	输入的指令代码不存在（）
0x8A:	在对于卡块初始化命令中出现错误（仅用于 14443 命令）
0x8B:	在防冲突过程中得到错误的序列号（仅用于 14443 命令）
0x8C:	密码认证没通过（仅用于 14443 命令）
0x90:	卡不支持这个命令（仅用于 15693 命令）
0x91:	命令格式有错误（仅用于 15693 命令）
0x92:	在命令的 FLAG 参数中，不支持 OPTION 模式（仅用于 15693 命令）
0x93:	要操作的 BLOCK 不存在（仅用于 15693 命令）
0x94:	要操作的对象已经别锁定，不能进行修改（仅用于 15693 命令）
0x95:	锁定操作不成功（仅用于 15693 命令）
0x96:	写操作不成功（仅用于 15693 命令）

## 3 System Commands

### 3.1 `public static extern int SetSerNum(byte[] newValue, [In]byte[] buffer);`

函数功能：设置 8 个字节的设备序列号。

输入参数：	描述
<code>*newValue</code>	8 个字节的读写器序列号
<code>*buffer</code>	用来返回接收到的数据的指针

输出参数：

`*buffer` 返回 STATUS 后的状态，如果设置成功，则 `*buffer=0x 80`  
如果设置失败，则 `*buffer` 为底层（读卡器单片机）上传的错误代码（参照底层协议代码表 2.2）

返回值：  
0x00，设置成功  
0x01，设置失败

### 3.2 `public static extern int GetSerNum([In]byte[] buffer);`

函数功能：  
读取由厂家预设的 1 个字节的读卡器地址和 8 个字节序列号。

输入参数：  
`*buffer` 传入一个指针，用来返回接收到的数据

输出参数：

<code>*buffer</code>	<code>buffer[0]</code> 读写器地址
	<code>buffer[1...8]</code> 8 个字节的读写器序列号

返回值：  
0x00，操作成功  
0x01，操作失败

### 3.3 `public static extern int WriteUserInfo(int num_blk, int num_length, [In]byte[] user_info);`

函数功能：

读卡器提供 4 个块（每个块不能大于 120 个字节），共 480 个字节空间的用户数据区。用户可以根据需要，储存相应的用户信息到读写器中。

输入参数：

num\_blk 区域号

num\_length 数据长度

\*user\_info 用户数据

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

**3.4 public static extern int ReadUserInfo(int num\_blk, int num\_length, [In]byte[] user\_info);**

函数功能：

读取读卡器中提供 4 个块（每个块不能大于 120 个字节）的数据。

输入参数：

int num\_blk 区域号

int num\_length 读取的数据长度

\*user\_info 待读入的用户数据

输出参数：

\*user\_info 如果：操作失败，则 user\_info[0] 为 错误代码  
如果：操作成功，则 user\_info[0..N] 为读取的用户信息数据

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

**3.5 public static extern int GetVersionNum([In]byte[] strVersionNum);**

函数功能：

读取读写器的版本号。

输入参数:

\*VersionNum      待读入的版本号

输出参数:

\*VersionNum      如果 : 操作失败,      则 VersionNum [0] 为 错误代码  
                     如果 : 操作成功,      则 VersionNum [0..N] 为读入的版本号

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

### 3.6    **public static extern int ControlLED(int freq,int duration,[In]byte[] buffer);**

函数功能:    设置灯的工作状态, 包括, 灯亮的周期以及循环的次数

输入参数: freq                      周期数

duration                      次数

\*buffer                      待返回的参数

输出参数:

\*buffer                      如果 : 操作失败,      则 buffer [0] 为 错误代码 (参考 2.2)  
                                 如果 : 操作成功,      则 buffer [0] 为成功标志 , 即为 0x80

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

### 3.7    **public static extern int ControlBuzzer(int freq, int duration,[In]byte[] buffer);**

函数功能:    设置蜂鸣器的工作状态, 包括, 蜂鸣器的工作周期以及循环的次数

输入参数:

freq                      周期数

duration                      次数

\*buffer                      待返回的参数

输出参数:

\*buffer                      如果 : 操作失败,      则 buffer [0] 为 错误代码 (参考 2.2)  
                                 如果 : 操作成功,      则 buffer [0] 为成功标志 , 即为 0x80

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

## 4 ISO14443 Type-A Commands

### 4.1 Type-A Commands

#### 4.1.1 `public static extern int MF_Anticoll([In]byte[] snr, byte status);`

函数功能:

检测卡片数量, 单卡或多卡, 并返回 4 个字节的卡号。(如果有多张卡, 就返回其中一张卡的卡号)

输入参数:

\*snr                      传送一个指针, 返回 4 个字节的卡号

&Status                  传送一个指针, 返回卡片的数量

输出参数:

如果操作成功

Status                      检测到的卡片的数量(0x00 表示检测到单卡,0x01 表示检测到多卡)

\*snr                        4 个字节的卡号 (snr[0..3])

如果操作失败

\*snr                        为 错误代码 (具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

#### 4.1.2 `public static extern int MF_Request([In]byte[] commHandle, int DeviceAddress, byte inf_mode, [In]byte[] Buffer);`

函数功能: 发送 ISO14443 A 寻卡指令.

输入参数:

inf\_mode                  寻卡模式

0x01 - Idle 模式（一次只对一张卡操作）

0x00 - All 模式（一次可对多张卡操作）

\*buffer                      待返回的参数

输出参数:

\*buffer                      如果 : 操作失败,      则 buffer [0] 为 错误代码  
                                    如果 : 操作成功,      则 buffer [0..1], 返回 2 个字节的数

据串

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

**4.1.3 public static extern int MF\_Select([In]byte[] commHandle, int  
DeviceAddress, byte inf\_mode, [In]byte[] buffer);**

函数功能:

选择卡, 使卡进入被选择的状态...

输入参数:

\*snr                          传送一个指针, 传入 4 个字节卡号, 并且返回 4 个字节的  
卡号

输出参数:

Status                      检测到的卡片的数量

\*snr                          4 个字节的卡号 (snr[0..3])

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**4.1.4 public static extern int MF\_Halt();**

函数功能:

选择卡, 使卡进入被中断的状态...

输入参数:

无

返回值：  
0x00，操作成功，  
0x01，操作失败

## 4.2 Mifare Application Commands

**4.2.1 public static extern int MF\_Read(byte mode, byte blk\_add, byte num\_blk,  
[In]byte[] snr, [In]byte[] buffer);**

函数功能：  
在指定位置读取指定长度的数据

输入参数：

mode,                    读取模式  
( Request Idle + Key A      mode=00 ,   Request Idle + Key B      mode= 02,  
    Request All   + Key A      mode=01 ,   Request All   + Key B      mode=03 )  
(以上数字均为十六进制数字)

blk\_add,                读取块地址  
num\_blk,                读取块数目  
\*snr,                    一个指针，传递的是六个字节的密钥  
\*buffer                  等待接受输出的指针变量

输出参数：

如果操作成功  
\*snr,                    4 个字节的卡号  
\*buffer,                读取到的数据(具体数量为: num\_blk\*16)  
如果操作失败  
buffer[0]      错误代码（具体参考 2.2）

返回值：  
0x00，操作成功，  
0x01，操作失败

**4.2.2 public static extern int MF\_Write(byte mode, byte blk\_add, byte  
num\_blk, [In]byte[] snr, [In]byte[] buffer);**

函数功能：  
在指定位置写入数据

输入参数：

mode,                    要写的模式  
( Request Idle + Key A      mode=00 ,   Request Idle + Key B      mode= 02,



Request All + Key A mode=01 , Request All + Key B mode=03 )

blk\_add, 要写块地址

num\_blk, 要写块数目

\*snr, 待写入的数据

\*buffer, 传入的指针符号..用来传出数据

输出参数:

如果操作成功

snr[0..3], 4 个字节的卡号

如果操作失败

buffer[0] 错误代码 (具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**4.2.3 public static extern int MF\_InitValue(byte mode, byte SectNum, [In]byte[] snr, [In]byte[] value);**

函数功能:

初始化卡

输入参数:

mode, 初始化模式

( Request Idle + Key A mode=00 , Request Idle + Key B mode= 02,  
Request All + Key A mode=01 , Request All + Key B mode=03 )

SectNum, 要初始化的扇区号 00-0F

\*snr, 6 字节密钥 (以指针的形式传入)

\*value 4 字节是要初始化的数据

输出参数:

如果操作成功:

snr[0..3], 4 个字节的卡号

如果操作失败:

snr[0], 错误代码 (具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**4.2.4 public static extern int MF\_Dec(byte mode, byte SectNum, [In]byte[] snr, [In]byte[] value);**

函数功能:

对卡的指定扇区进行减值操作。

输入参数:

mode,                    模式控制  
 ( Request Idle + Key A      mode=00 ,   Request Idle + Key B      mode= 02,  
     Request All   + Key A      mode=01 ,   Request All   + Key B      mode=03 )  
 SectNum,                要写值的扇区号 00-0F  
 \*snr,                    6 字节密钥 (以指针的形式传入)  
 value                    要减的值, 4 个字节长度

输出参数:

如果操作成功

snr[0..3],                4 个字节的卡号  
 value[0..3]              4 个字节操作后的数据串  
 如果操作失败  
 snr[0]                    错误代码 (具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功,  
 0x01, 操作失败

**4.2.5 public static extern int MF\_Inc(byte mode, byte SectNum, [In]byte[] snr, [In]byte[] value);**

函数功能: 对卡的指定扇区进行加值操作。

输入参数:

mode,                    模式控制  
 ( Request Idle + Key A      mode=00 ,   Request Idle + Key B      mode= 02,  
     Request All   + Key A      mode=01 ,   Request All   + Key B      mode=03 )  
 SectNum,                要加值的扇区号 00-0F  
 \*snr,                    6 字节密钥 (以指针的形式传入)  
 value                    要加的值, 4 个字节长度

输出参数:

如果操作成功

snr[0..3],                4 个字节的卡号  
 value[0..3]              4 个字节操作后的数据串

如果操作失败

snr[0]                    错误代码（具体参考 2.2）

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**4.2.6 public static extern int MF\_Getsnr(int mode, int halt, [In]byte[] snr,  
[In]byte[] value);**

函数功能: 返回 1 个字节的单卡或多卡标识, 4 个字节的卡号。

输入参数:

mode,                    模式控制                    （模式控制 26 or 52 ）

0x26 - Idle 模式（一次只对一张卡操作）

0x52 - All 模式（一次可对多张卡操作）

halt,                    是否需要 halt 卡 （halt 选择 00 or 01 ）

00 不需要执行 halt 指令

01 读写器 执行 halt 指令

snr,                    返回的 1 个字节的单卡或多卡标识(如果读卡不成功, 返回错误码)

value                    返回的 4 个字节的卡号

输出参数:

如果操作成功

snr[0],                    1 个字节的单卡或多卡标识

value[0..3]                返回的 4 个字节的卡号

如果操作失败

snr[0]                    错误代码（具体参考 2.2）

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**4.2.7 public static extern int MF\_Restore([In]byte[] commHandle, int  
DeviceAddress, byte mode, byte cardlength, [In]byte[] carddata);**

函数功能:

按照选择的模式, 进行数据的发送

输入参数:

mode,                    模式控制            0x00 —不需要进行 CRC 校验  
0x01 —需要进行 CRC 校验  
cardlength,            卡数据长度  
\*carddata,            发送时（卡数据） 接收时（返回数据）

输出参数:

如果操作成功  
carddata[0..N],            接收返回数据  
如果操作失败  
carddata[0]            错误代码（具体参考 2.2）

返回值:

0x00, 操作成功,  
0x01, 操作失败

## 5 ISO14443 Type-B Commands

### 5.1 `public static extern int TypeB_Request([In]byte[] buffer);`

函数功能: 该命令执行 ISO14443B 中的 REQB 命令, 获取卡片的 PUP1 代码

输入参数:

\*buffer,            卡片复位后的数据串            (ATQB)

输出参数:

如果操作成功:  
\*buffer,            卡片复位后的数据串            (ATQB)  
buffer[0]            卡片复位数据的长度  
buffer[1..N]            操作后的数据串 (ATQB)  
如果操作失败:  
buffer[0]            错误代码（具体参考 2.2）

返回值:

0x00, 操作成功,  
0x01, 操作失败

### 5.2 `public static extern int AntiType_B([In]byte[] buffer);`

函数功能: 该命令执行 ISO14443B 中的 AnticollB 命令

输入参数:

\*buffer,            卡片返回的数据串      (ATQB)

输出参数:

如果操作成功:

buffer[0..N],            卡片返回的数据串      (ATQB)

如果操作失败:

buffer[0]            错误代码 (具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

### 5.3    **public static extern int SelectType\_B([In]byte[] SerialNum);**

函数功能: 该命令执行 ISO14443B 中的 ATTRIB 命令, 给已知 PUP1 的卡片分配一个识别号 CID

输入参数:

\*SerialNum,      卡的序列号

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

### 5.4    **public static extern int Request\_AB([In]byte[] buffer);**

函数功能:

该命令执行几集成了 ISO14443B 中的, REQUEST 和 ATTRIB 命令, 通过一个命令使卡复位。

输入参数:

\* buffer,            返回操作后的卡的序列号 4 个字节

输出参数:

如果操作成功:

buffer[0..3],            返回操作后的卡的序列号 4 个字节

如果操作失败:

buffer[0], 错误代码（具体参考 2.2）

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**5.5 public static extern int API\_ISO14443TypeBTransCOSCcmd([In]byte[] cmd, int cmdSize, [In]byte[] buffer);**

函数功能:

ISO14443 传送命令，可以通过此命令向卡发任意有效的命令，数据

输入参数:

\*cmd, 待发送的数据

cmdSize, 数据长度

\* buffer, 回收的数据

输出参数:

\* buffer, 回收的数据

如果：操作成功，则 buffer[0..N] 为从卡返回的数据

操作失败，则 buffer[0] 为错误代码

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

## 6 ISO15693 COMMANDS

**6.1 public static extern int ISO15693\_Inventory([In]byte[] Cardnumber, [In]byte[] pBuffer);**

函数功能:

此命令通过防冲突用于得到读卡区域内所有卡片的序列号(能得到的卡片数量与模块天线的输出功率有关，一般能对 2~6 卡进行防冲突)

输入参数:

\*Cardnumber, 返回的卡的数量（一个字节）

\*pBuffer 返回的数据（包括 FLAG 和 DSFID 和 8\*n 个字节的卡号）

输出参数:

如果: 操作成功

\*Cardnumber 返回的卡的数量 (一个字节)

\*pBuffer 返回的数据 (包括 FLAG 和 DSFID 和 8\*n 个字节的卡号)

如果: 操作失败

\*Cardnumber 为错误代码

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**6.2 public static extern int ISO15693\_Read(byte flags, byte blk\_add, byte num\_blk,  
[In]byte[] uid, [In]byte[] buffer);**

函数功能:

用来读取 1 个或多个扇区的值, 如果要读每个块的安全位, 将 FLAGS 中 Option\_flag 置为 1, 即 FLAG = 0X42, 每个扇区将返回 5 个字节, 包括 1 个表示安全状态字节和 4 个字节的块内容, 这时候每次最多能读 12 个块。如果 FLAG = 02, 将只返回 4 字节的块内容, 这时候每次最多能读 63 个块。

输入参数:

flags 0x02 不带 uid

0x22 带 uid

0x42 不带 uid 但是要读安全位

blk\_add, 要读的起始块号

num\_blk, 块的数量

\*uid UID 信息

\*buffer 返回值

输出参数:

如果: 返回操作成功

buffer[0] 返回的 flag buffer[1..N] Data

操作失败,

buffer[0]为错误代码

返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**6.3    public static extern int ISO15693\_Write(byte flag, byte blk\_add, byte num\_blk,  
[In]byte[] uid, [In]byte[] data);**

函数功能：    对一个块进行写操作（每次只能写一个块）

输入参数：

flags	0x02    不带 uid
	0x22      带 uid
	0x42    不带 uid 但是要读安全位
blk_add,	要写的起始块号
num_blk,	写的块的数量
*uid	UID 信息
*data	写入的数据

输出参数：

如果：操作失败，则 data[0]为错误代码

返回值：

0x00，操作成功，  
0x01，操作失败

**6.4    public static extern int ISO15693\_Lock(byte flags, byte num\_blk, [In]byte[] uid,  
[In]byte[] buffer);**

函数功能：用于锁定块内容。注意：此过程不可逆（不能解锁）块锁定后内容不能在修改。

输入参数：

flags	0x02    不带 uid
	0x42    不带 uid 但是要读安全位
	0x22      带 uid
num_blk,	要锁的块号
*uid	UID 信息
*buffer	返回值

输出参数：

如果：操作成功，则 buffer[0] 值为 0x80  
如果：操作失败，则 buffer[0]为错误代码



返回值:

0x00, 操作成功,

0x01, 操作失败

**6.5    public static extern int ISO15693\_StayQuiet(byte flag, [In]byte[] uid, [In]byte[]  
buffer);**

函数功能:

此命令用于将卡置于静止的状态, 必须用地址模式, 如果发送的数据与被操作的卡的序列号相同, 操作成功后, 卡将进入静止状态, 否则状态不变。

输入参数:

flags                    标识字节 1 个字节

\*uid                    UID 信息

\*buffer                返回值

输出参数:

如果: 操作成功 , 则 buffer[0] 返回的 0x80, 表示操作成功

如果: 操作失败 , 则 buffer[0]为错误代码 (具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

**6.6    public static extern int ISO15693\_Select(byte flags, [In]byte[] uid, [In]byte[] buffer);**

函数功能:

此命令必须用地址模式, 如果发送的数据与被操作的卡的序列号相同, 操作成功后, 卡将进入被选择状态, 否则状态不变。

输入参数:

flags                    标识字节 1 个字节

\*uid                    UID 信息

\*buffer                返回值

输出参数:

如果: 操作成功, 则 buffer[0]为的 0x80, 表示操作成功

如果: 操作失败, 则 buffer[0]为错误代码

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

## 6.7 `public static extern int ResetToReady(byte flags, [In]byte[] uid, [In]byte[] buffer);`

函数功能:

操作成功后, 卡回到 Ready 状态。

输入参数:

flags	标识字节 1 个字节
	0x02 不带 uid
	0x42 不带 uid 但是要读安全位
	0x22 带 uid
*uid	UID 信息
*buffer	返回值

输出参数:

如果: 操作成功, 则 buffer[0] 的值为 0x80, 表示操作成功

如果: 操作失败, 则 buffer[0]为错误代码(具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

## 6.8 `public static extern int ISO15693_WriteAFI(byte flags, byte afi, [In]byte[] uid, [In]byte[] buffer);`

函数功能:

对卡进行写 AFI 操作。

输入参数:

flags	标识字节 1 个字节
	0x02 不带 uid
	0x42 不带 uid 但是要读安全位
	0x22 带 uid
afi	待写的 AFI
*uid	UID 信息
*buffer	返回值

输出参数:

如果: 操作成功, 则 buffer[0] 值为 0x80, 表示操作成功

如果: 操作失败, 则 buffer[0] 为错误代码(具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

**6.9 public static extern int ISO15693\_LockAFI(byte flags, [In]byte[] uid, [In]byte[]  
buffer);**

函数功能:

用于锁定卡的 AFI, 锁定后 AFI 不可以更改

输入参数:

flags	标识字节 1 个字节
	0x02 不带 uid
	0x42 不带 uid 但是要读安全位
0x22	带 uid
*uid	UID 信息
*buffer	返回值

输出参数:

如果: 操作成功, 则 buffer[0] 返回的 0x80, 表示操作成功

如果: 操作失败, 则 buffer[0] 返回 为错误代码

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

**6.10 public static extern int ISO15693\_WriteDSFID(byte flags, byte DSFID, [In]byte[] uid,  
[In]byte[] buffer);**

函数功能:

对卡的进行写 DSFID 操作

输入参数:

flags	标识字节 1 个字节
	0x02 不带 uid
	0x42 不带 uid 但是要读安全位
0x22	带 uid
DSFID	要写的 DSFID 字节, 长度为 1 个字节

\*uid            UID 信息  
\*buffer          返回值

输出参数:

如果: 操作成功, 则 buffer[0] 值为 0x80, 表示操作成功

如果: 操作失败, 则 buffer[0] 值为错误代码 (具体参考 2.2)

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

**6.11   public static extern int ISO15693\_LockDSFID(byte flags, [In]byte[] uid, [In]byte[]  
buffer);**

函数功能:

用于锁定卡的 DSFID, 锁定后 DSFID 不可以更改

输入参数:

flags           标识字节 1 个字节  
                  0x02   不带 uid  
                  0x42   不带 uid 但是要读安全位  
0x22           带 uid

\*uid            UID 信息  
\*buffer          返回值

输出参数:

如果: 操作成功, 则 buffer[0] 返回的 0x80, 表示操作成功

如果: 操作失败, 则 buffer[0] 返回 为错误代码

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

**6.12   public static extern int ISO15693\_GetSysInfo(byte flag, [In]byte[] uid, [In]byte[]  
Buffer);**

函数功能:

用于得到卡的详细信息, 具体内容请参考, ISO15693 协议资料

输入参数:

flags           标识字节 1 个字节

	0x02	不帶 uid
	0x42	不帶 uid 但是要读安全位
0x22		帶 uid

  

*uid	UID 信息
*buffer	返回值

输出参数:

如果: 操作成功,

则 Buffer [0]: Flags

Buffer [1]: INFO Flags

Buffer [2..9]: UID

Buffer [10]: DSFID

Buffer [11]: AFI

Buffer [12..N]: Other fields

如果: 操作失败, 则 Buffer[0] 返回 为错误代码

返回值:

0x00, 操作成功

0x01, 操作失败

**6.13 public static extern int ISO15693\_GetMulSecurity(byte flag, byte blkAddr, byte blkNum, [In]byte[] uid, [In]byte[] pBuffer);**

函数功能: 用于获取卡的各个块的安全状态位的数据

输入参数:

flag	0x02 不帶 uid
	0x22 帶 uid
	0x42 不帶 uid 但是要读安全位
blkAddr,	要读的起始块号
blkNum,	读的块的数量
*uid	UID 信息
*pBuffer	返回值

输出参数:

如果: 操作成功

\*pBuffer 返回的数据

pBuffer [0] 返回的 flags    pBuffer [1..N] Block security status (块的安全状态)

如果：操作失败，则 pBuffer[0]为错误代码（具体参考 2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

**6.14 public static extern int ISO15693\_TransCOSCcmd([In]byte[] cmd, int cmdSize,  
[In]byte[] buffer);**

函数功能： 一个通用命令，用户可以通过此命令，对卡进行各种操作。

输入参数：

\*cmd,                需要发送的数据

cmdSize,            数据长度

\*buffer              返回值

输出参数：

如果：操作成功

\*buffer              返回的数据

buffer [0..N]       从卡返回的数据

如果：操作失败，则 buffer[0]为错误代码

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败