

電動麻雀臺指南

洗牌 --

先按**紅色**按鍵

把臺面所有牌推進坑中

再多按一次**紅色**按鍵

第二副牌會升上黎

擲骰 --

按任何一個**綠色**按鍵

由於臺面只包含兩個骰 先計算兩個骰總和

再多按一次任何一個**綠色**按鍵

以其中一款骰當作第三個骰 再計算總和



收牌 --

先按**紅色**按鍵

把臺面所有牌推進坑中

再同時按**任意對角兩個綠色**按鍵約五秒

所有牌會收納到麻雀機內部

不會把新牌組升起

變為木板桌面 --

桌遊櫃後方有一塊**白色板**

可覆蓋絨毛桌面 讓麻雀檯成為木板桌面

白色板好重 請最少二人合力小心搬運

