

转接板电路

首先在jlink commander下输入 power on perm，永久打开Jlink对外供电功能！这时PIN19脚输出5V。

在jlink commander下输入 power on，暂时打开Jlink对外供电功能！

在jlink commander下输入 power off，暂时关闭Jlink对外供电功能！

