

小工具集使用说明

1. **数量统计**: 对装配体内的零部件进行自动统计, 并将统计好的数量自动写入到各零部件自定义属性中。仅支持在装配体环境下运行。
2. **标注长宽 1**: 自动标注视图的最大长和最大宽, 尺寸线的标注基准为边线的端点。使用前必须先选中视图。
3. **标注长宽 2**: 自动标注视图的最大长和最大宽, 尺寸线的标注基准为边线, 且边线必须是水平或竖直的。使用前必须先选中视图。
4. **移除标注**: 删除指定视图内的所有标注尺寸。使用前必须先选中视图。
5. **清空属性**: 清空当前已打开的文档内所有的属性项。(如当前打开的是装配体, 则包含装配体内的所有零部件)
6. **移除颜色**: 移除当前已打开的零件上的模型颜色。(如当前打开的是装配体, 则包含装配体内的所有零件)
7. **随机上色**: 为当前已打开的零件模型进行随机着色。(如当前打开的是装配体, 则包含装配体内的所有零件, 每个零件均是随机上色)
- 8.