

操作说明书

手机端功能操作


1. 点击图标打开软件



2. 打开本机蓝牙

如果打开测试软件时，本机的蓝牙未开启，软件会弹出对话框请求打开蓝牙，点击允许然后进入登录界面。登录时已经有默认用户

名和密码，可以直接登录。



3.连接蓝牙操作

登录进主菜单后，点击连接蓝牙的选项，进入到搜索蓝牙界面，如果是已经配对过的蓝牙设备会直接显示在蓝牙列表中，如果是未配对的，则需要点击最下方的蓝牙搜索按钮，搜索到所需连接的设备蓝牙后，点击即可连接，连接后会返回主菜单，连接状态会显示在右上角。

连接状态有三种：没有连接蓝牙，蓝牙断开连接，蓝牙连接到—上



4. 设置信息

点击设置信息进入设置界面，根据自己所在条件填入相应的信息，设置完成后点击保存按钮即可。设置的信息会指定测试的人物、地点和设备编号。

8:37 0.83K/s 70%

设置

设备编号


操作员

地点

5.开始测试

点击开始测试跳转到测试界面，进入测试界面后，软件会根据你连接的设备蓝牙选择相应的测试方式 即：测试电梯门夹力或者测试电梯门速度。

设备安装完成后，点击开始测试，当设备测试完成后，点击停止测试，数据会通过蓝牙上传，上传完成后，会出现查看测试结果按钮，点击跳转到测试结果界面。



6.打开文件

类似于手机文件夹形式，可以层层打开，返回键或最上面的文件夹用于退回上一个文件夹。系统测试默认放入的文件夹是 **DM-2** 文件夹，测试数据也是以文件形式放在里面。


批量打开可以将数据的信息以 **excel** 表格的形式展示出来，方便用来观察与对比数据。批量删除只能删除测试的数据，其他的文件及文件夹都不能删除。

点击测试文件会跳转到测试结果界面。最上方是文件名，下方是


测试的参数信息。图形是测试数据的直观展示，图上测速的三条曲线分别是：速度曲线、加速度曲线、位移曲线。



13:44 0.08K/s 88%						
Force	Fmax	Fkin	Energy	设备	操作员	地点
2018-01-15...	16.2	13.81	0.01			
2018-01-15...	261.36	163.29	1.37			
2018-01-15...	256.4	113.13	1.31			
2018-01-15...	22.83	22.83	0.01			
2018-01-15...	183.43	125.53	0.67			
2018-01-15...	0.0	-0.15	0.0			
2018-01-15...	0.0	-0.15	0.0			
2018-01-15...	4.36	4.36	0.0			
2018-01-15...	0.0	-0.1	0.0			
2018-01-15...	0.0	-0.72	0.0			
2018-01-15...	0.0	-0.15	0.0			
2018-01-15...	53.16	40.59	0.06			
2018-01-15...	10.28	10.28	0.0			
2018-01-15...	0.0	-0.15	0.0			
2018-01-15...	0.0	-0.15	0.0			



长按列表上的任意条目，可以进行批量操作，如批量删除等，如下图所示：



7.导入数据

点击导入数据按钮，进入到导入数据界面，选择需要导入的文件夹，进入指定文件夹后，点击确认导入，仪器会将数据导入上来，下方的为导入数据的进度条，当数据导入完成后，会自动跳转到导入数据时选择的文件夹中。



8.清空数据

点击清空数据按钮，会弹出一个对话框，选择你需要清空的数据，选择完成后，点击确认按钮即可。



9、侧滑菜单附加功能

在主菜单界面向右滑动，会打开侧滑菜单界面，提供了一些附加功能，如使用说明，设备详情，断开蓝牙等。

