

USB	Key
00	Кнопка нет
01	
02	
03	
04	A
05	B
06	C
07	D
08	E
09	F
0A	G
0B	H
0C	I
0D	J
0E	K
0F	L
10	M
11	N
12	O
13	P
14	Q
15	R
16	S
17	T
18	U
19	V
1A	W
1B	X
1C	Y
1D	Z
1E	! 1
1F	@ 2

USB	Key
20	# 3
21	\$ 4
22	% 5
23	^ 6
24	& 7
25	* 8
26	(9
27) 0
28	Enter
29	Esc
2A	Back Space
2B	Tab
2C	Space
2D	_ -
2E	+ =
2F	{ [
30	}]
31	\
32	(INT 2)
33	: ;
34	" ,
35	~ `
36	< ,
37	> .
38	? /
39	Caps Lock
3A	F1
3B	F2
3C	F3
3D	F4
3E	F5
3F	F6

USB	Key
40	F7
41	F8
42	F9
43	F10
44	F11
45	F12
46	PrtSc
47	Scroll Lock
48	Pause/Bk
49	Ins CP
4A	Home CP
4B	PgUp CP
4C	Del CP
4D	End CP
4E	PgDn CP
4F	Right CP
50	Left CP
51	Down CP
52	Up CP
53	Num Lock
54	/ KP
55	* KP
56	- KP
57	+ KP
58	Enter KP
59	1 End KP
5A	2 Down KP
5B	3 PgDn KP
5C	4 Left KP
5E	6 Right KP
5F	7 Home KP
60	8 Up KP

USB	Key
61	9 PgUp KP
62	0 Ins KP
63	. Del KP
64	(INT 1)
65	WinMenu
68	F13
69	F14
6A	F15
6B	F16
6C	F17
6D	F18
6E	F19
6F	F20
70	F21
71	F22
72	F23
73	F24
75	Help
7A	Undo
7B	Cut
7C	Copy
7D	Paste
7F	Mute
80	VolumeUp
81	VolumeDown
87	(INT 3)
88	katakana
89	(INT 4)
8A	kanji
8B	hiragana
8C	furigana

USB	Key
97	5 KP
9A	Attn / SysRq
9C	Clear
A3	CrSel
A4	ExSel / SetUp

USB	Key
E0	Ctrl L
E1	Shif L
E2	Alt L
E3	Win L
E4	Ctrl R
E5	Shift R
E6	Alt R
E7	Win R