



Cambiando el valor de C1 se cambia la altura del sonido
C mas grande = mas grave
C mas chica = mas aguda

En jumper pueden ir dos contactos libres,
o un LDR (resistencia dependiente de luz),
o una fruta,
o un dibujo



Sheet: /
File: 555_GGM.sch

Title:

Size: USLetter Date:
KiCad E.D.A. kicad (5.1.2-1)-1

Rev:
Id: 1/1