



TRANSMISSION

AT12

1	2	3
4	5	6

B11

1	2	3	4
5	×	6	7
8	×	9	×
10	×	11	×
12	×	13	×
14	×	15	×
16	×	17	×
18	×	19	×
20	×	21	×

T4

4	3	2	1
8	×	7	×
6	×	5	×
12	×	11	×
10	×	9	×
16	×	15	×
14	×	13	×
20	×	19	×
18	×	17	×

B54

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35