

## PASTA1.0 CAN-IDリスト

(データ配置はビッグエンディアン)

シャシー
パワトレ
ボディー

グレー文字の項目は未搭載

発報	実行	ID	HEX	名称	内容	適用	周期(ms)	イベント	データ長	OFF/最小	ON/最大	単位	
シャシー	パワトレ	26	01A	ブレーキ操作量	指令	操作	10		2	0	1023	%	(256A+B)/1023
パワトレ	シャシー	36	024	ブレーキ出力量	報告	出力	10		2	0	1023	%	
パワトレ	シャシー	326	146	ブレーキオイル量	報告	ダミー	50		2	0	1023	%	
パワトレ	シャシー	336	150	ブレーキ摩耗警告・アイスバーン警報	警告	ダミー	50		1	00	01,02,03	ON/OFF	
パワトレ	シャシー	346	15A	アンチロックブレーキ作動	報告	ダミー	50		1	00	01	ON/OFF	A-40,B-40 A/255
パワトレ	シャシー	356	164	ブレーキパッド温度・タイヤ温度	報告	ダミー	50		2	0,0	255,255	°C	
パワトレ	シャシー	926	39E	回生ブレーキ発電量	報告	ダミー	500		1	0	255	%	
シャシー	パワトレ	47	02F	アクセル操作量	指令	操作	10		2	0	1023	%	A-40 A-40
パワトレ	シャシー	57	039	スロットル位置	報告	出力	10		2	0	1023	%	
パワトレ	シャシー	367	16F	スロットル調整	報告	出力	50		2	0	1023	%	
パワトレ	シャシー	67	043	エンジン回転数・速度	報告	計測	10		4	0/-32767	65535/32767	rpm,km/h	
パワトレ	シャシー	377	179	燃料消費率・混合気比率	報告	ダミー	50		2	0,0	255,255	%	A-40 A-40
パワトレ	シャシー	387	183	エンジン冷却水温度	報告	ダミー	50		1	0	255	°C	
パワトレ	シャシー	937	3A9	外気温度・排気温度	報告	ダミー	500		2	0/0	255/255	°C	
パワトレ	シャシー	947	3B3	有害排気ガス濃度・粒子状物質濃度	報告	ダミー	500		2	0/0	255/255	%	
パワトレ	シャシー	957	3BD	エンジンオイル量	報告	ダミー	500		1	0	255	%	((256A+B)-511)/511
パワトレ	シャシー	967	3C7	点火不良・点火タイミング異常	報告	ダミー	500		2	00/00	0F/0F	ON/OFF	
パワトレ	シャシー	397	18D	エンジン故障	警報	ダミー	50		1	00	FF	ON/OFF	
シャシー	パワトレ	88	058	ハンドル操作位置	指令	操作	10		2	-511	511	%	((256A+B)-511)/511
パワトレ	シャシー	98	062	パワステ出力量	報告	出力	10		2	0	100	%	
パワトレ	シャシー	408	198	パワステ故障	警告	ダミー	50		1	00	01	ON/OFF	
パワトレ	シャシー	418	1A2	横滑り防止発動	警告	ダミー	50		1	00	01	ON/OFF	
シャシー	パワトレ	109	06D	シフトポジションスイッチ	指令	操作	10		1	00	10,20	ON/OFF	
パワトレ	シャシー	119	077	シフトポジション位置	報告	出力	10		1	00	01,02,04,08,10	ON/OFF	
パワトレ	シャシー	429	1AD	ミッション故障	警告	ダミー	50		1	00	01,02,04,08,10	ON/OFF	
シャシー	パワトレ	440	1B8	エンジンスタートボタン	指令	操作	50		1	00	01	ON/OFF	
パワトレ	シャシー	410	19A	エンジン運転中	報告	出力	50		1	00	01	ON/OFF	
パワトレ	シャシー	980	3D4	燃料残量	報告	ダミー	500		1	0	40	L	
パワトレ	シャシー	990	3DE	バッテリー警報	警告	ダミー	500		1	00	01	ON/OFF	
シャシー	ボディー	131	083	ウinker左右・ハザードスイッチ	指令	操作	10		1	00	01,02,04	ON/OFF	
ボディー	シャシー	141	08D	ウinker左右点灯状態	報告	出力	10		1	00	01,02,03	ON/OFF	
ボディー	シャシー	1001	3E9	球切れ警報	警告	ダミー	500		1	00	01,02,03	ON/OFF	
シャシー	ボディー	152	098	クラクションスイッチ	指令	操作	10		1	00	01	ON/OFF	
ボディー	シャシー	162	0A2	クラクション鳴動	報告	出力	10		1	00	01	ON/OFF	
ボディー	シャシー	1012	3F4	クラクション故障	警告	ダミー	500		1	00	01	ON/OFF	
シャシー	ボディー	423	1A7	ポジション・ヘッドライト・ハイビームスイッチ	指令	操作	50		1	00	01,02,04	ON/OFF	
シャシー	ボディー	433	1B1	パッシングスイッチ	指令	操作	50		1	00	08	ON/OFF	

ボディ	シャシ	443	1BB	ポジション・ヘッドライト・ハイビーム点灯状態	報告	出力	50		1 00	01,02,04,08	ON/OFF
ボディ	シャシ	1023	3FF	球切れ・ハルプ制御故障	警告	タミ	500		1 00	01,02,04,08	ON/OFF
シャシ	ボディ	604	25C	フロントワイパー・間欠・LOW・HIGH・ウォッシャースイッチ	指令	操作	100		1 00	01,02,04,10	ON/OFF
ボディ	シャシ	614	266	フロントワイパー・間欠・LOW・HIGH・ウォッシャー動作状態	報告	出力	100		1 00	01,02,04,10	ON/OFF
ボディ	シャシ	1034	40A	モータ・ポンプ故障	警告	タミ	500		1 00	01,02,04,10	ON/OFF
シャシ	ボディ	625	271	リアワイパー・ウォッシャースイッチ	指令	操作	100		1 00	01,02,03	ON/OFF
ボディ	シャシ	635	27B	リアワイパー・ウォッシャー動作状態	報告	出力	100		1 00	01,02,03	ON/OFF
ボディ	シャシ	1045	415	モータ・ポンプ故障	警告	タミ	500		1 00	01,02,03	ON/OFF
シャシ	ボディ	646	286	ドアロックスイッチ・アンロックスイッチ	指令	操作	100		1 00	01,02,03	ON/OFF
ボディ	シャシ	656	290	ドア開閉・施錠状態	報告	出力	100		2 00/00	01,02,03/01,02,03	ON/OFF
ボディ	シャシ	1056	420	ドアロック駆動装置故障	警告	タミ	500		1 00	01,02,03	ON/OFF
シャシ	パワトレ	457	1C9	サイドブレーキ	指令	操作	50		1 00	01	ON/OFF
パワトレ	シャシ	467	1D3	サイドブレーキ動作状態	報告	出力	50		1 00	01	ON/OFF
パワトレ	シャシ	1067	42B	サイドブレーキ警報	警告	タミ	500		1 00	01	ON/OFF
シャシ	ボディ	668	29C	右ドア・ウィンドウ昇降スイッチ	指令	操作	100		1 00	01,02	ON/OFF
ボディ	シャシ	678	2A6	右ドア・ウィンドウ位置・リミットスイッチ状態	報告	出力	100		2 00/0	01,02/255	ON/OFF,%
ボディ	シャシ	1078	436	右ドア・ウィンドウモータ故障	警告	タミ	500		1 00	01,02	ON/OFF
シャシ	ボディ	689	2B1	左ドア・ウィンドウ昇降スイッチ	指令	操作	100		1 00	01,02	ON/OFF
ボディ	シャシ	699	2BB	左ドア・ウィンドウ位置・リミットスイッチ状態	報告	出力	100		2 00/0	01,02/255	ON/OFF,%
ボディ	シャシ	1089	441	左ドア・ウィンドウモータ故障	警告	タミ	500		1 00	01,02	ON/OFF
ボディ	シャシ	180	0B4	エアバッグ作動スイッチ	報告	タミ	10		1 00	01	ON/OFF
ボディ	シャシ	1100	44C	エアバッグ故障	警告	タミ	500		1 00	01	ON/OFF
ボディ	シャシ	1111	457	シートベルトセンサー	報告	タミ	500		1 00	01	ON/OFF
ボディ	シャシ	1121	461	シートベルト警報	警告	タミ	500		1 00	01	ON/OFF
ボディ	シャシ	1132	46C	ボンネット開閉スイッチ	報告	タミ	500		1 00	01	ON/OFF
ボディ	シャシ	1143	477	トランク開閉スイッチ	報告	タミ	500		1 00	01	ON/OFF
パワトレ	シャシ	1154	482	エコドライブ判定	報告	タミ	500		1 00	01	ON/OFF

B/255