

※주의: CAN GW 의 출력 (CAN2)이 연결된 네트워크가 차량 내부 네트워크 (CAN1)와 직접 연결되지 않도록 주의

### 3. 출력 메시지 및 SIGNAL 개요

#### 3.1 Gateway 출력 메시지 (학생 제어기 입력)

| Message | Identifier | Period(ms) | Transmit Unit | Receive Unit |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|
| GWAY1   | 0x0100     | 10         | CAN Gateway   | 학생 제어기       |
| GWAY2   | 0x0101     | 10         | CAN Gateway   | 학생 제어기       |
| GWAY3   | 0x0102     | 10         | CAN Gateway   | 학생 제어기       |
| GWAY4   | 0x0103     | 10         | CAN Gateway   | 학생 제어기       |
| GWAY5   | 0x0123     | 10         | CAN Gateway   | 학생 제어기       |
| GWAY10  | 0x0110     | 10         | CAN Gateway   | 학생 제어기       |

| Signal Name                       | Description          | Message | Signal Length | Start Bit Address |
|-----------------------------------|----------------------|---------|---------------|-------------------|
| Gway_Wheel_Velocity_FR            | Front Right 휠속도      | GWAY1   | 16            | 0                 |
| Gway_Wheel_Velocity_RL            | Rear Left 휠속도        | GWAY1   | 16            | 16                |
| Gway_Wheel_Velocity_RR            | Rear Right 휠속도       | GWAY1   | 16            | 32                |
| Gway_Wheel_Velocity_FL            | Front Left 휠속도       | GWAY1   | 16            | 48                |
| Gway_Lateral_Accel_Speed          | 횡방향 가속도              | GWAY2   | 16            | 0                 |
| Gway_Parking_Brake_Active         | 주차 브레이크              | GWAY2   | 4             | 16                |
| Gway_AirConditioner_On            | Air Condition On/Off | GWAY2   | 4             | 20                |
| Gway_Steering_Angle               | 조향휠 각                | GWAY2   | 16            | 24                |
| Gway_Steering_Speed               | 조향 휠 각속도             | GWAY2   | 8             | 40                |
| Gway_Steering_Tq                  | 조향 토크 센서값            | GWAY2   | 16            | 48                |
| Gway_Accel_Pedal_Position         | 가속페달 위치              | GWAY3   | 8             | 0                 |
| Gway_Brake_Active                 | 브레이크 동작신호            | GWAY3   | 4             | 8                 |
| Gway_BrakeMasterCylinder_Pressure | 브레이크 마스터 실린더의 압력     | GWAY3   | 16            | 12                |
| Gway_Engine_Speed                 | 엔진 RPM               | GWAY3   | 16            | 28                |
| Gway_Gear_Target_Change           | 변속기 기어단 수            | GWAY3   | 4             | 44                |
| Gway_GearSelDisp                  | Shift Lever 위치 값     | GWAY3   | 4             | 48                |
| Gway_Throttle_Position            | 스로틀 개도 위치            | GWAY3   | 8             | 52                |
| Gway_Cluster_Odometer             | 좌측 오도미터              | GWAY4   | 24            | 0                 |
| Gway_Longitudinal_Accel_Speed     | 종방향 가속도              | GWAY4   | 16            | 24                |

|                           |  |        |    |    |
|---------------------------|--|--------|----|----|
| Gway_Vehicle_Speed_Engine | 차량 종방향 속도                              | GWAY4  | 8  | 40 |
| Gway_Yaw_Rate_Sensor      | 차량 요레이트                                | GWAY4  | 16 | 48 |
| Gway_Input_Error          | CAN GW 입력값 이상                          | GWAY5  | 64 | 0  |
| Gway_AV_Main_SW           | 자율주행모드 On/Off 스위치                      | GWAY10 | 1  | 0  |
| Gway_Driver_Override      | 운전자 Override<br>(브레이크/엑셀)              | GWAY10 | 2  | 8  |
| AV Disable Flag           | 자율주행중 운전자<br>Override 에 의한종방향 제어<br>불가 | GWAY10 | 1  | 16 |

### 3.2 학생제어기 출력 메시지 (Gateway 입력)

| Message | Identifier | Period(ms) | Transmit Unit | Receive Unit |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|
| AVC10   | 0x0200     | 10         | 학생 제어기        | CAN Gateway  |

| Signal Name | Description                 | Message | Signal Length | Start Bit Address |
|-------------|-----------------------------|---------|---------------|-------------------|
| AVC_Start   | 학생 제어기로부터의<br>자율주행 제어 On 신호 | AVC10   | 1             | 0                 |
| AVC_StopReq | Stop 요청 시그널                 | AVC10   | 1             | 8                 |
| AVC_aReqMax | 제어 요구 가속도                   | AVC10   | 11            | 16                |



## 4. SIGNAL 상세 사양

### 4.1 GWAY1 Message

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Message: GWAY1 | Identifier: 0100H |
|----------------|-------------------|

#### Memory layout:

| 7                             | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |    |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Gway_Wheel_Velocity_FL (High) |   |   |   |   |   |   |   | 56 |
| Gway_Wheel_Velocity_FL (Low)  |   |   |   |   |   |   |   | 48 |
| Gway_Wheel_Velocity_RR (High) |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
| Gway_Wheel_Velocity_RR (Low)  |   |   |   |   |   |   |   | 32 |
| Gway_Wheel_Velocity_RL (High) |   |   |   |   |   |   |   | 24 |
| Gway_Wheel_Velocity_RL (Low)  |   |   |   |   |   |   |   | 16 |
| Gway_Wheel_Velocity_FR (High) |   |   |   |   |   |   |   | 8  |
| Gway_Wheel_Velocity_FR (Low)  |   |   |   |   |   |   |   | 0  |

#### Signal property:

| Signal Name            | Description                               | Initial Value | Error Indicator | Physical Range                                | Conversion Rule                  |
|------------------------|---|---------------|-----------------|---|----------------------------------|
| Gway_Wheel_Velocity_FL | Front Left<br>차량 휠<br>중심축의<br>이동 속도<br>신호 | 0000H         | 3FFFH           | 0 ... 511.96875<br>[km/h] = 0000H...<br>3FFFH | (PH) = 0.03125 *<br>(HEX) [km/h] |
| Gway_Wheel_Velocity_RR | Rear Right<br>차량 휠<br>중심축의<br>이동 속도<br>신호 | 0000H         | 3FFFH           | 0 ... 511.96875<br>[km/h] = 0000H...<br>3FFFH | (PH) = 0.03125 *<br>(HEX) [km/h] |
| Gway_Wheel_Velocity_RL | Right Left<br>차량 휠<br>중심축의<br>이동 속도<br>신호 | 0000H         | 3FFFH           | 0 ... 511.96875<br>[km/h] = 0000H...<br>3FFFH | (PH) = 0.03125 *<br>(HEX) [km/h] |

|                        |  |       |       |   |                                  |
|------------------------|--|-------|-------|---|----------------------------------|
| Gway_Wheel_Velocity_FR | Front Right<br>차량 휠<br>중심축의<br>이동 속도<br>신호 | 0000H | 3FFFH | 0 ... 511.96875<br>[km/h] = 0000H...<br>3FFFH | (PH) = 0.03125 *<br>(HEX) [km/h] |
|------------------------|--|-------|-------|---|----------------------------------|

## 4.2 GWAY2 Message

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Message: GWAY2 | Identifier: 0101H |
|----------------|-------------------|

### Memory layout:

| 7                               | 6 | 5 | 4 | 3                         | 2 | 1 | 0 |    |
|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|----|
| Gway_Steering_Tq (High)         |   |   |   |                           |   |   |   | 56 |
| Gway_Steering_Tq (Low)          |   |   |   |                           |   |   |   | 48 |
| Gway_Steering_Speed             |   |   |   |                           |   |   |   | 40 |
| Gway_Steering_Angle (High)      |   |   |   |                           |   |   |   | 32 |
| Gway_Steering_Angle (Low)       |   |   |   |                           |   |   |   | 24 |
| Gway_AirConditioner_On          |   |   |   | Gway_Parking_Brake_Active |   |   |   | 16 |
| Gway_Lateral_Accel_Speed (High) |   |   |   |                           |   |   |   | 8  |
| Gway_Lateral_Accel_Speed (Low)  |   |   |   |                           |   |   |   | 0  |

### Signal property:

| Signal Name               | Description                  | Initial Value | Error Indicator | Physical Range                                 | Conversion Rule                         |
|---------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--|---|
| Gway_Steering_Tq          | 조향휠 토크<br>센서값                | 800H          | FFFFH           | -20.48 ~ 20.46 Nm<br>= 000H ... FFEH           | (PH) = ((Hex)-800H)<br>* 0.01 [Nm]      |
| Gway_Steering_Speed       | 조향휠<br>각속도                   | 00H           | FFH             | 00H ..... FEH                                  | (PH) = (HEX) * 4<br>(for 0 < HEX ≤ FEH) |
| Gway_Steering_Angle       | 조향휠 각                        | 0000H         | 7FFFH           | -3276.8 ... 3276.6<br>[Deg]<br>= 8000H.. 7FFEh | (PH) = 0.1 * (Signed<br>HEX) [Deg]      |
| Gway_AirConditioner_On    | Air<br>Conditioner<br>On/Off | 0H            | -               | 0H : OFF<br>1H : ON                            | -                                       |
| Gway_Parking_Brake_Active | 파킹브레이크<br>동작신호               | 0H            | -               | 0H: Not activated<br>1H: Activated             | -                                       |

|                          |            |       |       |  |  |
|--------------------------|------------|-------|-------|--|--|
| Gway_Lateral_Accel_Speed | 횡방향<br>가속도 | 0000H | 07FFH | -10.23...10.23[m/s <sup>2</sup> ]<br>= 000H ... 7FEH | (PH) = 0.01 * (HEX)<br>- 10.23 [m/s <sup>2</sup> ] |
|--------------------------|------------|-------|-------|--|--|

### 4.3 GWAY3 Message

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Message: GWAY1 | Identifier: 0102H |
|----------------|-------------------|

#### Memory layout:

| 7                                       | 6 | 5 | 4 | 3                                       | 2 | 1 | 0 |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| -                                       |   |   |   | Gway_Throttle_Position(High)            |   |   |   | 56 |
| Gway_Throttle_Position(Low)             |   |   |   | Gway_GearSelDisp                        |   |   |   | 48 |
| Gway_Gear_Target_Change                 |   |   |   | Gway_Engine_Speed(High)                 |   |   |   | 40 |
| Gway_Engine_Speed(High)                 |   |   |   | Gway_Engine_Speed(Low)                  |   |   |   | 32 |
| Gway_Engine_Speed(Low)                  |   |   |   | Gway_BrakeMasterCylinder_Pressure(High) |   |   |   | 24 |
| Gway_BrakeMasterCylinder_Pressure(High) |   |   |   | Gway_BrakeMasterCylinder_Pressure(Low)  |   |   |   | 16 |
| Gway_BrakeMasterCylinder_Pressure(Low)  |   |   |   | Gway_Brake_Active                       |   |   |   | 8  |
| Gway_Accel_Pedal_Position               |   |   |   |   |   |   |   | 0  |

#### Signal property:

| Signal Name            | Description     | Initial Value | Error Indicator | Physical Range   | Conversion Rule                            |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| GWay_Throttle_Position | 흡기 스로틀<br>개도 위치 | 20H           | FFH             | 0 ... 100 [%]<br>= 20H ... F5H   | (PH) = (((HEX)<br>- 20H) *<br>100/213) [%] |
| Gway_GearSelDisp       | 기어 상태<br>정보 표시  | 9H            | FH              | 00H: P<br>01H: L<br>02H: 2<br>03H: 3<br>04H: DS Mode<br>05H: D<br>06H: N<br>07H: R<br>08H: sports mode<br>/ manual shift<br>0CH: Paddle shift<br>(D-position)<br>0EH: Intermediate<br>Position<br>0FH: Fault | -  |

|                                   |                           |       |       |   |                              |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|-------|---|------------------------------|
| Gway_Gear_Target_Change           | 변속기<br>기어단 상태             | -     | -     | 0H: if N or P are<br>detected<br>(no frictional<br>connection)<br>1H: 1st speed<br>2H: 2nd speed<br>3H: 3rd speed<br>4H: 4th speed<br>5H: 5th speed (if<br>provided)<br>6H: More than 6th<br>speed (if<br>provided)<br>7H: Reverse<br>speed | -                            |
| Gway_Engine_Speed                 | Engine RPM                | 0000H | FFFFH | 0..16383.75 [rpm]<br>= 0000H .. FFFFH   | (PH) = 0.25 *<br>(HEX) [rpm] |
| Gway_BrakeMasterCylinder_Pressure | 브레이크<br>마스터<br>실린더의<br>압력 | 000H  | FFFH  | 0 ... 409.4 bar<br>= 000H ... FFEH  | (PH) = 0.1*<br>(HEX) [bar]   |
| Gway_Brake_Active                 | 브레이크<br>동작 상태             | 1H    | 3H    | 0H: Not available<br>1H: Not<br>Activated(OFF)<br>2H: Activated(ON)<br>3H: Switch Fail  | -                            |
| Gway_Accel_Pedal_Position         | 가속페달위치                    | 00H   | FFH   | 0...99.2 [%]<br>= 00H..FEH  | (PH) = 0.3906<br>* (HEX) [%] |



## 4.4 GWAY4 Message

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Message: GWAY4 | Identifier: 0103H |
|----------------|-------------------|

### Memory layout:

| 7                                    | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |    |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Gway_Yaw_Rate_Sensor (High)          |   |   |   |   |   |   |   | 56 |
| Gway_Yaw_Rate_Sensor (Low)           |   |   |   |   |   |   |   | 48 |
| Gway_Vehicle_Speed_Engine            |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
| Gway_Longitudinal_Accel_Speed (High) |   |   |   |   |   |   |   | 32 |
| Gway_Longitudinal_Accel_Speed (Low)  |   |   |   |   |   |   |   | 24 |
| Gway_Cluster_Odometer (High)         |   |   |   |   |   |   |   | 16 |
| Gway_Cluster_Odometer                |   |   |   |   |   |   |   | 8  |
| Gway_Cluster_Odometer (Low)          |   |   |   |   |   |   |   | 0  |

### Signal property:

| Signal Name                   | Description             | Initial Value | Error Indicator | Physical Range                                   | Conversion Rule                             |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--|---|
| Gway_Yaw_Rate_Sensor          | 차량<br>요레이트<br>센서        | 0000H         | 1FFFH           | -40.95 ... +40.95<br>[Deg/s] = 00H ...<br>1FFE H | (PH) = (0.01 *<br>(HEX)) - 40.95<br>[Deg/s] |
| Gway_Vehicle_Speed_Engine     | 차량<br>종방향<br>속도         | 00H           | FFH             | 0 ... 254 [km/h]<br>= 00H.. FEH                  | (PH) = 1 * (HEX)<br>[km/h]                  |
| Gway_Longitudinal_Accel_Speed | 차량의<br>종방향<br>가속도<br>신호 | 0000H         | 07FFH           | -10.23 ... 10.23<br>[m/s²] = 000H ...<br>7FEH    | (PH) = 0.01* (HEX)<br>- 10.23 [m/s²]        |
| Gway_Cluster_Odometer         | 클러스터<br>오도미터값           | 000000H       |                 | 0 ... 1677721.4<br>[km] = 000000H<br>... FFFFFE  | (PH) = 0.1* (HEX)                           |



## 4.5 GWAY5 Message

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Message: GWAY5 | Identifier: 0123H |
|----------------|-------------------|

### Memory layout:

| 7   | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| EFH |   |   |   |   |   |   |   | 56 |
| CDH |   |   |   |   |   |   |   | 48 |
| ABH |   |   |   |   |   |   |   | 40 |
| 89H |   |   |   |   |   |   |   | 32 |
| 67H |   |   |   |   |   |   |   | 24 |
| 45H |   |   |   |   |   |   |   | 16 |
| 23H |   |   |   |   |   |   |   | 8  |
| 01H |   |   |   |   |   |   |   | 0  |

### Signal property:

| Signal Name | Description    | Initial Value | Error Indicator | Physical Range | Conversion Rule |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Dummy7      | Dummy message7 | EFH           | -               | EFH            | -               |
| Dummy6      | Dummy message6 | CDH           | -               | CDH            | -               |
| Dummy5      | Dummy message5 | ABH           | -               | ABH            | -               |
| Dummy4      | Dummy message4 | 89H           | -               | 89H            | -               |
| Dummy3      | Dummy message3 | 67H           | -               | 67H            | -               |
| Dummy2      | Dummy message2 | 45H           | -               | 45H            | -               |
| Dummy1      | Dummy message1 | 23H           | -               | 23H            | -               |
| Dummy0      | Dummy message0 | 01H           | -               | 01H            | -               |