

固件升级用户手册

V3.0

Android DFU via Bluetooth

1.确保安卓手机已安装了“蓝牙串口”软件，且为最新版本。




蓝牙串口 APK 图标，可自行到 APP 应用商店下载。

2.开启蓝牙后打开该软件，并且连接需要升级的设备

3.连接成功后发送字符串：**EnterDFU**（注意大小写），收到 **OK** 表示模块成功进入升级模式,此时连接自动断开

注：模块只识别连接成功后的首帧数据是否为 DFU 指令，若之前有收到其他数据，则模块不识别。



4.重新连接设备，此时会持续收到字符 C，表示模块等待升级文件



5.点击“功能切换”或 Menu 菜单中的“模式切换”键，切换到如下界面




图 1.DFU


6.点击“打开文件”，找到存入手机的升级所用的固件*.bin



7.点击“配置”，配置 DFU 参数



8. 点击“下载”，开始 DFU



9.DFU 完成

