

登虹 VMS 添加 GB28181 设备&平台操作指南

一、GB28181 设备接入登虹 VMS

配置国标设备需要首先按照设备的指导书激活设备，然后进入设备 web 界面中的“平台配置界面”（如：“配置→网络→高级配置→平台接入”），进行平台接入参数的设置，设置完成后，勾选“启用”，最后单击“保存”完成设置。即可实现 GB28181 接入。

以下参数需向登虹 VMS 获取（当前只支持线下分配，请找对应接口人获取）：

- (1) SIP 服务器编码： 34020000002000000001
- (2) SIP 服务器域： 3402000000
- (3) SIP 服务器地址： 192.168.1.11
- (4) SIP 服务器端口： 5060
- (5) 设备编号（SIP 用户名）： 34020000001320000001
- (6) 接入密码： 12345678

每个厂家的摄像头配置界面不尽相同，可根据情况酌情配置，以下是海康和大华的配置界面，供参考：

☒ 启用

平台接入方式	28181	
协议版本	GB/T28181-2011	
本地SIP端口	5060	✓
SIP服务器ID	34020000002000000001	✓
SIP服务器域	3402000000	✓
SIP服务器地址	126	✓
SIP服务器端口	5060	✓
SIP用户名	34020000001320000001	✓
SIP用户认证ID	34020000001320000001	✓
密码	*****	✓
密码确认	*****	
注册有效期	3600	✓ 秒
注册状态	不在线	
心跳周期	60	✓ 秒
28181码流索引	主码流（定时）	
最大心跳超时次数	3	✓

报警输入编码ID

视频通道编码ID

白名单

海康摄像头配置界面



大华摄像头配置界面

二、GB28181 平台级联到登虹 VMS

我们作为上级域，海康、大华等第三方国标平台的联网网关按照 GB28181 级联上来即可，配置方法与设备接入类似。

以下是海康级联网关配置界面，供参考

单击界面上方的 **添加** 按钮，添加一个上级域。

信令网关名称：可自定义
 信令网关编号：填写上级信令网关的域标识（需由上级提供）
 IP 地址：上级级联网关的 IP 地址
 端口：上级级联网关的端口（默认为 7100）
 级联协议：选择 GB/T28181-2011 或 DB33-2011。
 是否开启鉴权：根据上级平台情况，若上级平台要求鉴权则勾选此选项，否则不用勾选。
 鉴权 realm、鉴权登录名、鉴权密码：根据上级平台提供填写。上级 NCG 允许下级 NCG 接入的鉴权信息，必须与下级 NCG 请求接入上级 NCG 的鉴权信息一致。
 平台厂家类型：可根据实际填写。



海康联网网关配置界面