

惠普 PL18 服务器电源改可调，750 瓦充电器，锂电池，磷酸铁锂三元，铅酸充电器，可调电源教程，电压 0—15.5 伏可调，电流 0—60A 可调，可以短路调流恒流输出，随意短路不炸机，碰外壳不炸机，但不可反接 反接必炸





惠普PL11 1200
瓦第二步

飞线到
这里

1 2通用

惠普PL18 750瓦
第三步

黄色箭头对应电阻拆掉，黑色箭头对应电阻拆掉替换5.6K电阻，准备10K电位器，电位器1脚接白色箭头对应电容下面，2脚接蓝色箭头对应运放3脚，3脚接粉红色箭头对应拆掉的电阻的下面这个脚，

最终调到跟，电压过高或者过低微调电位器，

改装完成后把电位器调到中间上电测试可以调压了0-16以内就行下一步

注意这里不一样，仔细看

惠普PL18 750瓦
电源改装第四步

红色箭头对应电阻拆掉，准备10K电位器1脚接绿色箭头对应排针，2脚接黄色箭头对应运放2脚，3脚接粉色箭头对应的拆掉的电阻右面的焊盘，

多图电位器





