

Manuale utente di EduMIPS64

di Andrea Spadaccini

Traduzione italiana di Simona Ullo

Versione 1.1, 22 Aprile 2007

Indice

1	Introduzione	7
2	Formato dei file sorgenti	8
2.1	Sezioni	8
2.1.1	La sezione <code>.data</code>	9
2.1.2	La sezione <code>.code</code>	11
2.1.3	Il comando <code>#include</code>	12
3	Il repertorio delle istruzioni	14
3.1	Istruzioni ALU	14
3.2	Istruzioni Load/Store	23
3.3	Istruzioni di controllo del flusso	25
3.4	L'istruzione <code>SYSCALL</code>	27
3.4.1	<code>SYSCALL 0 - exit()</code>	27
3.4.2	<code>SYSCALL 1 - open()</code>	28
3.4.3	<code>SYSCALL 2 - close()</code>	29
3.4.4	<code>SYSCALL 3 - read()</code>	29
3.4.5	<code>SYSCALL 4 - write()</code>	30
3.4.6	<code>SYSCALL 5 - printf()</code>	30
3.5	Altre istruzioni	31

3.5.1	BREAK	31
3.5.2	NOP	31
3.5.3	TRAP	31
3.5.4	HALT	31
4	L'interfaccia utente	32
4.1	La barra del menù	32
4.1.1	File	32
4.1.2	Esegui	33
4.1.3	Configura	34
4.1.4	Strumenti	34
4.1.5	Finestra	35
4.1.6	Aiuto	35
4.2	Finestre	35
4.2.1	Cicli	35
4.2.2	Registri	36
4.2.3	Statistiche	36
4.2.4	Pipeline	36
4.2.5	Memoria	36
4.2.6	Codice	37
4.2.7	Input/Output	37
4.3	Finestre di dialogo	37
4.3.1	Impostazioni	37
4.3.2	Dinero Frontend	38
4.3.3	Aiuto	39
4.4	Opzioni da linea di comando	39

4.5	Eseguire EduMIPS64	39
5	Listati di esempio	41
5.1	SYSCALL	41
5.1.1	syscall 0	42
5.1.2	syscall 1	42
5.1.3	syscall 2	43
5.1.4	syscall 3	44
5.1.5	syscall 4	46
5.1.6	syscall 5	48

Elenco delle tabelle

2.1	Tipi di dato	9
2.2	Stato della memoria per il listato 2.2	10
2.3	Sequenze di escape	11
2.4	Alias per i primi 32 registri	13

Listings

2.1	Esempio di codice EduMIPS64	8
2.2	Byte adiacenti	10
5.1	syscall0	42
5.2	syscall1	42
5.3	syscall2	43
5.4	syscall3	45
5.5	syscall4	46
5.6	syscall5	48

Capitolo 1

Introduzione

La prima sezione riguarda il formato dei file sorgente accettato dal simulatore, descrivendo i tipi di dato e le direttive, oltre ai parametri da linea di comando. Nella seconda sezione è presentata una panoramica del set di istruzioni MIPS64 utilizzato da EduMIPS64, con tutti i parametri richiesti e le indicazioni per il loro utilizzo. La terza sezione è una descrizione dell'interfaccia utente di EduMIPS64, che espone lo scopo di ciascuna finestra e di ciascun menù, insieme ad una descrizione delle finestre di configurazione, del Dinero frontend, del manuale e delle opzioni da linea di comando. Questo manuale si riferisce ad EduMIPS64 versione 0.4.2

Capitolo 2

Formato dei file sorgenti

EduMIPS64 si propone di seguire le convenzioni usate negli altri simulatori MIPS64 e DLX, in modo tale da non creare confusione riguardante la sintassi per i vecchi utenti.

2.1 Sezioni

All'interno di un file sorgente sono presenti due sezioni: quella dedicata ai **dati** e quella in cui è contenuto il **code**, introdotte rispettivamente dalle direttive **.data** e **.code**. Nel listato 2.1 è possibile vedere un semplice programma EduMIPS64.

Per distinguere le varie parti di ciascuna linea di codice, può essere utilizzata una qualunque combinazione di spazi e tabulazioni.

```
1 ; Questo e' un commento
2     .data
3 label: .word    15      ; Questo e' un commento in linea
4
5     .code
6     daddi    r1, r0, 0
7     syscall  0
```

Listing 2.1: Esempio di codice EduMIPS64

I commenti possono essere introdotti utilizzando il carattere “;” qualsiasi cosa

venga scritta successivamente ad esso verrà ignorata. Un commento può quindi essere usato “inline” (dopo una direttiva) oppure in una riga a sè stante.

Le etichette possono essere usate nel codice per fare riferimento ad una cella di memoria o ad un’istruzione. Esse sono case insensitive. Per ciascuna linea di codice può essere utilizzata un’unica etichetta. Quest’ultima può essere inserita una o più righe al di sopra dell’effettiva dichiarazione del dato o dell’istruzione, facendo in modo che non ci sia nulla, eccetto commenti e linee vuote, tra l’etichetta stessa e la dichiarazione.

2.1.1 La sezione **.data**

La sezione **data** contiene i comandi che specificano il modo in cui la memoria deve essere riempita prima dell’inizio dell’esecuzione del programma. La forma generale di un comando **.data** è:

```
[etichetta:] .tipoDiDato valore1 [, valore2 [, ...]]
```

EduMIPS64 supporta diversi tipi di dato, che sono descritti nella tabella 2.1.

Tipo	Direttiva	Bit richiesti
Byte	.byte	8
Half word	.word16	16
Word	.word32	32
Double Word	.word o .word64	64

Tabella 2.1: Tipi di dato

Dati di tipo doubleword possono essere introdotti sia dalla direttiva **.word** che dalla direttiva **.word64**.

Esiste una differenza sostanziale tra la dichiarazione di una lista di dati utilizzando un’unica direttiva oppure direttive multiple dello stesso tipo. EduMIPS64

inizia la scrittura a partire dalla successiva double word a 64 bit non appena trova un identificatore del tipo di dato, in tal modo la prima istruzione `.byte` del listato 2.2 inserirà i numeri 1, 2, 3 e 4 nello spazio di 4 byte, occupando 32 bit, mentre il codice delle successive quattro righe inserirà ciascun numero in una differente cella di memoria, occupando 32 byte, come specificato nella tabella 2.2.

```

1      .data
2      .byte    1, 2, 3, 4
3      .byte    1
4      .byte    2
5      .byte    3
6      .byte    4

```

Listing 2.2: Byte adiacenti

Nella tabella 2.2, la memoria è rappresentata utilizzando celle di dimensione pari ad 1 byte e ciascuna riga è lunga 64 bit. L'indirizzo posto alla sinistra di ogni riga della tabella è riferito alla cella di memoria più a destra, che possiede l'indirizzo più basso rispetto alle otto celle in ciascuna linea.

0	0	0	0	0	4	3	2	1
8	0	0	0	0	0	0	0	1
16	0	0	0	0	0	0	0	2
24	0	0	0	0	0	0	0	3
36	0	0	0	0	0	0	0	4

Tabella 2.2: Stato della memoria per il listato 2.2

Ci sono alcune direttive speciali che devono essere discusse: `.space`, `.ascii` e `.asciiz`. La direttiva `.space` è usata per lasciare dello spazio vuoto in memoria. Essa accetta un intero come parametro, che indica il numero di byte che devono essere lasciati liberi. Tale direttiva è utile quando è necessario conservare dello spazio in memoria per i risultati dei propri calcoli.

La direttiva `.ascii` accetta stringhe contenenti un qualunque carattere ASCII, ed alcune “sequenze di escape”, simili a quelle presenti nel linguaggio C, che sono descritte nella tabella 2.3, ed inserisce tali stringhe in memoria.

La direttiva `.asciiz` si comporta esattamente come il comando `.ascii`, con la differenza che essa pone automaticamente alla fine della stringa un byte nullo.

Sequenza di escape	Significato	Codifica ASCII
<code>\0</code>	Byte nullo	0
<code>\t</code>	Tabulazione orizzontale	9
<code>\n</code>	Nuova linea	10
<code>\“</code>	Apici doppi	34
<code>\\</code>	Backslash	92

Tabella 2.3: Sequenze di escape

2.1.2 La sezione `.code`

La sezione `code` contiene comandi che specificano come la memoria debba essere riempita quando il programma verrà eseguito. La forma generale di un comando `.code` è:

```
[etichette:] istruzione [param1 [, param2 [, param3]]]
```

può essere indicata anche con la direttiva `.text`.

Il numero e il tipo di parametri dipendono dall’istruzione stessa.

Le istruzioni possono accettare tre tipi di parametri:

- **Registri** un parametro di tipo registro è indicato da una “r” maiuscola o minuscola, o da un carattere “\$”, a fianco del numero di registro (tra 0 e 31). Ad esempio, le scritture “r4”, “R4” e “\$4” identificano tutt’e tre il quarto registro;

- **Valori immediati** un valore immediato può essere un numero o un'etichetta; il numero può essere specificato in base 10 o in base 16. I numeri in base 10 sono inseriti semplicemente scrivendo il numero utilizzando l'usuale notazione decimale; i numeri in base 16 si inseriscono aggiungendo all'inizio del numero il prefisso "0x";
- **Indirizzi** un indirizzo è composto da un valore immediato seguito dal nome di un registro tra parentesi. Il valore del registro sarà usato come base, quello dell'immediato come offset.

La dimensione dei valori immediati è limitata al numero di bit disponibili nella codifica associata all'istruzione.

È possibile utilizzare gli alias standard MIPS per i primi 32 registri, mettendo in coda ai prefissi standard per i registri ("r", "\$", "R") uno degli alias indicati in tabella 2.4

Le istruzioni che possono essere utilizzate in questa sezione saranno discusse nella sezione 3

2.1.3 Il comando **#include**

I sorgenti possono includere il comando **#include nomefile**, che ha l'effetto di inserire, al posto della riga contenente questo comando, il contenuto del file **nomefile**. Questo comando è utile se si vogliono includere delle funzioni esterne, ed è dotato di un algoritmo di rilevamento dei cicli, che impedisce di eseguire inclusioni circolari tipo **"#include A.s"** nel file **B.s** e **"#include B.s"** nel file **A.s**.

Registro	Alias
0	zero
1	at
2	v0
3	v1
4	a0
5	a1
6	a2
7	a3
8	t0
9	t1
10	t2
11	t3
12	t4
13	t5
14	t6
15	t7
16	s0
17	s1
18	s2
19	s3
20	s4
21	s5
22	s6
23	s7
24	t8
25	t9
26	k0
27	k1
28	gp
29	sp
30	fp
31	ra

Tabella 2.4: Alias per i primi 32 registri

Capitolo 3

Il repertorio delle istruzioni

In questa sezione verrà illustrato il repertorio delle istruzioni MIPS64 riconosciute da EduMIPS64. È possibile effettuare due differenti classificazioni: una basata sulla funzionalità delle istruzioni e l'altra basata sul tipo di parametri.

La prima classificazione suddivide le istruzioni in tre categorie: istruzioni ALU, istruzioni Load/Store, istruzioni di controllo del flusso. I prossimi tre paragrafi descriveranno ciascuna categoria e le istruzioni che vi appartengono.

Il quarto paragrafo descriverà le istruzioni che non rientrano in nessuna delle tre categorie sopraelencate.

3.1 Istruzioni ALU

L'unità logico-aritmetica (ALU) fa parte dell'unità esecutiva di una CPU ed assume il ruolo di esecuzione di operazioni logiche ed aritmetiche. Il gruppo di istruzioni ALU conterrà quindi quelle istruzioni che effettuano questo tipo di operazioni.

Le istruzioni ALU possono essere suddivise in due gruppi: **tipo R** e **tipo I**.

Quattro di esse utilizzano due registri speciali: LO e HI. Tali registri sono

interni alla CPU ed è possibile accedere al loro valore mediante le istruzioni MFLO e MFHI.

Ecco la lista delle istruzioni ALU di tipo R.

- **AND rd, rs, rt**

Esegue un AND bit a bit tra rs ed rt, e pone il risultato in rd.

- **ADD rd, rs, rt**

Somma il contenuto dei registri a 32-bit rs ed rt, considerandoli come valori con segno, e pone il risultato in rd. Lancia un eccezione in caso di overflow.

- **ADDU rd, rs, rt**

Somma il contenuto dei registri a 32-bit rs ed rt, e pone il risultato in rd. Non si verificano eccezioni di overflow. **NB:** La 'U' dell'istruzione sta per 'unsigned'; tuttavia questo è un nome equivoco, perché l'operazione considera i valori con segno. La sua caratteristica è quella di non lanciare eccezioni (nemmeno in caso di overflow).

- **DADD rd, rs, rt**

Somma il contenuto dei registri a 64-bit rs ed rt, considerandoli come valori con segno, e pone il risultato in rd. Lancia un eccezione in caso di overflow.

- **DADDU rd, rs, rt**

Somma il contenuto dei registri a 64-bit rs ed rt, e pone il risultato in rd. Non si verificano eccezioni di overflow. **NB:** La 'U' dell'istruzione sta per 'unsigned'; tuttavia questo è un nome equivoco, perché l'operazione considera i valori con segno. La sua caratteristica è quella di non lanciare eccezioni (nemmeno in caso di overflow).

- **DDIV *rs*, *rt***

Esegue la divisione tra i registri a 64-bit *rs* ed *rt*, ponendo i 64-bit del quoziente in LO ed i 64-bit del resto in HI.

- **DDIVU *rs*, *rt***

Esegue la divisione tra i registri a 64-bit *rs* ed *rt*, considerandoli come valori senza segno e ponendo i 64-bit del quoziente in LO ed i 64-bit del resto in HI.

- **DIV *rs*, *rt***

Esegue la divisione tra i registri a 32-bit *rs* ed *rt*, ponendo i 32-bit del quoziente in LO ed i 32-bit del resto in HI.

- **DIVU *rs*, *rt***

Esegue la divisione tra i registri a 32-bit *rs* ed *rt*, considerandoli come valori senza segno e pone i 32-bit del quoziente in LO ed i 32-bit del resto in HI.

- **DMULT *rs*, *rt***

Esegue il prodotto tra i registri a 64-bit *rs* ed *rt*, ponendo i 64 bit bassi del risultato nel registro speciale LO e i 64 bit alti del risultato nel registro speciale HI.

- **DMULTU *rs*, *rt***

Esegue il prodotto tra i registri a 64-bit *rs* ed *rt*, considerandoli come valori senza segno e ponendo i 64 bit bassi del risultato nel registro speciale LO e i 64 bit alti del risultato nel registro speciale HI.

- **DSLL *rd*, *rt*, *sa***

Effettua uno shift verso sinistra del registro a 64-bit *rt*, di un numero di bit

indicato nel valore immediato (positivo compreso tra 0 e 63) *sa*, e pone il risultato in *rd*. I bit liberi vengono posti a zero.

- **DSLLV *rd*, *rt*, *rs***

Effettua uno shift verso sinistra del registro a 64-bit *rt*, di un numero di bit specificato nei 6 bit bassi del registro *rs* che verrà letto come valore senza segno, e pone il risultato in *rd*. I bit liberi vengono posti a zero.

- **DSRA *rd*, *rt*, *sa***

Effettua uno shift verso destra del registro a 64-bit *rt*, di un numero di bit specificato nel valore senza segno immediato (positivo compreso tra 0 e 63) *sa*, e pone il risultato in *rd*. I bit liberi vengono posti a zero se il bit più a sinistra di *rs* è zero, altrimenti vengono posti a uno.

- **DSRAV *rd*, *rt*, *rs***

Effettua uno shift verso destra del registro a 64-bit *rt*, di un numero di bit specificato nei 6 bit bassi del registro *rs* che verrà letto come valore senza segno, e pone il risultato in *rd*. I bit liberi vengono posti a zero se il bit più a sinistra di *rs* è zero, altrimenti vengono posti a uno.

- **DSRL *rd*, *rt*, *sa***

Effettua uno shift verso destra del registro a 64-bit *rt*, di un numero di bit specificato nel valore immediato (positivo compreso tra 0 e 63) *sa*, e pone il risultato in *rd*. I bit liberi vengono posti a zero.

- **DSRLV *rd*, *rt*, *rs***

Effettua uno shift verso destra del registro a 64-bit *rt*, di un numero di bit specificato nei 6 bit bassi del registro *rs* che verrà letto come valore senza segno, e pone il risultato in *rd*. I bit liberi vengono posti a zero.

- **DSUB rd, rs, rt**

Sottrae il valore del registro a 64-bit rt al valore del registro a 64-bit rs, considerandoli come valori con segno, e pone il risultato in rd. Lancia un'eccezione in caso di overflow.

- **DSUBU rd, rs, rt**

Sottrae il valore del registro a 64-bit rt al valore del registro a 64-bit rs, e pone il risultato in rd. Non si verificano eccezioni di overflow. **NB:** La 'U' dell'istruzione sta per 'unsigned'; tuttavia questo è un nome equivoco, perché l'operazione considera i valori con segno. La sua caratteristica è quella di non lanciare eccezioni (nemmeno in caso di overflow).

- **MFLO rd**

Copia il contenuto del registro speciale LO in rd.

- **MFHI rd**

Copia il contenuto del registro speciale HI in rd.

- **MOVN rd, rs, rt**

Se rt è diverso da zero, copia il contenuto di rs in rd.

- **MOVZ rd, rs, rt**

Se rt è uguale a zero, copia il contenuto di rs in rd.

- **MULT rs, rt**

Esegue il prodotto tra i registri a 32-bit rs ed rt, ponendo i 32 bit bassi del risultato nel registro speciale LO e i 32 bit alti del risultato nel registro speciale HI.

- **MULTU *rs, rt***

Esegue il prodotto tra i registri a 32-bit *rs* ed *rt*, considerandoli come valori senza segno e ponendo i 32 bit bassi del risultato nel registro speciale LO e i 32 bit alti del risultato nel registro speciale HI.

- **OR *rd, rs, rt***

Esegue un OR bit a bit tra *rs* ed *rt*, e pone il risultato in *rd*.

- **SLL *rd, rt, sa***

Effettua uno shift verso sinistra del registro a 32-bit *rt*, di un numero di bit indicati nel valore immediato (positivo compreso tra 0 e 63) *sa*, e pone il risultato nel registro a 32-bit *rd*. I bit liberi vengono posti a zero.

- **SLLV *rd, rt, rs***

Effettua uno shift verso sinistra del registro a 32-bit *rt*, di un numero di bit specificato nei 5 bit bassi del registro *rs* che verrà letto come valore senza segno, e pone il risultato nel registro a 32-bit *rd*. I bit liberi vengono posti a zero.

- **SRA *rd, rt, sa***

Effettua uno shift verso destra del registro a 32-bit *rt*, di un numero di bit specificato nel valore immediato (positivo compreso tra 0 e 63) *sa*, e pone il risultato nel registro a 32-bit *rd*. I bit liberi vengono posti a zero se il bit più a sinistra di *rs* è zero, altrimenti vengono posti a uno.

- **SRAV *rd, rt, rs***

Effettua uno shift verso destra del registro a 32-bit *rt*, di un numero di bit specificato nei 5 bit bassi del registro *rs* che verrà letto come valore senza

segno, e pone il risultato nel registro a 32-bit in rd. I bit liberi vengono posti a zero se il bit più a sinistra di rs è zero, altrimenti vengono posti a uno.

- **SRL rd, rt, sa**

Effettua uno shift verso destra del registro a 32-bit rt, di un numero di bit specificato nel valore immediato (positivo compreso tra 0 e 63) sa, e pone il risultato nel registro a 32-bit rd. I bit liberi vengono posti a zero.

- **SRLV rd, rt, rs**

Effettua uno shift verso destra del registro a 32-bit rt, del numero di bit specificato nei 5 bit bassi del registro rs che verrà letto come valore senza segno, e pone il risultato nel registro a 32-bit rd. I bit liberi vengono posti a zero.

- **SUB rd, rs, rt**

Sottrae il valore del registro a 32-bit rt al valore del registro a 32-bit rs, considerandoli come valori con segno, e pone il risultato in rd. Lancia un eccezione in caso di overflow.

- **SUBU rd, rs, rt**

Sottrae il valore del registro a 32-bit rt al valore del registro a 32-bit rs, e pone il risultato in rd. Non si verificano eccezioni di overflow. **NB:** La 'U' dell'istruzione sta per 'unsigned'; tuttavia questo è un nome equivoco, perché l'operazione considera i valori con segno. La sua caratteristica è quella di non lanciare eccezioni (nemmeno in caso di overflow).

- **SLT rd, rs, rt**

Pone il valore di rd ad 1 se il valore contenuto in rs è minore di quello con-

tenuto in rt, altrimenti pone rd a 0. Questa istruzione esegue un confronto con segno.

- **SLTU rd, rs, rt**

Pone il valore di rd ad 1 se il valore contenuto in rs è minore di quello contenuto in rt, altrimenti pone rd a 0. Questa istruzione esegue un confronto senza segno.

- **XOR rd, rs, rt**

Esegue un OR esclusivo (XOR) bit a bit tra rs ed rt, e pone il risultato in rd.

Ecco la lista delle istruzioni ALU di tipo I.

- **ADDI rt, rs, immediato**

Effettua la somma tra il registro a 32 bit rs ed il valore immediato, ponendo il risultato in rt. Questa istruzione considera gli operandi come valori con segno. Lancia un'eccezione in caso di overflow.

- **ADDIU rt, rs, immediato**

Effettua la somma tra il registro a 32 bit rs ed il valore immediato, ponendo il risultato in rt. Non si verificano eccezioni di overflow. **NB:** La 'U' dell'istruzione sta per 'unsigned'; tuttavia questo è un nome equivoco, perché l'operazione considera i valori con segno. La sua caratteristica è quella di non lanciare eccezioni (nemmeno in caso di overflow).

- **ANDI rt, rs, immediato**

Esegue un AND bit a bit tra rs ed il valore immediato, ponendo il risultato in rt.

- **DADDI *rt, rs, immediato***

Effettua la somma tra il registro a 64 bit *rs* ed il valore immediato, ponendo il risultato in *rt*. Questa istruzione considera gli operandi come valori con segno. Lancia un'eccezione in caso di overflow.

- **DADDIU *rt, rs, immediato***

Effettua la somma tra il registro a 64 bit *rs* ed il valore immediato, ponendo il risultato in *rt*. Non si verificano eccezioni di overflow. **NB:** La 'U' dell'istruzione sta per 'unsigned'; tuttavia questo è un nome equivoco, perché l'operazione considera i valori con segno. La sua caratteristica è quella di non lanciare eccezioni (nemmeno in caso di overflow).

- **DADDUI *rt, rs, immediato***

Effettua la somma tra il registro a 64 bit *rs* ed il valore immediato, ponendo il risultato in *rt*. Non si verificano eccezioni di overflow. **NB:** La 'U' dell'istruzione sta per 'unsigned'; tuttavia questo è un nome equivoco, perché l'operazione considera i valori con segno. La sua caratteristica è quella di non lanciare eccezioni (nemmeno in caso di overflow). **ATTENZIONE:** Questa è un'istruzione deprecated, che non appartiene al repertorio delle istruzioni MIPS64, ma è stata inclusa nel set di istruzioni per mantenere la compatibilità con altri simulatori.

- **LUI *rt, immediato***

Carica la costante definita dal valore immediato nella metà superiore dei 32 bit inferiori di *rt*, effettuando l'estensione del segno sui 32 bit superiori del registro.

- **ORI *rt, rs, immediato***

Effettua l'OR bit a bit tra `rs` ed il valore immediato, ponendo il risultato in `rt`.

- **SLTI `rt, rs, immediato`**

Pone il valore di `rt` ad 1 se il valore di `rs` è minore di quello dell'immediato, altrimenti pone `rt` a 0. Questa operazione effettua un confronto con segno.

- **SLTUI `rt, rs, immediato`**

Pone il valore di `rt` ad 1 se il valore di `rs` è minore di quello dell'immediato, altrimenti pone `rt` a 0. Questa operazione effettua un confronto senza segno.

- **XORI `rt, rs, immediato`**

Effettua l'OR esclusivo bit a bit tra `rs` ed il valore immediato, ponendo il risultato in `rt`.

3.2 Istruzioni Load/Store

Questa categoria contiene tutte le istruzioni che effettuano trasferimenti di dati tra i registri e la memoria. Ognuna di esse è espressa nella forma:

[etichetta:] ISTRUZIONE `rt, offset(base)`

In base all'utilizzo di un'istruzione `load` oppure `store`, `rt` rappresenterà di volta in volta il registro sorgente o destinazione; `offset` è un'etichetta o un valore immediato e `base` è un registro. L'indirizzo è ottenuto sommando al valore del registro `base` il valore immediato di `offset`.

L'indirizzo specificato deve essere allineato in base al tipo di dato che si sta trattando. Le istruzioni di caricamento che terminano con “U” considerano il contenuto del registro `rt` come un valore senza segno.

Ecco la lista delle istruzioni di caricamento (LOAD):

- `LB rt, offset(base)`

Carica il contenuto della cella di memoria all'indirizzo specificato da offset e base nel registro rt, considerando tale valore come byte con segno.

- `LBU rt, offset(base)`

Carica il contenuto della cella di memoria all'indirizzo specificato da offset e base nel registro rt, considerando tale valore come byte senza segno.

- `LD rt, offset(base)`

Carica il contenuto della cella di memoria all'indirizzo specificato da offset e base nel registro rt, considerando tale valore come una double word.

- `LH rt, offset(base)`

Carica il contenuto della cella di memoria all'indirizzo specificato da offset e base nel registro rt, considerando tale valore come una half word con segno.

- `LHU rt, offset(base)`

Carica il contenuto della cella di memoria all'indirizzo specificato da offset e base nel registro rt, considerando tale valore come una half word senza segno.

- `LW rt, offset(base)`

Carica il contenuto della cella di memoria all'indirizzo specificato da offset e base nel registro rt, considerando tale valore come una word con segno.

- `LWU rt, offset(base)`

Carica il contenuto della cella di memoria all'indirizzo specificato da offset e base nel registro rt, considerando tale valore come una word senza segno.

Ecco la lista delle istruzioni di memorizzazione (STORE):

- **SB *rt*, *offset*(*base*)**

Memorizza il contenuto del registro *rt* nella cella di memoria specificata da *offset* e *base*, considerando tale valore come un byte.

- **SD *rt*, *offset*(*base*)**

Memorizza il contenuto del registro *rt* nella cella di memoria specificata da *offset* e *base*, considerando tale valore come una double word.

- **SH *rt*, *offset*(*base*)**

Memorizza il contenuto del registro *rt* nella cella di memoria specificata da *offset* e *base*, considerando tale valore come una half word.

- **SW *rt*, *offset*(*base*)**

Memorizza il contenuto del registro *rt* nella cella di memoria specificata da *offset* e *base*, considerando tale valore come una word.

3.3 Istruzioni di controllo del flusso

Le istruzioni di controllo del flusso sono utilizzate per alterare l'ordine delle istruzioni prelevate dalla CPU nella fase di fetch. È possibile fare una distinzione tra tali istruzioni: tipo R, tipo I e tipo J.

Tali istruzioni eseguono il salto alla fase di Instruction Decode (ID), ogni qual volta viene effettuato un fetch inutile. In tal caso, due istruzioni vengono rimosse dalla pipeline, ed il contatore degli stalli dovuti ai salti effettuati viene incrementato di due unità.

Ecco la lista delle istruzioni di controllo del flusso di tipo R:

- **JALR rs**

Pone il contenuto di rs nel program counter, e salva in R31 l'indirizzo dell'istruzione che segue l'istruzione JALR, che rappresenta il valore di ritorno.

- **JR rs**

Pone il contenuto di rs nel program counter.

Ed ecco le istruzioni di controllo del flusso di tipo I:

- **B offset**

Salto incondizionato ad offset.

- **BEQ rs, rt, offset**

Salta ad offset se rs è uguale ad rt.

- **BEQZ rs, offset**

Salta ad offset se rs è uguale a zero.

ATTENZIONE: Questa è un'istruzione deprecated, che non appartiene al repertorio delle istruzioni MIPS64, ma è stata inclusa nel set di istruzioni per mantenere la compatibilità con altri simulatori.

- **BGEZ rs, offset**

Effettua un salto relativo al PC ad offset se rs è maggiore di zero.

- **BNE rs, rt, offset**

Salta ad offset se rs non è uguale ad rt.

- **BNEZ rs**

Salta ad offset se rs non è uguale a zero.

ATTENZIONE: Questa è un'istruzione deprecated, che non appartiene al repertorio delle istruzioni MIPS64, ma è stata inclusa nel set di istruzioni per mantenere la compatibilità con altri simulatori.

Ecco la lista delle istruzioni di controllo del flusso di tipo J:

- **J target**

Pone il valore immediato nel program counter

- **JAL target**

Pone il valore immediato nel program counter, e salva in R31 l'indirizzo dell'istruzione che segue l'istruzione JAL, che rappresenta il valore di ritorno.

3.4 L'istruzione **SYSCALL**

L'istruzione **SYSCALL** offre al programmatore un'interfaccia simile a quella offerta da un sistema operativo, rendendo disponibili sei differenti chiamate di sistema (system call).

Le system call richiedono che l'indirizzo dei loro parametri sia memorizzato nel registro R14, e pongono il loro valore di ritorno nel registro R1. Tali system call sono il più possibile fedeli alla convenzione POSIX.

3.4.1 **SYSCALL 0 - exit()**

SYSCALL 0 non richiede alcun parametro nè ritorna nulla, semplicemente ferma il simulatore.

È opportuno notare che se il simulatore non trova **SYSCALL 0** nel codice sorgente, o una qualsiasi istruzione equivalente (**HALT TRAP 0**), terminerà automaticamente alla fine del sorgente.

3.4.2 SYSCALL 1 - `open()`

SYSCALL 1 richiede due parametri: una stringa (che termini con valore zero) che indica il percorso del file che deve essere aperto, ed una double word contenente un intero che indica i parametri che devono essere usati per specificare come aprire il file.

Tale intero può essere costruito sommando i parametri che si vogliono utilizzare, scelti dalla seguente lista:

- `O_RDONLY` (0x01) Apre il file in modalità di sola lettura;
- `O_WRONLY` (0x02) Apre il file in modalità di sola scrittura;
- `O_RDWR` (0x03) Apre il file in modalità di lettura/scrittura;
- `O_CREAT` (0x04) Crea il file se non esiste;
- `O_APPEND` (0x08) In modalità di scrittura, aggiunge il testo alla fine del file;
- `O_TRUNC` (0x08) In modalità di scrittura, cancella il contenuto del file al momento della sua apertura.

È obbligatorio specificare una delle prime tre modalità. La quinta e la sesta sono esclusive, non è possibile specificare `O_APPEND` se si specifica `O_TRUNC` (e viceversa). Inoltre non si può specificare `O_CREAT` se si specifica `O_RDONLY` (oppure `O_RDWR`).

È possibile specificare una combinazione di modalità semplicemente sommando i valori interi ad esse associati. Ad esempio, se si vuole aprire un file in modalità di sola scrittura ed aggiungere il testo alla fine del file, si dovrà specificare la modalità $2 + 8 = 10$.

Il valore di ritorno delle chiamate di sistema è il nuovo descrittore del file (file descriptor) associato al file, che potrà essere utilizzato con le altre chiamate di sistema. Qualora si verifichi un errore, il valore di ritorno sarà -1.

3.4.3 SYSCALL 2 - close()

SYSCALL 2 richiede solo un parametro, il file descriptor del file che deve essere chiuso.

Qualora l'operazione termini con successo, SYSCALL 2 ritornerà 0, altrimenti -1. Possibili cause di errore sono il tentativo di chiudere un file inesistente, o di chiudere i file descriptor 0, 1 o 2, che sono associati rispettivamente allo standard input, allo standard output ed allo standard error.

3.4.4 SYSCALL 3 - read()

SYSCALL 3 richiede tre parametri: il file descriptor da cui leggere, l'indirizzo nel quale i dati letti dovranno essere copiati, il numero di byte da leggere.

Se il primo parametro è 0, il simulatore permetterà all'utente di inserire un valore mediante un'apposita finestra di dialogo. Se la lunghezza del valore immesso è maggiore del numero di byte che devono essere letti, il simulatore mostrerà nuovamente la finestra.

La chiamata di sistema ritorna il numero di byte effettivamente letti, o -1 se l'operazione di lettura fallisce. Possibili cause di errore sono il tentativo di leggere da un file inesistente, o di leggere dai file descriptor 1 (standard output) o 2 (standard error), oppure il tentativo di leggere da un file di sola scrittura.

3.4.5 SYSCALL 4 - write()

SYSCALL 4 richiede tre parametri: il file descriptor su cui scrivere, l'indirizzo dal quale i dati dovranno essere letti, il numero di byte da scrivere.

Se il primo parametro è 2 o 3, il simulatore mostrerà la finestra di input/output dove scriverà i dati letti.

Questa chiamata di sistema ritorna il numero di byte che sono stati scritti, o -1 se l'operazione di scrittura fallisce. Possibili cause di errore sono il tentativo di scrivere su un file inesistente, o sul file descriptor 0 (standard input), oppure il tentativo di scrivere su un file di sola lettura.

3.4.6 SYSCALL 5 - printf()

SYSCALL 5 richiede un numero variabile di parametri, il primo è la cosiddetta “format string” o stringa di formato. Nella stringa di formato possono essere inseriti alcuni segnaposto, descritti nella seguente lista:

- %s indica un parametro stringa;
- %i indica un parametro intero;
- %d si comporta come %i;
- %% indica %

Per ciascuno dei segnaposto %s, %d o %i la SYSCALL 5 si aspetta un parametro, partendo dall'indirizzo del precedente.

Quando la SYSCALL trova un segnaposto per un parametro intero, si aspetta che il corrispondente parametro sia un valore intero, quando trova un segnaposto per un parametro stringa, si aspetta come parametro l'indirizzo della stringa stessa.

Il risultato visualizzato nella finestra di input/output, ed il numero di byte scritti posto in R1.

Qualora si verifichi un errore, R1 avrà valore -1.

3.5 Altre istruzioni

In questa sezione sono descritte istruzioni che non rientrano nelle precedenti categorie.

3.5.1 BREAK

L'istruzione BREAK solleva un'eccezione che ha l'effetto di fermare l'esecuzione se il simulatore è in esecuzione. Può essere utilizzata per il debugging.

3.5.2 NOP

L'istruzione NOP non fa nulla, ed è utilizzata per creare pause nel codice sorgente.

3.5.3 TRAP

L'istruzione TRAP è deprecated, rappresenta un'alternativa all'istruzione SYSCALL.

3.5.4 HALT

L'istruzione HALT è deprecated, rappresenta un'alternativa all'istruzione SYSCALL 0, che ferma il simulatore.

Capitolo 4

L'interfaccia utente

L'interfaccia grafica EduMIPS64 è ispirata a quella di WinMIPS64. Infatti, la finestra principale è identica, eccetto che per qualche menù.

La finestra principale di EduMIPS64 è caratterizzata da sei frame, che mostrano i differenti aspetti della simulazione. È inoltre presente una barra di stato, che ha il duplice scopo di mostrare il contenuto delle celle di memoria e dei registri quando vengono selezionati e di notificare all'utente che il simulatore è in esecuzione quando la simulazione è stata avviata ma la modalità verbose non è stata attivata. Maggiori dettagli sono descritti nelle sezioni a seguire.

4.1 La barra del menù

La barra del menù contiene sei opzioni:

4.1.1 File

Il menù File contiene comandi per l'apertura dei file, per resettare o fermare il simulatore e per scrivere i trace file.

- **Apri...** Apre una finestra che consente all'utente di scegliere un file sorgente da aprire.

- **Apri recente** Mostra la lista dei file recentemente aperti dal simulatore, dalla quale l'utente può scegliere il file da aprire.
- **Resetta** Inizializza nuovamente il simulatore, mantenendo aperto il file che era stato caricato ma facendone ripartire l'esecuzione.
- **Scrivi Tracefile Dinero...** Scrive i dati di accesso alla memoria in un file, nel formato xdin.
- **Esci** Chiude il simulatore.

La voce del menù **Scrivi Tracefile Dinero...** è disponibile solo quando un file sorgente è stato completamente eseguito ed è stata già raggiunta la fine dell'esecuzione.

4.1.2 Esegui

Il menu Esegui contiene voci riguardanti il flusso di esecuzione della simulazione.

- **Ciclo singolo** Esegue un singolo passo di simulazione.
- **Completa** Inizia l'esecuzione, fermandosi quando il simulatore raggiunge una SYSCALL 0 (o equivalente) o un'istruzione di **BREAK**, oppure quando l'utente seleziona la voce Stop del menù (o preme F9).
- **Cicli multipli** Esegue un certo numero di passi di simulazione, tale valore può essere configurato attraverso la finestra di configurazione. Vedere la sezione 4.3.1 per ulteriori dettagli.
- **Ferma** Ferma l'esecuzione quando il simulatore è in modalità "Completa" o "Cicli multipli", come descritto precedentemente.

Il menu è disponibile solo quando è stato caricato un file sorgente e non è ancora stato raggiunto il termine della simulazione. La voce **Stop** del menù disponibile solo in modalità “Completa” o “Cicli multipli” mode.

4.1.3 Configura

Il menu Configura fornisce l'opportunità di personalizzare l'aspetto ed il funzionamento di EduMIPS64.

- **Impostazioni...** Apre la finestra di configurazione, descritta nella sezione 4.3.1
- **Selezione lingua** Consente di modificare la lingua usata dall'interfaccia utente. Attualmente sono supportate solo inglese ed italiano. Questa modifica riguarda ogni aspetto dell'interfaccia grafica, dal titolo delle finestre al manuale in linea ed i messaggi di errore o le notifiche.

The **Impostazioni...** non è disponibile quando il simulatore è in modalità “Completa” o “Cicli multipli”, a causa di possibili race conditions.

4.1.4 Strumenti

Questo menù contiene solo una voce, utilizzata per aprire la finestra del Dinero frontend.

- **Dinero Frontend...** Apre la finestra del Dinero Frontend. Vedi paragrafo 4.3.2.

Questo menù non è disponibile finchè non è stata portata a termine l'esecuzione del programma

4.1.5 Finestra

Questo menù contiene voci relative alle operazioni con le finestre.

- **Tile** Ordina le finestre visibili in modo tale che non vi siano più di tre finestre in una riga, tentando di massimizzare lo spazio occupato da ciascuna finestra.

Le altre voci del menù modificano semplicemente lo stato di ciascuna finestra, rendendola visibile o riducendola ad icona.

4.1.6 Aiuto

Questo menù contiene voci relative all'aiuto in linea.

- **Manuale...** Mostra la finestra di help. Vedi 4.3.3
- **Informazioni su...** Mostra una finestra contenente i nomi di coloro che hanno collaborato al progetto, insieme ad i loro ruoli.

4.2 Finestre

L'interfaccia grafica è composta da sette finestre, sei delle quali sono visibili per default, mentre una (la finestra di I/O) è nascosta.

4.2.1 Cicli

La finestra Cicli mostra l'evoluzione del flusso di esecuzione nel tempo, visualizzando in ogni istante quali istruzioni sono nella pipeline, ed in quale stadio si trovano.

4.2.2 Registri

La finestra Registri mostra il contenuto di ciascun registro. Mediante un click col tasto sinistro del mouse è possibile vedere il loro valore decimale (con segno) nella barra di stato, mentre con un doppio click verrà aperta una finestra di dialogo che consentirà all'utente di cambiare il valore del registro

4.2.3 Statistiche

La finestra Statistiche mostra alcune statistiche riguardanti l'esecuzione del programma.

4.2.4 Pipeline

La finestra Pipeline mostra lo stato attuale della pipeline, visualizzando ciascuna istruzione con il suo stadio. I differenti colori evidenziano i vari stadi della pipeline stessa.

4.2.5 Memoria

La finestra Memoria mostra il contenuto delle celle di memoria, insieme alle etichette ed i commenti, tratti dal codice sorgente. Il contenuto delle celle di memoria, come per i registri, può essere modificato con un doppio click, e mediante un singolo click del mouse verrà mostrato il loro valore decimale nella barra di stato. La prima colonna mostra l'indirizzo esadecimale della cella di memoria, e la seconda il valore della cella stessa. Le altre colonne mostrano invece informazioni aggiuntive provenienti dal codice sorgente.

4.2.6 Codice

La finestra Codice visualizza le istruzioni caricate in memoria.. La prima colonna mostra l'indirizzo dell'istruzione, mentre la seconda mostra la rappresentazione esadecimale dell'istruzione stessa. Le altre colonne mostrano infine informazioni aggiuntive provenienti dal codice sorgente.

4.2.7 Input/Output

La finestra Input/Output fornisce un'interfaccia all'utente per la visualizzazione dell'output creato dai programmi mediante le SYSCALL 4 e 5. Attualmente non è utilizzata per l'input di dati, ed al suo posto viene utilizzata una finestra di dialogo che viene mostrata quando una SYSCALL 3 tenta di leggere dallo standard input, ma future versioni includeranno una casella di testo per l'input.

4.3 Finestre di dialogo

Le finestre di dialogo sono utilizzate da EduMIPS64 per interagire con l'utente in vari modi. Ecco un riassunto delle più importanti:

4.3.1 Impostazioni

Nella finestra di configurazione possono essere configurati vari aspetti del simulatore.

La sezione “Impostazioni generali” consente di configurare il forwarding ed il numero di passi da effettuare nella modalità Cicli multipli.

La sezione “Comportamento” permette di abilitare o disabilitare gli avvisi durante la fase di parsing, l'opzione “sincronizza la GUI con la CPU nell'esecuzione

multi step”, quando abilitata, sincronizzerà lo stato grafico delle finestre con lo stato interno del simulatore. Ciò implicherà una simulazione più lenta, ma con la possibilità di avere un resoconto grafico esplicito di ciò che sta avvenendo durante la simulazione. L’opzione “intervallo tra i cicli”, qualora sia abilitata, influenzerà il numero di millisecondi che il simulatore dovrà attendere prima di cominciare un nuovo ciclo. Tali opzioni hanno effetto solo quando la simulazione è avviata utilizzando le opzioni “Completa” o “Cicli multipli” dal menu Esegui.

Le ultime due opzioni stabiliscono il comportamento del simulatore quando si verifica un’eccezione sincrona. È importante notare che se le eccezioni sincrone sono mascherate, non succederà nulla, anche se l’opzione “Termina se si verifica un’eccezione sincrona” è abilitata. Se le eccezioni non sono mascherate e tale opzione è abilitata, apparirà una finestra di dialogo, e la simulazione sarà fermata non appena tale finestra verrà chiusa.

L’ultima sezione permette di modificare i colori associati ai diversi stadi della pipeline. Abbastanza inutile, ma carino.

4.3.2 Dinero Frontend

La finestra di dialogo Dinero Frontend consente di avviare un processo DineroIV con il trace file generato internamente mediante l’esecuzione del programma. Nella prima casella di testo c’è il percorso dell’eseguibile DineroIV, e nella seconda devono essere inseriti i parametri opportuni.

La sezione più in basso contiene l’output del processo DineroIV, dal quale è possibile prelevare i dati di cui si necessita.

4.3.3 Aiuto

La finestra di Aiuto contiene tre sezioni con qualche indicazione riguardo l'utilizzo del simulatore. La prima è una breve introduzione ad EduMIPS64, la seconda contiene informazioni riguardanti l'interfaccia grafica e la terza contiene un riassunto delle istruzioni supportate.

4.4 Opzioni da linea di comando

Sono disponibili tre opzioni da linea di comando. Esse sono descritte di seguito, con il nome per esteso scritto tra parentesi. Nomi abbreviati e per esteso possono essere utilizzati indifferentemente.

- **-h** (**--help**) mostra un messaggio di aiuto contenente la versione del simulatore ed un breve riassunto delle opzioni da linea di comando.
- **-f** (**--file**) **filename** Apre **filename** nel simulatore.
- **-d** (**--debug**) Accede alla modalità di debugging.

L'opzione **--debug** ha l'effetto di attivare la modalità di debugging. In tale modalità è disponibile una nuova finestra, la finestra Debug, che mostra il resoconto delle attività interne di EduMIPS64. Tale finestra non è utile per l'utente finale, è stata infatti ideata per poter essere utilizzata dagli sviluppatori di EduMIPS64.

4.5 Eseguire EduMIPS64

Il file **.jar** di EduMIPS64 può funzionare sia come file **.jar** eseguibile che come applet, quindi può essere eseguito in entrambi i modi, che richiedono il Java Runtime Environment, versione 5 o successiva.

Per eseguire il file come applicazione a sè stante, l'eseguibile `java` deve essere avviato nel seguente modo: `java -jar edumips64-version.jar`, dove la stringa **version** deve essere sostituita con la versione attuale del simulatore. Su alcuni sistemi, potrebbe essere possibile eseguire il programma semplicemente con un click sul file `.jar`.

Per eseguire il file come applet deve essere utilizzato il tag `<applet>`. Il sito web di EduMIPS64 presenta una pagina già contenente l'applet, in modo tale che chiunque possa eseguire il programma senza il problema dell'utilizzo da linea di comando.

Capitolo 5

Listati di esempio

Qui di seguito sono elencati degli esempi utili per comprendere il funzionamento delle istruzioni che accetta EduMIPS64 (versione 0.4.2)

5.1 SYSCALL

Tutte le Syscall (tranne la 0) hanno un comportamento simile.

Esse richiedono che l'indirizzo dei loro parametri sia memorizzato nel registro R14. Nel momento in cui chiamiamo una qualunque syscall essa preleva il primo parametro dall'indirizzo specificato in R14; qualora ce ne siano altri, saranno prelevati dalle aree di memoria immediatamente adiacenti.

Il valore di ritorno á memorizzato nel registro R1, e varia a seconda della syscall.

Tutte comunque tornano -1 in caso di errore.

5.1.1 syscall 0

La syscall 0 non richiede nessun parametro in ingresso , e non ne ritorna nessuno. Quando invocata, semplicemente termina l'esecuzione del programma .

Eccone un semplice esempio:

```
1      .code
2      daddi    r1, r0, 0          ;salva 0 nel registro R1
3      syscall 0                  ;esce dal programma
```

Listing 5.1: syscall0

5.1.2 syscall 1

La syscall 1 richiede due parametri: il path del file da aprire e la modalità di apertura.

Torna il descrittore del file o '-1' se si é verificato un errore. Ecco un semplice esempio di programma che apre un file:

```
1      .data
2  error_op:      .asciiz "An error occurred opening file"
3
4  ok_message:    .asciiz "All right, operation succesfully done"
5
6  params_sys1:   .asciiz "/home/giorgio/Desktop/filename.txt"
7                .word64 0xF
8
9      .text
10     #include print.s
11  open:
12     daddi r14,r0,params_sys1
13     syscall 1
14     daddi $s0,r0,-1
15     dadd $s2,r0,r1
16     daddi $a0,r0,ok_message
17     BNE r1 $s0,print_string
18     daddi $a0,r0,error_op
```

Listing 5.2: `syscall1`

Inizialmente vengono salvati in memoria i dati richiesti dalla `syscall 1`, cioè la stringa contenente il path del file da aprire (riga 2), e (nella locazione di memoria immediatamente successiva) un intero che ne definisce la modalità di apertura (riga 3). Si applica un'etichetta a questi dati per potervi accedere in seguito. Successivamente si salvano in memoria (e gli si assegna un'etichetta) le stringhe relative ai messaggi di successo ed errore da passare alla funzione `'print_string'` (righe 5, 7). Passando alla sezione `.text`, inizialmente si salva l'indirizzo di `params_sys1` (che per il compilatore è un numero) nel registro `r14` (l'indirizzo al quale la `syscall 1` si riferirà); subito dopo si può chiamare la `syscall 1` e salvare il registro `r1` (che contiene il valore di ritorno dell'`syscall`) in `$s2` (in modo da poterlo riutilizzare, per esempio, con le altre `syscall`). A questo punto viene chiamata la funzione `print_string` facendo in modo da passargli l'indirizzo di `'error_op'` nel caso in cui `r1` sia uguale a `-1` (righe 18-19). Altrimenti si chiama la funzione `'print_string'` facendo in modo di passargli l'indirizzo di `'ok_message'` (righe 16-17).

5.1.3 `syscall 2`

La `syscall 2` richiede un solo parametro: il file descriptor del file da chiudere. Torna `'0'` in caso di successo o `'-1'` se si è verificato un errore.

Ecco un semplice esempio di un programma che chiude un file:

```

1      .data
2  params_sys2:  .space 8
3
4  error_cl:     .ascii "An error occurred closing file"
5
6  ok_message:   .ascii "All right, operation succesfully done"
7
```

```

8
9      .text
10     #include print.s
11 close:
12     daddi r14,r0,params_sys2
13     sw $s2,params_sys2(r0)
14     syscall 2
15     daddi $s0,r0,-1
16     daddi $a0,r0,ok_message
17     BNE r1,$s0,print_string
18     daddi $a0,r0,error_cl
19     jal print_string

```

Listing 5.3: syscall2

NB: Questo listato prevede che il registro \$s2 contenga il file descriptor relativo al file da chiudere (se utilizzate questo listato copia-incollate il codice del listato 5.2 prima di questo). Inizialmente vengono salvati in memoria i dati richiesti dalla syscall 2, cioè il file descriptor del file da chiudere (riga 2) e gli si applica un'etichetta per potervi accedere in seguito. Successivamente si salvano in memoria (e gli si assegna un'etichetta) le stringhe relative ai messaggi di successo ed errore da passare alla funzione 'print_string' (righe 4, 6). Passando alla sezione .text, inizialmente si salva l'indirizzo di params_sys2 (che per il compilatore è un numero) nel registro r14 (l'indirizzo al quale la syscall 2 si riferirà); subito dopo si può chiamare la syscall 2. A questo punto viene chiamata la funzione print_string facendo in modo da passargli l'indirizzo di 'error_cl' nel caso in cui r1 sia uguale a -1 (righe 18, 19). Altrimenti si chiama la funzione 'print_string' facendo in modo di passargli l'indirizzo di 'ok_message' (righe 16, 17).

5.1.4 syscall 3

La syscall 3 richiede tre parametri: il file descriptor da cui leggere ('0' per lo standard input), l'indirizzo nel quale i dati letti dovranno essere copiati, il numero

di byte da leggere.

Torna il numero di byte letti in caso di successo o '-1' se si é verificato un errore.

Ecco un semplice esempio di un programma che legge 30 byte da un file e li salva in memoria:

```
1          .data
2 params_sys3:  .space 8
3 ind_value:    .space 8
4          .word64 16
5
6 error_3:      .ascii "An error occurred reading file"
7
8 ok_message:   .ascii "All right, operation succesfully done"
9
10 value:      .space 30
11
12
13
14
15          .text
16 #include print.s
17
18 read:
19     daddi r14,r0,params_sys3
20     sw $s2,params_sys3(r0)
21     daddi $s1,r0,value
22     sw $s1,ind_value(r0)
23     syscall 3
24     daddi $s0,r0,-1
25     BNE r1,$s0,print_string
26     daddi $a0,r0,error_3
27     jal print_string
```

Listing 5.4: syscall3

NB: Questo listato prevede che il registro \$s2 contenga il file descriptor relativo al file da chiudere (se utilizzate questo listato copia-incollate il codice del listato 5.2 prima di questo). Inizialmente vengono salvati in memoria i dati richiesti dalla syscall 3, cioè il file descriptor del file da cui leggere (riga 2), l'indirizzo di memoria

in cui inserire i byte letti(riga 3), e il numero di byte da leggere(riga 4).Si applica un' etichetta a questi dati per potervici accedere in seguito.Successivamente si salvano in memoria (e gli si assegna un'etichetta) le stringe relative ai messaggi di successo ed errore da passare alla funzione 'print_string'(righe 6, 8).Passando alla sezione .text, inizialmente si salva l'indirizzo di params_sys3 (che per il compilatore é un numero) nel registro r14(l'indirizzo al quale la syscall 3 si riferirá);dopodiché salviamo nelle apposite locazioni di memoria l'indirizzo del file descriptor (che supponiamo avere nel registro \$s2) e l'indirizzo su cui andare a salvare i byte letti(ossia l'indirizzo di 'value'). Subito dopo si può chiamare la syscall 3.A questo punto viene chiamata la funzione print_string facendo in modo da passargli l'indirizzo di 'error_3' nel caso in cui r1 sia uguale a -1(righe 26,27). Altrimenti si chiama la funzione 'print_string' facendo in modo di passargli l'indirizzo di '_ok_message' (righe 24, 25).

5.1.5 syscall 4

La syscall 4 richiede tre parametri: il file descriptor su cui scrivere('1' per lo standard output - '2' per lo standard error), l'indirizzo dal quale prelevare i dati che dovranno essere scritti, il numero di byte da scrivere.

Torna il numero di byte scritto in caso di successo o '-1' se si é verificato un errore. Ecco un semplice esempio di un programma che scrive su un file una stringa salvata in memoria:

```

1          .data
2 params_sys4:  .space 8
3 ind_value:    .space 8
4          .word64 16
5
6 error_4:      .ascii "An error occurred writing file"
7
8 ok_message:   .ascii "All right, operation succesfully done"
```

```

9
10 value:  .space 30
11
12
13         .text
14 #include print.s
15
16 read:
17         daddi r14,r0,params_sys4
18         sw $s2,params_sys3_4(r0)
19         daddi $s1,r0,value
20         sw $s1,ind_value(r0)
21         syscall 3
22         daddi $s0,r0,-1
23         BNE r1,$s0,print_string
24         daddi $a0,r0,error_4
25         jal print_string

```

Listing 5.5: syscall4

NB: Questo listato prevede che il registro \$s2 contenga il file descriptor relativo al file da chiudere (se utilizzate questo listato copia-incollate il codice del listato 5.2 prima di questo). Inizialmente vengono salvati in memoria i dati richiesti dalla syscall 4, cioè' il file descriptor del file da cui leggere (riga 2), l'indirizzo di memoria da cui prelevare i byte da scrivere (riga 3), e il numero di byte da scrivere (riga 4). Si applica un'etichetta a questi dati per potervi accedere in seguito. Successivamente si salvano in memoria (e gli si assegna un'etichetta) le stringe relative ai messaggi di successo ed errore da passare alla funzione 'print_string' (righe 6, 8). Passando alla sezione .text, inizialmente si salva l'indirizzo di params_sys4 (che per il compilatore é un numero) nel registro r14 (l'indirizzo al quale la syscall 4 si riferirá); dopodiché salviamo nelle apposite locazioni di memoria l'indirizzo del file descriptor (che supponiamo avere nel registro \$s2) e l'indirizzo da cui leggere i byte da scrivere (ossia l'indirizzo di 'value'). Subito dopo

si può chiamare la syscall 4. A questo punto viene chiamata la funzione `print_string` facendo in modo da passargli l'indirizzo di `'error_4'` nel caso in cui `r1` sia uguale a `-1` (righe 24, 25). Altrimenti si chiama la funzione `'print_string'` facendo in modo di passargli l'indirizzo di `'ok_message'` (righe 22, 23).

5.1.6 syscall 5

La syscall 5 richiede un numero variabile di parametri (nelle modalità specificate in 3.4.5) Torna `'-1'` se si è verificato un errore.

Ecco un semplice esempio di un programma che contiene una funzione che stampa nello standard output la stringa contenuta nel registro `$a0`:

```

1      .data
2  params_sys5: .space 8
3      .text
4  print_string:
5      sw \ $a0, params_sys5(r0)
6      daddi r14, r0, params_sys5
7      syscall 5
8      syscall 0

```

Listing 5.6: syscall5

Inizialmente vengono salvati in memoria i dati richiesti dalla syscall 5, cioè la stringa da stampare (riga 2) e gli si applica un'etichetta per potervi accedere in seguito. Nel caso la stringa necessiti di inserire altri parametri in memoria (vedi 3.4.5), questi dovranno necessariamente essere inseriti nell'area di memoria immediatamente successiva a `'params_sys5'`, (cioè nelle righe 3, 4, etc.). Passando alla sezione `.text`, inizialmente si salva l'indirizzo di `params_sys5` (che per il compilatore è un numero) nel registro `r14` (l'indirizzo al quale la syscall 2 si riferirà); subito dopo si può chiamare la syscall 5 che stampa nello standard output (una finestra di dialogo) la stringa desiderata.