





## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

 **MARCHE/ARRÊT** : appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre votre source lumineuse. Maintenez enfoncé pendant au moins 3 secondes pour synchroniser vos lumières.

 **Réglage de l'intensité** : effectuez de brèves pressions pour régler progressivement l'intensité lumineuse. Pour régler l'intensité lumineuse de manière ininterrompue, maintenez le bouton enfoncé.

 **Changez le spectre des blancs, les couleurs ou les ambiances.**


 **Appairage** : ajoutez des produits d'éclairage intelligent IKEA à votre système. Consultez les instructions ci-dessous.

**AJOUT D'APPAREILS À VOTRE TÉLÉCOMMANDE**

Lorsque la télécommande est vendue avec une source lumineuse (dans la même boîte), elles sont déjà appairées. Si la télécommande est achetée séparément, vous devez l'appairer manuellement à votre source lumineuse.

Pour ajouter des sources lumineuses, répétez simplement les étapes ci-dessous.


1. Assurez-vous que votre source lumineuse est installée et que l'interrupteur d'alimentation principal est activé.
2. Maintenez la télécommande à proximité de la source lumineuse à ajouter (à une distance maximale de 5 cm).

3. Maintenez le bouton d'appairage  enfoncé pendant au moins 10 secondes. Un voyant rouge s'allume en continu sur la télécommande. Votre source lumineuse commence à faiblir et clignote une fois pour indiquer qu'elle a bien été appairée.

Vous pouvez appairer jusqu'à 10 sources lumineuses à 1 télécommande.

Veillez à les appairer un par un. Si les sources lumineuses sont proches les unes des autres, mettez hors tension celles qui ont déjà été appairées.


**SUPPRESSION D'APPAREILS DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE**

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est activé sur la source lumineuse à dissocier de votre télécommande TRÅDFRI.
2. Maintenez la télécommande à proximité de la source lumineuse à supprimer (à une distance maximale de 5 cm).
3. Maintenez le bouton d'appairage  enfoncé pendant au moins 10 secondes. Un voyant rouge s'allume en continu sur le dispositif de commande. Votre source lumineuse commence à faiblir et clignote une fois pour indiquer qu'elle a bien été dissociée.


**RÉINITIALISATION DE VOS APPAREILS****Pour les sources lumineuses :**

Activez/désactivez l'interrupteur principal 6 fois.

**Pour la télécommande :**

Appuyez sur le bouton d'appairage  4 fois en 5 secondes.

### SYNCHRONISIERUNG

Sobald Ihre Lichtquelle nicht mehr synchronisiert ist, drücken und halten Sie die EIN/-AUS-Taste  mindestens 3 Sekunden, um die Lichtquelle wieder auf ihre Standardeinstellung (100% Helligkeit, 2700K) zurückzusetzen.

### WECHSELN DER BATTERIE

Wenn die Fernbedienung regelmäßig bestimmungsgemäß verwendet wird, halten die Batterien ca. 2 Jahre.  
Wenn die Batterie gewechselt werden muss, blinkt eine rote LED-Anzeige, wenn Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken.  
Öffnen Sie den Batteriedeckel und ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie.

### VORSICHT!

Wenn ein falscher Batterietyp eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

### WICHTIG!

Die Fernbedienung darf nur im Innenbereich und bei Temperaturen von 0°C bis 40 °C verwendet werden. Sie darf keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen ausgesetzt werden, da sie sich ansonsten überhitzen könnte.

Die Fernbedienung darf keinen nassen, feuchten oder übermäßig staubigen Umgebungen ausgesetzt werden, da sie ansonsten beschädigt werden könnte.  
Die Distanz zwischen Fernbedienung und Empfänger wird im Freien gemessen.  
Unterschiedliche Gebäudematerialien und die

Positionierung der Einheiten können Auswirkungen auf die Funkverbindungsreichweite haben.

### PFLEGEHINWEISE

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem mit etwas mildem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. Wischen Sie sie mit einem anderen weichen, trockenen Tuch trocken.

### ACHTUNG!

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können.

### TECHNISCHE DATEN

**Typ:** E1524 TRÅDFRI Fernbedienung

**Eingang:** 3V-CR2032-Batterie

**Reichweite:** 10 m im Freien.

**Nur für den Innenbereich**


**Betriebsfrequenz:** 2405-2480 Mhz

**Ausgangsleistung:** 14 dBm



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

### SYNCHRONISATION

Si votre source lumineuse devient désynchronisée, maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT  enfoncé pendant au moins 3 secondes pour rétablir les réglages par défaut de la source lumineuse (100 % de luminosité, 2 700 K).

### REMPACEMENT DE LA PILE

Lorsque la télécommande est utilisée de façon régulière et dans les conditions prévues, les piles durent environ 2 ans.

Lorsque la pile doit être remplacée, un voyant rouge clignote lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de la télécommande.

Ouvrez le couvercle du compartiment de pile et remplacez la pile par une pile CR2032 neuve.

### ATTENTION !

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Mettez au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

### IMPORTANT !

La télécommande est destinée à un usage en intérieur uniquement et peut être utilisée dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C.

N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil et ne la laissez pas à proximité d'une source de chaleur, car elle risque de surchauffer.

N'exposez pas la télécommande à des environnements mouillés, humides ou excessivement sales, sous peine de la détériorer.

La portée entre la télécommande et le récepteur est mesurée en champ libre.

Différents matériaux de construction et le placement des appareils peuvent affecter la plage de connectivité sans fil.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer la télécommande, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent doux. Utilisez un autre chiffon doux et sec pour la sécher.

### REMARQUE !

N'utilisez jamais des produits de nettoyage abrasifs ni des solvants chimiques, car ils peuvent endommager le produit.

### DONNÉES TECHNIQUES

Type : Télécommande E1524 TRÅDFRI

Entrée : Pile CR2032, 3 V

Portée : 10 m en champ libre

Pour un usage en intérieur uniquement


Fréquence de fonctionnement : 2 405-2 480 Mhz

Puissance de sortie : 14 dBm





Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

## FUNCTIES DRAADLOZE BESTURING

 **AAN/UIT:** Druk op de knop om je lichtbron aan of uit te zetten.

Houd ten minste 3 seconden ingedrukt om je lichtbronnen te synchroniseren.

 **Dimmen:** Door kort te drukken kun je in stappen meer of minder dimmen. Houd de knop ingedrukt wanneer je traploos meer of minder wilt dimmen.

 **Het witte spectrum, kleuren of stemmingen wijzigen.**

 **Koppelen:** IKEA Smart Lighting producten aan je systeem toevoegen. Zie onderstaande instructies.

## APPARATEN AAN JE DRAADLOZE BESTURING TOEVOEGEN

Wanneer de draadloze besturing samen met een lichtbron (in dezelfde verpakking) wordt verkocht, zijn ze al gekoppeld. Indien de draadloze besturing apart wordt gekocht, moet je deze handmatig met je lichtbron koppelen.

Wil je meer lichtbronnen toevoegen, herhaal je gewoon de onderstaande stappen.


1. Zorg dat je lichtbron is geïnstalleerd en dat de lichtschakelaar aan staat.
2. Houd de draadloze besturing dicht bij de lichtbron die je wilt toevoegen (niet meer dan 5 cm verwijderd).

3. Druk op de koppelknop  en houd deze ten minste 10 seconden ingedrukt. Op de besturing zal een rood lampje gaan branden. Je lichtbron zal gaan dimmen en uiteindelijk één keer knipperen om aan te geven dat de koppeling geslaagd is.

Je kunt tot 10 lichtbronnen koppelen aan één draadloze besturing.

Zorg dat je ze één voor één koppelt. Mochten de lichtbronnen dicht bij elkaar staan/hangen, sluit dan degene die al gekoppeld zijn van de aan-/uitschakelaar af.

## APPARATEN VAN JE DRAADLOZE BESTURING VERWIJDEREN


1. Zorg dat de schakelaar van je lichtbron uitstaat wanneer je deze wilt ontkoppelen van je TRÅDFRI besturing.
2. Houd de draadloze besturing dicht bij de lichtbron die je wilt verwijderen (niet meer dan 5 cm verwijderd).
3. Druk op de koppelknop  en houd deze ten minste 10 seconden ingedrukt. Op de besturing zal een rood lampje gaan branden. Je lichtbron zal gaan dimmen en uiteindelijk twee keer knipperen om aan te geven dat de ontkoppeling geslaagd is.

## JE APPARATEN RESETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

### Voor lichtbronnen:

Schakel de hoofdschakelaar 6 keer heen en weer.

### Voor draadloze besturing:

Druk binnen 5 seconden 4 keer op de koppelknop .