

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ К.Н. Мигун  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**УЗЕЛ ПЕЧАТНЫЙ R 1 DXC 03 M**

**Встроенное программное обеспечение**

**Описание программы**

**РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01**

Листов 35

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.	ГРЛМ.467414.007	АННОТАЦИЯ																																																																																																								
		<p>В данном документе содержатся сведения о логической структуре, функционировании и назначении встроенного программного обеспечения узла печатного R 1 DXC 03 M (далее - программа), даётся описание алгоритмов, области применения, применяемых методов, ограничений для применения и минимальной конфигурации технических средств.</p> <p>В разделе «Общие сведения» приведены обозначение и наименование программы, дополнительное программное обеспечение, необходимое для функционирования программы, язык программирования, на котором написана программа.</p> <p>В разделе «Функциональное назначение» приведено назначение программы, сведения о ее функциональных возможностях и ограничениях.</p> <p>В разделе «Описание логической структуры» приведены структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними, связи программы с другими программами, алгоритмы программного обеспечения и используемые методы.</p> <p>В разделе «Используемые технические средства» приведены типы электронно-вычислительных машин и устройств, которые используются при работе программы.</p> <p>В разделе «Вызов и загрузка» приведена информация о вызове и загрузке программы и ее графического интерфейса.</p> <p>В разделах «Входные данные» и «Выходные данные» приведены описания входных и выходных данных программы.</p> <p>В разделе «Веб-интерфейс» приведено описание графического интерфейса программы.</p>																																																																																																								
Справ. №																																																																																																										
Подп. и дата																																																																																																										
Инв. № дубл.																																																																																																										
Взам. инв. №																																																																																																										
Подп. и дата																																																																																																										
Инв. № подл.																																																																																																										
<table><tr><td>Файл</td><td colspan="11">РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01.pdf</td></tr><tr><td colspan="2">Контрольная сумма</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>Нов.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="7" rowspan="5">РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="3">Узел печатный R 1 DXC 03 M. Встроенное программное обеспечение. Описание программы</td><td>Лит.</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>2</td><td>35</td></tr><tr><td colspan="3">ООО «Группа промышленных технологий»</td></tr></table>												Файл	РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01.pdf											Контрольная сумма																								0	Нов.											Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01							Разраб.					Пров.					Н.контр.					Утв.					Узел печатный R 1 DXC 03 M. Встроенное программное обеспечение. Описание программы					Лит.	Лист	Листов	0		2	35	ООО «Группа промышленных технологий»		
Файл	РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01.pdf																																																																																																									
Контрольная сумма																																																																																																										
0	Нов.																																																																																																									
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01																																																																																																					
Разраб.																																																																																																										
Пров.																																																																																																										
Н.контр.																																																																																																										
Утв.																																																																																																										
Узел печатный R 1 DXC 03 M. Встроенное программное обеспечение. Описание программы					Лит.	Лист	Листов																																																																																																			
					0		2	35																																																																																																		
					ООО «Группа промышленных технологий»																																																																																																					

## Содержание

1	Общие сведения .....	4
2	Функциональное назначение .....	4
3	Описание логической структуры .....	5
3.1	Структура программы .....	5
3.2	Алгоритм программы .....	8
3.3	Используемые методы.....	11
4	Используемые технические средства .....	11
5	Вызов и загрузка .....	11
6	Входные данные.....	12
7	Выходные данные .....	12
8	Веб-интерфейс.....	13
8.1	Разграничение прав доступа пользователей .....	13
8.2	Окно аутентификации пользователя .....	14
8.3	Домашняя страница веб-интерфейса.....	14
8.4	Пункт меню «Состояние системы».....	15
8.5	Пункт меню «Сеть системы».....	19
8.6	Пункт меню «Компоненты» .....	20
8.7	Пункт меню «Группы событий» .....	23
8.8	Пункт меню «Базовые настройки» .....	25
8.9	Пункт меню «Конфигурация» .....	29
8.10	Пункт меню «Обновление ПО».....	31
8.11	Пункт меню «Log файлы» .....	31
8.12	Пункт меню «Управление пользователями» .....	32
8.13	Пункт меню «Системные команды».....	32
8.14	Пункт меню «Контакт» .....	34
8.15	Пункт меню «Выход».....	34

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
0	Нов.									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01</b>					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Лист</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">3</div>

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Обозначение программы: РОФ.ГРЛМ.03002-01.

1.2 Наименование программы: встроенное программное обеспечение узла печатного R 1 DXC 03 M.

1.3 Программа функционирует под управлением операционной системы Linux.

1.4 Для функционирования веб-интерфейса программы необходимы следующие программные средства:

- 1) предустановленная на ПК оператора ОС Windows версии не ниже Windows 7;
- 2) стандартный веб-браузер.

1.5 Программа написана на объектно-ориентированных языках программирования C++, Python.

## 2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Программное обеспечение узла печатного R 1 DXC 03 M предназначено для управления системой, выполнения функций коммутации, обмена данными с подключенными цифровыми и аналоговыми платами и переговорными устройствами.

2.2 Программа обеспечивает следующие функциональные возможности:

- 1) двусторонняя связь:
  - симплексный режим;
  - дуплексный режим;
  - мониторинг переговорных устройств с детализацией работоспособности отдельных модулей;
  - конференция;
  - общий и групповой вызов;
  - оптическая сигнализация занятости и пропущенного вызова;
  - сигнализация занятости по приоритетам;
  - вызов абонента с помощью клавиш прямого вызова и номеронабирателя;
- 2) громкое оповещение:
  - групповое и общее оповещение;
  - проведение громкого оповещения в ручном и автоматическом режиме;
  - автоматический контроль исполнения вызовов;
  - контроль целостности фидеров громкого оповещения, работоспособности усилителей, световых и звуковых оповещателей;
- 3) экстренное оповещение:
  - индивидуальные сценарии оповещения;
  - активация аварийного оповещения в ручном и автоматическом режиме;
  - интеграция с ведомственными системами оповещения населения МЧС РФ;
  - 200 уровней приоритета;
- 4) селекторная связь:
  - максимальное количество внутренних абонентов – 100;
  - общее количество обслуживаемых абонентов – не менее 300;
  - максимальное количество комнат конференций – не менее 50;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
0	Нов.				РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01					4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						



3) модуль управления конфигурацией. Обеспечивает передачу конфигурационных данных другим модулям программы, обмен конфигурационными данными с другими системами, включенными в единую сеть;

4) модуль сигнализации. Передает и принимает сообщения для установления/разъединения соединений, управляет работой модуля коммутации;

5) межсетевой экран. Обеспечивает безопасность системы от несанкционированного доступа через IP сети;

6) SIP сервер. Обеспечивает установление сеанса связи между двумя или более IP абонентами;

7) шлюз VoIP. Предназначен для преобразования голосового трафика между IP абонентами с одной стороны, цифровыми и аналоговыми абонентскими устройствами системы с другой;

8) модуль коммутации. Обеспечивает коммутацию речевой информации в соответствии с командами модуля сигнализации, принимает/передает речевую информацию в модуль HDLC интерфейса и шлюз VoIP;

9) модуль авторизации. Осуществляет проверку корректности введенных данных (логина и пароля) и отправляет ответ модулю графического интерфейса, который отображает его оператору. Обеспечивает возможность смены логина и пароля;

10) модуль интерфейсов Ethernet. Обеспечивает подключение к узлу печатному IP абонентских устройств и рабочего места оператора;

11) модуль HDLC интерфейса. Обеспечивает передачу/прием сигналов управления установлением/разъединением соединений, речевой информации пользователей, данных мониторинга, конфигурационных данных по общей шине системы;

12) модуль USB интерфейсов. Обеспечивает передачу/прием служебной (сервисной) информации по интерфейсу USB;

13) модуль управления светодиодами. Обеспечивает включение/выключение светодиодов STANDBY, ERROR, ERROR IN, ERROR OUT по командам модуля управления и мониторинга;

14) модуль дискретных входов. Получает информацию, поступающую на дискретные входы узла печатного и передает ее в модуль управления и мониторинга;

15) хранилище данных конфигурации. Обеспечивает хранение файла конфигурации, запись файла конфигурации, поступающего из модуля графического интерфейса или модуля управления конфигурацией, выдачу данных конфигурации в графический интерфейс и модуль управления конфигурацией;

16) хранилище Log файлов. Обеспечивает хранение файлов журналов и их выдачу в модуль графического интерфейса по командам оператора.

3.1.2 Связь программы с другими программами поддерживается:

1) по шине HDLC – с программным обеспечением других модулей системы;

2) по интерфейсу «Ethernet 1» - с ПО IP абонентских устройств;

3) по интерфейсу «Ethernet 2» - с ПО рабочего места оператора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						
0	Нов.					РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							6



## 3.2 Алгоритм программы

### 3.2.1 Алгоритм авторизации

Блок-схема алгоритма авторизации приведена на рисунке 2.

Описание алгоритма:

- 1) ввод имени пользователя и пароля;
- 2) проверка корректности данных;
- 3) если данные некорректны – вывод оператору сообщения об ошибке;
- 4) если данные корректны, оператору выводится веб-интерфейс с правами доступа, соответствующими введенному имени пользователя и паролю.




Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма авторизации

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
0	Нов.				8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	



### 3.2.2 Основной алгоритм программы

Блок-схема основного алгоритма программы приведена на рисунке 3. Алгоритм обеспечивает установление/разъединение двусторонних соединений между абонентами системы, а также между абонентами системы и абонентами других систем, включенных в единую сеть.

Описание алгоритма:

1) При поступлении от абонента системы запроса на установление соединения программа проверяет по конфигурационным данным, подключен вызываемый абонент к своей системе, или он является абонентом другой системы, включенной в единую сеть.

2) Если вызываемый абонент является абонентом своей системы, осуществляется проверка исправности его абонентского устройства.

3) Если абонентское устройство неисправно, вызывающему абоненту выдается сигнал занятости.

4) Проверяется занятость абонентского устройства вызываемого абонента. Если абонентское устройство свободно, вызываемому абоненту подается сигнал вызова.

5) Если вызываемый абонент занят, проверяются уровни приоритетов абонентов. Если вызывающий абонент имеет более высокий приоритет, существующее соединение разъединяется, вызываемому абоненту подается сигнал вызова. Если вызывающий абонент имеет равный или более низкий приоритет, ему подается сигнал занятости.

6) Одновременно с посылкой сигнала вызова включается таймер. При отсутствии ответа вызываемого абонента в течение определенного при настройке системы времени, процедура установления соединения прерывается, вызывающему абоненту подается сигнал занятости.

7) После ответа вызываемого абонента, между абонентами устанавливается соединение, и, если это определено настройками системы, включается таймер длительности разговора.

8) После завершения абонентами разговора, или истечения установленного времени, соединение разъединяется.

9) Если вызываемый абонент является абонентом другой системы, включенной в единую сеть, то системе, к которой подключен вызываемый абонент, направляется запрос на установление соединения.

10) Если встречная станция подтверждает возможность установления соединения, вызывающий абонент подключается к соответствующему каналу межстанционной связи. При отказе в установлении соединения вызывающему абоненту подается сигнал занятости.

11) Если вызывающий абонент прекратил разговор, на встречную станцию посылается сигнал отбоя, происходит разъединение соединения, освобождение канала межстанционной связи.

12) В случае поступления сигнала отбоя от встречной станции, происходит разъединение соединения, освобождение канала межстанционной связи, вызывающему абоненту подается сигнал занятости.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
0	Нов.				РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01					9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



## 8 ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

### 8.1 Разграничение прав доступа пользователей

Пользователь может управлять веб-интерфейсом от имени администратора, пользователя с ограниченными правами администратора или пользователя без прав администратора. Некоторые функции доступны только в том случае, если пользователь вошел в систему как администратор.

В таблице 1 показаны доступные функции и пункты меню, а также те, кто может ими пользоваться в соответствии с предопределенными правами пользователя.

Таблица 1 – Разграничение прав доступа пользователей к веб-интерфейсу

Функции/пункты меню	Администратор	Пользователь с ограниченными правами администратора	Пользователь без прав администратора
Состояние системы	+	+	+
Информация о проекте	+	+	+
Информация о ресурсах	+	+	+
Подробности	+	+	+
Сеть системы	+	+	+
Компоненты	+	+	+
Модули	+	+	+
Терминалы	+	+	+
Диагностика IP	+	+	+*
Группы событий	+	+	+
Базовые настройки	+	+	
Сетевые настройки	+	+	
Системное время	+	+	
Сеть системы	+	+	
E-Mail	+	+	
Конфигурация	+	+	
Обновление ПО	+		
Log файлы	+	+	+
Управление пользователями	+	+	+
Системные команды	+	+	
Контакт	+	+	+
Выход	+	+	+
Примечание. *Для пользователя без прав администратора недоступна функция включения автоматического назначения ролей.			

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № подл.

## 8.2 Окно аутентификации пользователя

Окно аутентификации пользователя приведено на рисунке 4. Окно имеет поля для ввода имени пользователя и пароля, а также позволяет выбрать язык интерфейса.




Рисунок 4 – Окно аутентификации пользователя

## 8.3 Домашняя страница веб-интерфейса

Домашняя страница веб-интерфейса (рисунок 5) разделена на следующие две секции:

1 - дерево меню с пунктами подменю, полный список пунктов меню и подменю приведен в таблице 1;

2 - пользовательский интерфейс, используется для отображения актуальных настроек, отображения сообщений, предупреждений и ошибок.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
0	Нов.										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01

Лист14




Рисунок 5 – Домашняя страница веб-интерфейса

#### 8.4 Пункт меню «Состояние системы»

8.4.1 Окно «Состояние системы» (рисунок 6) разделено на следующие области:

- «Резервирование» – отображает текущий режим резервирования. Система может не иметь резервирования, или быть в режиме «Master» либо «Slave»;
- «Версия ПО DXC» – отображает текущую версию программного обеспечения изделия.

В окне «Состояние системы» расположены ссылки для загрузки файла статуса системы и информации о лицензиях.

Кроме того, в пункте «Состояние системы» имеются подпункты «Информация о проекте», «Информация о ресурсах», «Подобности» с соответствующими окнами.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
0	Нов.				15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

GIT  
COMM

GIT-Comm

Состояние системы

Информация о проекте

Информация о ресурсах

Подробности

Сеть системы

Компоненты

Группы событий

Базовые настройки

Конфигурация

Обновление ПО

Log файлы

Управление пользователями

Системные команды

Контакт

Выход

## Состояние системы

[Скачать отчет](#)

### Резервирование

Состояние резервирования DXC:	Нет резервирования
Состояние резервирования DDCS:	Нет резервирования

### Версия ПО DXC

Версия:	1.2 Release
Дата сборки:	Aug 22 2023 14:26:41
Стандартный аудио кодек:	G.711

[Информация о лицензиях](#)

Рисунок 6 – Окно «Состояние системы»

8.4.2 Окно «Информация о проекте» (рисунок 7) позволяет просматривать информацию о проекте системы и сети, в которой находится система, дополнительную информацию, а также скачивать файл с информацией об активной конфигурации системы.

8.4.3 Окно «Информация о ресурсах» (рисунок 8) разделено на следующие области:

- «Программный банк данных» - отображает статус выполнения процессов, необходимых для осуществления функций коммутации;
- «Доступные каналы VoIP» - отображает информацию об активных VoIP каналах;
- «Использовано памяти» – отображает историю использования оперативной памяти коммутатора.

Окно «Подробности» (рисунок 9) позволяет просматривать информацию об аппаратных средствах изделия и карте памяти.

Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
0	Нов.							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01</div>			<div style="font-size: 0.8em;">Лист</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">16</div>



GIT  
COMM

GIT-Comm

Состояние системы

Информация о проекте

Информация о ресурсах

Подробности

Сеть системы

Компоненты

Группы событий

Базовые настройки

Конфигурация

Обновление ПО

Log файлы

Управление пользователями

Системные команды

Контакт

Выход

## Информация о проекте

**Скачать активную конфигурацию**

[Скачать активную конфигурацию](#)

**Информация о проекте сети системы**

Заказчик:	Demo GOST53325 Inspection
Местонахождение:	Koledino
Номер проекта:	P533250
Тип системы:	INTRON-D plus
Номер сети:	533-250-100
Наименование сети:	GIT-Comm

**Дополнительная информация**

**Информация о проекте системы**

ID системы:	1
Заказчик:	Demo GOST53325 Inspection
Местонахождение:	Koledino
Номер проекта:	P533250
Тип системы:	INTRON-D plus
Номер системы:	533-250-100

Рисунок 7 – Окно «Информация о проекте»

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
0	Нов.									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01</div>					<div style="font-size: 0.8em;">Лист</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">17</div>




Рисунок 8 – Окно «Информация о ресурсах»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 9 – Окно «Подробнее»

#### 8.5 Пункт меню «Сеть системы»

В окне «Сеть системы» (рисунок 10) содержится информация об актуальном количестве связанных между собой централей GIT-Comm, с визуальным отображением активных и неактивных централей.

Кружками обозначены отдельные централей GIT-Comm, соединенные в единую сеть, цифры указывают на порядковый номер системы в сети.

Станции присваивается порядковый номер (ID), это облегчает конфигурирование системы в целом (нет необходимости конфигурировать каждую станцию отдельно).

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
0	Нов.				19
	Изм.				
	Лист				
	№ докум.				
Подп.				19	
Дата					

Рисунок 9 – Окно «Подробности»

8.5 Пункт меню «Сеть системы»

В окне «Сеть системы» (рисунок 10) содержится информация об актуальном количестве связанных между собой централей GIT-Comm, с визуальным отображением активных и неактивных централей.

Кружками обозначены отдельные централи GIT-Comm, соединенные в единую сеть, цифры указывают на порядковый номер системы в сети.

Станции присваивается порядковый номер (ID), это облегчает конфигурирование системы в целом (нет необходимости конфигурировать каждую станцию отдельно).

РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01

```

graph LR
    1((1)) --> ETH([ETH])

```

Рисунок 10 – Окно «Сеть системы»

## 8.6 Пункт меню «Компоненты»

### 8.6.1 Просмотр состояния линейных плат

Текущее состояние линейных плат отображается в пункте меню «Компоненты», подпункт «Модули» (рисунок 11).

В этом окне отображается следующая информация:

<b>Слот</b>	Отображает номер слота, в который установлена плата
<b>Установленный</b>	Отображает тип линейной платы, которая установлена в слот (например, DDL)
<b>Настроенный</b>	Отображает какая линейная плата запрограммирована в системе на данный слот
<b>Статус</b>	Отображает статус подключения линейной платы. Если отображается <i>Unavailable</i> , то плата либо неправильно подключена к системе, либо еще не зарегистрирована в системе, либо неисправна
<b>ПО</b>	Указывает версию программного обеспечения линейной платы

### 8.6.2 Просмотр состояния оконечных устройств

Текущее состояние оконечных устройств отображается в пункте меню «Компоненты», подпункт «Терминалы» (рисунок 12).



Рисунок 11 – Окно «Модули»



Рисунок 12 – Окно «Терминалы»

В окне «Терминалы» отображается следующая информация:

<b>CID</b>	Отображает номер станции
<b>Наименование</b>	Отображает имя станции (например: Диспетчер 1)

<b>Слот</b>	Отображает слот линейной платы к которому подключено устройство
<b>Порт</b>	Отображает номер порта к которому подключено устройство
<b>Базовый тип</b>	Отображает тип устройства (например, xDAxx3/4/5)
<b>ПО</b>	Отображает версию программного обеспечения устройства
<b>Аппаратное обеспечение</b>	Отображает версию аппаратных средств этого устройства
<b>Статус</b>	Отображает статус подключения устройства. Если отображается «Unavailable», тогда устройство либо неправильно подключено к системе, еще не зарегистрировано в системе, либо устройство – неисправно
<b>Подробности</b>	Содержит гиперссылку на подробную информацию об устройстве

Имеется возможность отфильтровать оконечные устройства для удобного отображения по типу, статусу и по имени.

Вид окна «Подробности о терминале» приведен на рисунке 13.

The screenshot shows the 'GIT-Comm' application window. On the left is a sidebar with various system management links. The main area is titled 'Подробности о терминале' (Details about terminal) and contains a table with the following data:

CID:	1002
Слот:	2
Порт:	1
Наименование:	R16DT
Статус:	Unavailable
Тип:	
Версия ПО:	
Версия аппаратного обеспечения:	

At the bottom of the details window is a 'Назад' (Back) button.

Рисунок 13 – Окно «Подробности о терминале»

### 8.6.3 Диагностика IP устройств

В программе предусмотрена функция диагностирования оконечных устройств (пункт меню «Компоненты», подменю «Диагностика IP»).

Вид окна «Диагностика IP» приведен на рисунке 14.

Кнопка «Незарегистрированные IP устройства» выводит список незарегистрированных IP-устройств.

Кнопка «Не назначенные IP устройства» – выводит список всех IP-устройств, не определенных в системе.

Кнопка «Включить автоматическое назначение ролей» – деактивация\активация автоматической синхронизации IP-устройств. Используется при установке устройств с другим MAC – адресом.




Рисунок 14 – Окно «Диагностика IP»

### 8.7 Пункт меню «Группы событий»

Группы событий используются, как правило, для отображения сообщений о неисправностях.

В пункте меню «Группы событий» имеются следующие окна:

- окно «Группы событий» (рисунок 15), в котором отображаются глобальные и системные группы событий;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

- окно «Подробности о группе событий» (рисунок 16), отображающее более подробную информацию о группе событий.

GIT COMM		GIT-Comm																																																																											
<div>Состояние системы</div> <div>Сеть системы</div> <div>Компоненты</div> <div>Группы событий</div> <div>Базовые настройки</div> <div>Конфигурация</div> <div>Обновление ПО</div> <div>Log файлы</div> <div>Управление пользователями</div> <div>Системные команды</div> <div>Контакт</div> <div>Выход</div>		Группы событий																																																																											
		<table><tr><th>EVG ID</th><th>Глобальные параметры</th><th>Наименование</th><th>Статус</th><th>Активные события</th><th>Информация</th></tr><tr><td>1000</td><td></td><td>Critical failure</td><td>INACTIVE</td><td>0</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1001</td><td></td><td>Common Failure</td><td>INACTIVE</td><td>0</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1002</td><td></td><td>Неиспр питания</td><td>ACTIVE</td><td>1</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1003</td><td></td><td>Неиспр громкоговорителей</td><td>ACTIVE</td><td>1</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1004</td><td></td><td>Неиспр цифр усилителей</td><td>ACTIVE</td><td>2</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1005</td><td></td><td>R DA Неиспр</td><td>ACTIVE</td><td>1</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1006</td><td></td><td>R DT Неиспр</td><td>ACTIVE</td><td>1</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1007</td><td></td><td>R AP Неиспр</td><td>ACTIVE</td><td>2</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1008</td><td></td><td>Общая неиспр</td><td>ACTIVE</td><td>6</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1009</td><td></td><td>Неиспр IP усилителей</td><td>ACTIVE</td><td>3</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr><tr><td>1010</td><td></td><td>Неиспр питания DVE</td><td>ACTIVE</td><td>2</td><td><a href="#">Подробности</a></td></tr></table>				EVG ID	Глобальные параметры	Наименование	Статус	Активные события	Информация	1000		Critical failure	INACTIVE	0	<a href="#">Подробности</a>	1001		Common Failure	INACTIVE	0	<a href="#">Подробности</a>	1002		Неиспр питания	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>	1003		Неиспр громкоговорителей	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>	1004		Неиспр цифр усилителей	ACTIVE	2	<a href="#">Подробности</a>	1005		R DA Неиспр	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>	1006		R DT Неиспр	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>	1007		R AP Неиспр	ACTIVE	2	<a href="#">Подробности</a>	1008		Общая неиспр	ACTIVE	6	<a href="#">Подробности</a>	1009		Неиспр IP усилителей	ACTIVE	3	<a href="#">Подробности</a>	1010		Неиспр питания DVE	ACTIVE	2	<a href="#">Подробности</a>
EVG ID	Глобальные параметры	Наименование	Статус	Активные события	Информация																																																																								
1000		Critical failure	INACTIVE	0	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1001		Common Failure	INACTIVE	0	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1002		Неиспр питания	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1003		Неиспр громкоговорителей	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1004		Неиспр цифр усилителей	ACTIVE	2	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1005		R DA Неиспр	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1006		R DT Неиспр	ACTIVE	1	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1007		R AP Неиспр	ACTIVE	2	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1008		Общая неиспр	ACTIVE	6	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1009		Неиспр IP усилителей	ACTIVE	3	<a href="#">Подробности</a>																																																																								
1010		Неиспр питания DVE	ACTIVE	2	<a href="#">Подробности</a>																																																																								

Рисунок 15 – Окно «Группы событий»

Состояние системы

Сеть системы

Компоненты

Группы событий

Базовые настройки

Конфигурация

Обновление ПО

Log файлы

Управление пользователями

Системные команды

Контакт

Выход

Назад

Группы событий

Глобальные параметры:

Статус:

1002

Неиспр питания

ACTIVE

Событие

Input: 'BTN1000.2.1' Name: 'Power Failure Input'

Подробности

Код события

400

Описание

Input is active

Рисунок 16 – Окно «Подробности о группе событий»

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Рисунок 16 – Окно «Подробнее о группе событий»

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01

Лист

24





В поле «Экспортировать основные настройки» находится гиперссылка «Скачать основные настройки», по которой можно загрузить текущие базовые настройки изделия в виде xml-файла.

- В поле «Импортировать основные настройки» находятся кнопки:
- «Выберите файл», нажав на которую можно выбрать файл с базовыми настройками;
  - «Загрузить основные настройки» - загружает предварительно выбранный файл.

8.8.2 В подменю «Настройки сети» (рисунок 18) отображаются подробные сведения о настройках сети. Также здесь могут быть внесены изменения в сетевые параметры устройства.

The screenshot shows the 'GIT-Comm' web interface. The left sidebar has a menu with the following items: 'Состояние системы', 'Сеть системы', 'Компоненты', 'Группы событий', 'Базовые настройки', 'Сетевые настройки', 'Системное время', 'Сеть системы', 'E-Mail', 'Конфигурация', 'Обновление ПО', 'Log файлы', 'Управление пользователями', 'Системные команды', 'Контакт', and 'Выход'. The main content area is titled 'Настройки сети'. It contains three sections: 'Сетевой интерфейс ETHERNET 1 (00:30:64:71:BF:C3)' with fields for IP (172.17.4.107) and Subnet mask (255.255.0.0); 'Шлюз' (Gateway) with a field for 'Шлюз по умолчанию' (192.168.6.0); and 'Домен' (Domain) with fields for 'Имя узла' (dxc), 'Имя домена', and 'Сервер доменных имен'. A button 'Установить новые значения' is at the bottom.

Рисунок 18 – Окно «Настройки сети»

8.8.3 В подменю «Время устройства» (рисунок 19) отображается текущее время, дата и используемый в данный момент часовой пояс. При необходимости можно установить NTP-сервер или вручную ввести текущее время, дату и часовой пояс.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Име. № подл.
0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Рисунок 19 – Окно «Время устройства»

8.8.4 В подменю «Сеть системы» (рисунок 20) отображаются настройки системной сети.

В окне «Сеть системы» отображается следующая информация:

Режим сети	Отображает текущий сетевой режим
ID системы	Отображает уникальный номер собственной системы в сети
Идентификатор сети системы	Отображает уникальное имя сети системы

Нажатие на кнопку «Установить новые значения» подтверждает внесенные изменения.

8.8.5 Подменю «Настройки E-Mail» (рисунок 21) отображает и позволяет редактировать собственные параметры электронной почты и адреса электронной почты получателей сообщений о событиях и файлов журналов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
0	Нов.				27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01					

GIT  
COMM

GIT-Comm

Состояние системы

Сеть системы

Компоненты

Группы событий

Базовые настройки

Сетевые настройки

Системное время

Сеть системы

E-Mail

Конфигурация

Обновление ПО

Log файлы

Управление пользователями

Сеть системы

Режим сети:  

Использовать RDX или ethernet для системных соединений ▼

ID системы:  

1

Идентификатор сети системы:  

1DXC03

Установить новые значения

GIT  
COMM

GIT-Comm

Состояние системы

Сеть системы

Компоненты

Группы событий

Базовые настройки

Сетевые настройки

Системное время

Сеть системы

E-Mail

Конфигурация

Обновление ПО

Log файлы

Управление пользователями

Системные команды

Контакт

Выход

Настройки E-Mail

SMTP сервер:	
SMTP порт:	25
Адрес отправителя SMTP:	dxc@ind-cust.loc
Получатель сообщений о событиях:	idc@ind-cust.loc
	<div>Отправить тестовое сообщение</div>
Получатель Log сообщений:	idi@ind-cust.loc
	<div>Отправить тестовое сообщение</div>

Установить новые значения

## 8.9 Пункт меню «Конфигурация»

Меню «Конфигурация» (рисунок 22) позволяет загружать и активировать новую конфигурацию системы.




Рисунок 22 – Окно «Конфигурация»

В окне «Конфигурация» расположены поля:

- «Загрузить новый файл конфигурации»;
- «Новый конфигурационный файл»;
- «Статус».

В поле «Загрузить новый файл конфигурации» расположены кнопки:

- «Выберите файл» - открывает окно, в котором можно выбрать конфигурацию в виде файла проекта (.ida-файл). Производитель рекомендует предварительно загрузить текущую активированную конфигурацию;
- «Загрузить» - загружает выбранный файл.

В поле «Новый конфигурационный файл» отображается имя файла конфигурации и время его загрузки.

В поле «Статус» отображается следующая информация:

ID системы	Отображает уникальный номер текущей системы
Резервирование R DXC	Отображает текущий режим резервирования DXC (без резервирования, активный или в режиме ожидания)
Наименование системы	Отображает имя системы
Версия R DXC	Отображает версию программного обеспечения системы
Текущая конфигурация	Отображает текущий запущенный файл конфигурации

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист	
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист	
0	Нов.						РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01			29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Активированная конфигурация	Отображает активированный в данный момент конфигурационный файл
-----------------------------	---

Выделенная синяя строка в поле статуса отображает собственную систему.

Вид окна «Конфигурация» после успешной загрузки файла конфигурации и его активации показан на рисунках 23 и 24 соответственно.




Рисунок 23 – Загрузка файла конфигурации




Рисунок 24 – Активация файла конфигурации

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## 8.10 Пункт меню «Обновление ПО»

В меню «Обновление программного обеспечения» (рисунок 25) можно обновить системное программное обеспечение изделия.




Рисунок 25 – Окно «Обновление программного обеспечения»

Кнопка «Выберите файл» открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать нужный файл. Кнопка «Загрузить» - загружает выбранный файл.

## 8.11 Пункт меню «Log файлы»

Меню «Log файлы» (рисунок 26) позволяет скачивать файлы журналов, а также выполнять сброс log-файла группы событий.

Меню файлов журнала содержит следующие гиперссылки:

- «Скачать Log файл действий» - файл «customer.log», включает историю действий пользователя;
- «Скачать Log файл группы событий» - файл «appEvent.log», включает историю группы событий;
- «Скачать сервисный Log файл» - файл «service.log», включает информацию о состоянии системы;
- «Скачать статус системы» - файл «archive.tgz», включает все данные конфигурации, в также сведения о состоянии системы;
- «Скачать Log файлы для тех. поддержки» - загружает все журналы одним файлом в формате \*.tgz, включает в себя все конфигурационные данные, информацию о состоянии системы и все log-файлы этой системы.

Гиперссылки позволяют открыть или сохранить соответствующие файлы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01					Лист
										31
0	Нов.									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						




Рисунок 26 – Окно файлов журнала

#### 8.12 Пункт меню «Управление пользователями»

В пункте меню «Управление пользователями» (рисунок 27) можно изменить пароли для администратора (admin), для пользователя с ограниченными правами администратора (intronconfig) и для пользователя без прав администратора (intronuser).

#### 8.13 Пункт меню «Системные команды»

Меню системных команд (рисунок 28) предназначено для целей технического обслуживания. В этом меню пользователь может выполнить перезагрузку собственной системы или нескольких систем, если данная система выполняет функции распространителя конфигурации.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
<p>8.12 Пункт меню «Управление пользователями»</p> <p>В пункте меню «Управление пользователями» (рисунок 27) можно изменить пароли для администратора (admin), для пользователя с ограниченными правами администратора (intronconfig) и для пользователя без прав администратора (intronuser).</p> <p>8.13 Пункт меню «Системные команды»</p> <p>Меню системных команд (рисунок 28) предназначено для целей технического обслуживания. В этом меню пользователь может выполнить перезагрузку собственной системы или нескольких систем, если данная система выполняет функции распространителя конфигурации.</p>					
0	Нов.				РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
					32






Рисунок 27 – Окно «Управление пользователями»




Рисунок 28 – Окно «Системные команды»

В окне «Системные команды» отображается следующая информация:

Тип перезагрузки	Выполняется выбор: будет перезапускаться только приложение или вся система целиком
ID системы	Отображает уникальный номер соответствующей системы

Резервирование R DXC	Отображает текущий режим резервирования процессора (без резервирования, активный или ждущий)
Наименование системы	Отображает имя системы
Версия R DXC	Отображает версию программного обеспечения системы
Активная конфигурация	Отображает текущий запущенный файл конфигурации

#### 8.14 Пункт меню «Контакт»

В данном пункте меню содержится контактная информация производителя оборудования GIT-Comm ООО «Группа индустриальных технологий».

#### 8.15 Пункт меню «Выход»

Предназначен для выхода из веб-интерфейса.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	
0	Нов.				РОФ.ГРЛМ.03002-01 13 01				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					34

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]