

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ К.Н. Мигун
« ____ » _____ 2023 г.

**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЦИФРОВОЕ
СЕРИИ R DX M**

Встроенное программное обеспечение

Руководство по программированию

ГРЛМ.465311.076И2

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

1 Введение

В настоящем руководстве приведен состав комплекта необходимого оборудования и программного обеспечения для программирования устройства переговорного взрывозащищенного цифрового серии R DX M (далее – переговорное устройство), даны указания и описан процесс загрузки программного обеспечения в микроконтроллер устройства переговорного взрывозащищенного цифрового серии R DX M.

2 Необходимый комплект оборудования и ПО

2.1 Для программирования микроконтроллера переговорного устройства требуется следующий комплект оборудования и программного обеспечения:

- персональный компьютер (ПК) с операционной системой Windows не ниже Windows 7;
- программатор E-LAB UPP-1;
- кабель для подключения программатора к порту USB персонального компьютера;
- программное обеспечение «E-LAB ICP-ISP Programmer»;
- адаптер для подключаемых модулей контроллера;
- источник питания с рабочим напряжением от 42 до 70 В постоянного тока;
- актуальные файлы прошивки.

2.2 Перед проведением работ по программированию микроконтроллера переговорного устройства программное обеспечение «E-LAB ICP-ISP Programmer» должно быть установлено на персональный компьютер.

2.3 Работы по программированию переговорного устройства проводятся в два этапа:

- 1) загрузка встроенного программного обеспечения в программатор E-LAB;
- 2) загрузка встроенного программного обеспечения из программатора в микроконтроллер переговорного устройства.

3 Загрузка встроенного ПО в программатор E-LAB

3.1 Переместите все файлы обновлений (файлы с расширениями *.ispe и *.hex) в одну папку. Для примера на рисунке 1 используется папка: C:\Firmware\12DDL02\.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | Нов. | | | | ГРЛМ.465311.076И2 | | | | | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | 3 |





Рисунок 1

3.2 Подключите программатор E-LAB к ПК с помощью USB-кабеля. Затем запустите программное приложение E-LAB, дважды щелкнув значок . Откроется окно программного обеспечения E-LAB ISP-ICP (рисунок 2).




Рисунок 2

| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| 0 | Нов. | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

ГРЛМ.465311.076И2

3.3 Нажмите на «**Search**», чтобы найти необходимый файл встроенного ПО (рисунок 3).




Рисунок 3

3.4 Выберите путь к папке с файлами прошивки, например, C:\Firmware\12DDL02\ (рисунок 4).




Рисунок 4

3.5 Выберите файл и нажмите «ОК» (рисунок 5).




Рисунок 5

3.6 Файл встроенного ПО теперь загружен в программное обеспечение программатора E-LAB (рисунок 6).





Рисунок 6

| | |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | |
| Ине. № подл. | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| 0 | Нов. | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

ГРЛМ.465311.076И2

Внимание! Нажав на , вы удалите файл не только из ПО программатора E-LAB, но и из папки Windows, в которой он хранится! Убедитесь, что у вас есть резервная копия файлов программного обеспечения!

7. Назначьте файл прошивки и нажмите на кнопку «**Load**» (рисунок 7).




Рисунок 7

Файлы встроенного ПО (*.isre и *.hex) теперь проверены.
Примечание. Время проверки может составлять от 10 секунд до 2 минут.
3.8 После проверки появляется сообщение об ошибке по умолчанию «**Target power down!**». Нажмите на кнопку «**Abort**» (рисунок 8).




Рисунок 8

3.9 Чтобы загрузить файлы встроенного ПО в программатор E-LAB, нажмите на красный символ телефона на панели значков сверху (рисунок 9).




Рисунок 9

Примечание. Через некоторое время, в зависимости от размера файла прошивки, появится всплывающее окно «UPP-USB File administration», в котором вам необходимо сохранить файл прошивки для программатора. Появление окна сопровождается звуковым сигналом.

Примечание. В зависимости от используемой версии программатора E-LAB, программатор может управлять до 10 каналами для файлов встроенного ПО.

Изменять каналы можно на задней панели программатора E-LAB. Выбранный в данный момент канал будет обозначен символом «=>» в левой части окна «UPP-USB File administration» (рисунок 10).

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <p>Примечание. Через некоторое время, в зависимости от размера файла прошивки, появится всплывающее окно «UPP-USB File administration», в котором вам необходимо сохранить файл прошивки для программатора. Появление окна сопровождается звуковым сигналом.</p> <p>Примечание. В зависимости от используемой версии программатора E-LAB, программатор может управлять до 10 каналами для файлов встроенного ПО. Изменять каналы можно на задней панели программатора E-LAB. Выбранный в данный момент канал будет обозначен символом «=>» в левой части окна «UPP-USB File administration» (рисунок 10).</p> | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | Нов. | | | | ГРЛМ.465311.076И2 | | | | | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | 8 |




Рисунок 10

3.10 Выберите опцию «**pack file**», нажав на соответствующую кнопку (рисунок 11).




Рисунок 11

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|------|
| Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | |
| | | | | |
| Подп. и дата | Инв. № подл. | ГРЛМ.465311.076И2 | | |
| | | Лист | | |
| 0 | Нов. | 9 | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

3.11 Подтвердите появившееся сообщение об ошибке, нажав на «ОК» (рисунок 12).




Рисунок 12

3.12 Согласитесь с именем файла, нажав на «ОК» (рисунок 13).




Рисунок 13

3.13 Во всплывающем окне «ISP3+UPP Packfile Extension», вы можете выбрать предпочитаемый канал, активировав переключатель рядом с ним (рисунок 14).

| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |




Рисунок 14

Примечание. Если выбрано «none», прошивка копируется на следующий свободный канал.

3.14 Подтвердите, нажав кнопку «**store file**» (рисунок 15).




Рисунок 15

3.15 Программатор E-LAB приступает к процедуре загрузки. Ход выполнения отображается на индикаторе выполнения в верхней части окна «**UPP-USB File administration**» (рисунок 16).

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Ине. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| 0 | Нов. | | | |

ГРЛМ.465311.076И2




Рисунок 16

3.16 После успешной загрузки можно увидеть, какой файл встроенного ПО сохранен в программаторе E-LAB. Завершите процесс, нажав кнопку «close» (рисунок 17).




Рисунок 17

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
| 0 | Нов. | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |

ГРЛМ.465311.076И2

Лист

12

3.17 Закройте программное обеспечение **E-LAB ICP-ISP Programmer**, нажав на крестик в правом верхнем углу окна (рисунок 18).




Рисунок 18

3.18 Отсоедините программатор E-LAB от USB-кабеля.

4 Загрузка встроенного ПО в модуль контроллера

4.1 Для загрузки встроенного ПО в модуль контроллера переговорного устройства используется адаптер для подключаемых модулей контроллера, приведенный на рисунке 19.

На рисунке 19 показаны следующие позиции:

- 1 - тумблер включения/выключения адаптера;
- 2 - порт RJ45 (X3);
- 3 - клеммы (X4) для подключения источника питания;
- 4 - разъем (X5) для модулей контроллера:
 - DXU 0x1;
 - DX 0x4;
 - DX(E) 0x5;
- 5 - разъем (D1) для модулей контроллера:
 - DA 0x2;
 - DX 0x2;
 - DX 0x3;
 - DT 001;

- DE 001;
- 6 - разъем обновления для программатора E-LAB.




Рисунок 19

4.2 Загрузка встроенного ПО в модуль контроллера производится в следующем порядке.

4.2.1 Убедитесь, что тумблер адаптера находится в своем центральном положении (положение «**Off**» («Выкл.)).

4.2.2. Подключите источник питания двухпроводным кабелем к клеммам X4 (позиция 3 на рисунке 19). Убедитесь в правильной полярности! Напряжение питания должно составлять от 42 до 70 В постоянного тока.

4.2.3. Подключите программатор E-LAB к разъему обновления X1.

Примечание. Встроенное ПО микроконтроллера переговорного устройства должно быть загружено в программатор в соответствии с указаниями раздела 3 настоящего Руководства по программированию.

4.2.4. Подключите модуль контроллера переговорного устройства к разъему X5 (позиция 4 на рисунке 19). Пунктирная линия на плате показывает правильное положение модуля контроллера.

4.2.5. Переведите тумблер в положение «**Up**» («Вверх») (рисунок 20). Загорится зеленый индикатор включения питания **H1**.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Рисунок 19 | | | | | Лист |
| | | | | | <p>4.2 Загрузка встроенного ПО в модуль контроллера производится в следующем порядке.</p> <p>4.2.1 Убедитесь, что тумблер адаптера находится в своем центральном положении (положение «Off» («Выкл.)).</p> <p>4.2.2. Подключите источник питания двухпроводным кабелем к клеммам Х4 (позиция 3 на рисунке 19). Убедитесь в правильной полярности! Напряжение питания должно составлять от 42 до 70 В постоянного тока.</p> <p>4.2.3. Подключите программатор E-LAB к разъему обновления Х1.</p> <p><i>Примечание. Встроенное ПО микроконтроллера переговорного устройства должно быть загружено в программатор в соответствии с указаниями раздела 3 настоящего Руководства по программированию.</i></p> <p>4.2.4. Подключите модуль контроллера переговорного устройства к разъему Х5 (позиция 4 на рисунке 19). Пунктирная линия на плате показывает правильное положение модуля контроллера.</p> <p>4.2.5. Переведите тумблер в положение «Up» («Вверх») (рисунок 20). Загорится зеленый индикатор включения питания Н1.</p> | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | Нов. | | | | ГРЛМ.465311.076И2 | | | | | 14 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | |

5.2 Порядок выполнения работ

5.2.1 Извлеките существующий контроллер из разъема на печатной плате переговорного устройства в соответствии с рисунком 21.




Рисунок 21

5.2.2 При подключении модуля контроллера к адаптеру убедитесь, что адаптер правильно выровнен (рисунок 22).

Указания по загрузке встроенного ПО в модуль контроллера приведены в разделе 4 настоящего Руководства по программированию.



Рисунок 22

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| 0 | Нов. | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

ГРЛМ.465311.076И2

Лист16

5.2.3 Установите модуль контроллера в переговорное устройство (рисунок 23). После установки контроллера подключите и установите на место переднюю крышку.

Закройте корпус переговорного устройства.




Рисунок 23

5.2.4 После завершения процесса программирования переговорного устройства, проверьте его работоспособность.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | | | | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 | Нов. | | | | ГРЛМ.465311.076И2 | | | | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | 17 |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |

ГРЛМ.465311.076И2