

Rockchip RK1806 Linux Ficial Gate Developer Guide

文档标识: RK-KF-YF-330

发布版本: 1.0.0

日期: 2020.02

文件密级: 公开资料

免责声明

本文档按“现状”提供, 福州瑞芯微电子股份有限公司 (“本公司”, 下同) 不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

RK1806 Facial Gate SDK主要针对门锁闸机类产品开发使用，采用32位的rootfs。该SDK包含Ficial Gate闸机应用，该应用利用RK自研算法rockface实现了人脸检测，人脸特征点提取，人脸识别，活体检测流程。该SDK默认使用PS5268 RGB摄像头做人脸识别，HM2056红外摄像头做活体检测。

产品版本

| 芯片名称 | 内核版本 |
|--------|---------------|
| RK1806 | Linux 4.4.185 |

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

| 日期 | 版本 | 作者 | 修改说明 |
|------------|--------|-------------|------|
| 2020-02-11 | V1.0.0 | Jianhua Lin | 初始版本 |

目录

Rockchip RK1806 Linux Ficial Gate Developer Guide

前言

目录

1 SDK 获取

2 配置环境变量

3 编译固件

3.1 自动编译所有固件

3.2 编译 **uboot**

3.3 编译 **kernel**

3.4 编译 **rootfs**

4 Ficial Gate 应用

5 其它说明

1 SDK 获取

SDK 下载命令如下：

```
1 | repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u  
  | ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m  
  | rk1808_linux_release.xml
```

RK1806编译烧写环境的搭建请参考：

[docs/SoC platform related/RK1808/Rockchip_RK1808_Linux_SDK_Release_V1.1.0_20190808_CN.pdf](#)

2 配置环境变量

执行 `./build.sh device/rockchip/rk1806/BoardConfig_ficial_gate.mk`

```
1 1806/release_sdk$ ./build.sh
   device/rockchip/rk1806/BoardConfig_ficial_gate.mk
2 processing option: device/rockchip/rk1806/BoardConfig_ficial_gate.mk
3 switching to board:
   /home/ljh/1806/release_sdk/device/rockchip/rk1806/BoardConfig_ficial_gate.mk
```

3 编译固件

3.1 自动编译所有固件

执行 ./build.sh 编译固件

```
1 | 1806/release_sdk$ ./build.sh
```

3.2 编译uboot

进入工程 uboot 目录下执行 make.sh

```
1 | 1806/release_sdk/u-boot$ ./make.sh rk1808
```

3.3 编译kernel

进入kernel目录执行以下命令自动完成 kernel 的编译及打包：

```
1 | 1806/release_sdk/kernel$ make rk1806_linux_defconfig
2 | 1806/release_sdk/kernel$ make rk1806-ficial-gate-v10.img
```

3.4 编译rootfs

```
1 | ljh@SYS3:~/1806/release_sdk$ ./build.sh rootfs
```

4 Ficial Gate 应用

SDK中包含了Ficial Gate 闸机应用，该应用利用RK自有算法rockface实现了人脸检测，人脸特征点提取，人脸识别，活体检测流程。

具体包含以下功能：

- 1.获取RGB摄像头图像数据做人脸识别，获取IR摄像头图像数据做活体检测。
- 2.使用SQLITE3作为数据库来存储人脸特征值和用户名。
- 3.利用MiniGui实现用户注册，删除注册数据，人脸框跟踪及用户名显示等操作。
- 4.利用ALSA接口实现各流程语音播报功能。

开机后在控制台运行下面命令启动应用：

```
ficial_gate -f 30000 -e
```

该应用的具体说明文档请参考：

[sdk/app/ficial_gate/doc/Rockchip_Instruction_Ficial_Gate_CN.pdf](#)

注： SDK中包含了RK自研算法rockface，但需要获取授权使用。具体获取授权流程请 联系业务并参考 [sdk/external/rockface/auth/README.md](#)文档。

5 其它说明

1:产品化的时候可以修改/etc/fstab文件，以只读模式挂载userdata分区提高开机速度。

```
1 13 /dev/block/by-name/userdata /userdata ext2
   ro,noauto 0 2
```

如果要读写userdata分区，使用mount /userdata -o rw,remount命令，将userdata分区重挂载为读写模式，操作结束后再用mount /userdata -o ro,remount命令挂载为只读模式。

2:如果客户已经基于RK1808开发完毕自己的应用，想直接切换到RK1806的平台，可以针对kernel的dts做如下修改并重新编译烧写kernel:

```
1 --- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk1808-evb.dtsi
2 +++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk1808-evb.dtsi
3 @@ -6,7 +6,7 @@
4     #include <dt-bindings/input/input.h>
5     #include <dt-bindings/pinctrl/rockchip.h>
6     #include <dt-bindings/sensor-dev.h>
7     -#include "rk1808.dtsi"
8     +#include "rk1806.dtsi"
```

注： SDK版本必须升级到rk1808_linux_release_v1.1.2_20191120.xml及以上才支持RK1806。