

Operación del menú

Se puede acceder al menú con el botón **M**.

Una vez en el menú principal, los elementos del menú se mostrarán en el lado izquierdo de la pantalla. El elemento del menú seleccionado actualmente se resaltará y el valor actual de ese elemento del menú se mostrará a la derecha. Además, en la parte inferior izquierda se mostrará un número del elemento del menú, que va desde **01** hasta el número más alto.

Para encontrar el elemento del menú al que acceder, **UP/DOWNS** e pueden usar las teclas de flecha o se puede ingresar el número del elemento del menú (consulte las listas a continuación) en el teclado numérico. Por ejemplo, para acceder a la configuración de VOX se puede ingresar un número 57 en el teclado.

Una vez que se resalta el elemento del menú deseado, al presionar la tecla **M** se ingresará a ese elemento del menú.

Una vez seleccionado el elemento del menú, al presionar las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo se ajustará la configuración de ese elemento del menú. Para confirmar la selección, presione la tecla **M**. Para cancelar la selección, presione la tecla **EXIT**.


Menú principal

El número delante de la descripción del elemento del menú es un número de elemento del menú que se puede utilizar para una selección rápida.

1. **Step**– paso de la frecuencia (en kHz), los botones arriba/abajo cambian la frecuencia según este valor, además solo puede configurar una frecuencia que sea múltiplo de este valor. 2,50/5/6,25/10,00/12,50/25,00/8,33 son los pasos que se pueden configurar mediante el software de programación, todos los demás pasos son una extensión del software estándar y solo se pueden seleccionar desde esta entrada del menú.
2. **TxPwr**– potencia de salida de radio (BAJA/MEDIDA/ALTA)
3. **RxDcs**– Silenciador codificado digitalmente en el receptor. Si habilita esto, el silenciador solo se desbloqueará si se recibe este código. Puede iniciar un escaneo DCS/CTCSS mientras se encuentra en esta opción de menú presionando el botón **SCAN**.
4. **RxCTCS**– Sistema de silenciamiento continuo codificado por tonos del receptor, el silenciamiento solo se desbloqueará si se recibe este código. Puede iniciar un escaneo DCS/CTCSS mientras se encuentra en esta opción de menú presionando el botón **SCAN**.
5. **TxDcs**– Transmisor Silenciador codificado digitalmente, la radio enviará el código dado mientras transmite.

6. **TxCTCS**– Sistema de silenciamiento continuo codificado por tonos del transmisor, la radio enviará el código dado mientras transmite.
7. **TxODir**– dirección de compensación de frecuencia del transmisor.
8. **TxOffs**– valor de compensación de frecuencia del transmisor.
9. **W/N**– ancho de banda utilizado por el transceptor
 - ANCHO – 25kHz
 - ESTRECHO – 12,5 kHz
10. **Scramb**– codificador, distorsiona el audio por lo que sería más difícil de entender para otros oyentes, si dos radios usan la misma configuración pueden comunicarse
11. **BusyCL**– bloqueo de canal ocupado, bloquea la transmisión de la radio porque se está recibiendo la señal (con OCUPADO en la pantalla mientras se presiona PTT)
12. **Compnd**– compander (compresor/expansor), permite transmitir señales con un gran rango dinámico a través de instalaciones que tienen una capacidad de rango dinámico más pequeño, mejora la calidad del audio, ambas radios deben usar esta opción.
13. **Demodu**– modo demodulador, el valor predeterminado es FM, AM/USB se puede usar solo para escuchar.
14. **ScAdd1**– agregar canal a la lista de escaneo 1.
15. **ScAdd2**– agregar canal a la lista de escaneo 2.
16. **ChSave**– guardar la configuración actual en un canal de memoria.
17. **ChDele**– eliminar canal de memoria.
18. **ChName**– modificar el nombre del canal de memoria.
 - Utilice las teclas arriba/abajo para seleccionar un canal para editar.
 - Presione el botón Menú nuevamente para ingresar al modo de edición de nombre.
 - Utilice las teclas o dígitos arriba/abajo (0 ~ 9) para alternar las letras, etc.
 - Presione el botón Menú para pasar a la siguiente posición del carácter.
 - Repita los dos pasos anteriores hasta llegar al final.
 - Cuando "¿Seguro?" aparece, presione Menú para guardar o Salir para cancelar.
 - Presione Salir en cualquier momento para cancelar la edición y regresar al menú principal.
19. **SList**– selecciona qué canal utiliza el escáner de canales de memoria.
20. **SList1**– canales asignados a la lista de exploración 1.
21. **SList2**– canales asignados a la lista de exploración 2.
22. **ScnRev**– modo de reanudación de escaneo.
 - CARRIER : reanudar la exploración después de que desaparezca la señal.

- **TIMEOUT** : reanudar el escaneo después de una pausa de 5 segundos.
 - **STOP** : después de recibir una señal, detenga el escaneo.
23. **F1Shrt**– botón lateral 1 función de pulsación corta.
 24. **F1Long**– botón lateral 1 función de pulsación larga.
 25. **F2Shrt**– Función de pulsación corta del botón lateral 2.
 26. **F2Long**– botón lateral 2 función de pulsación larga.
 27. **M Long**– Función de pulsación larga del botón de menú.
 28. **KeyLck**– opción de bloqueo automático del teclado.
 29. **TxTOut**– límite de tiempo máximo de transmisión.
 30. **BatSav**– opción de ahorro de batería, la tasa entre el tiempo activo y el tiempo de sueño. (OFF/1:1/1:2/1:3/1:4).
 31. **Mic**– sensibilidad del micrófono (+1,1dB .. +15,1dB).
 32. **MicBar**– barra de micrófono que aparece durante la transmisión.
 33. **ChDisp**– estilo de visualización del canal (Nombre + Frecuencia o Número).
 34. **POnMsg**– mensaje de encendido.
 35. **BatTxt**– valor de batería adicional en la barra de estado en % o V (voltaje).
 36. **BackLt**– duración de la retroiluminación (OFF/ON/hora configurada).
 37. **BLMin**– brillo mínimo de la retroiluminación, cuando la retroiluminación de la pantalla se apaga, se atenuará hasta este valor.
 38. **BLMax**– brillo máximo de la retroiluminación, cuando la retroiluminación de la pantalla se ENCIENDE, se volverá brillante hasta este valor.
 39. **BlTRX**– activación de la retroiluminación en TX o RX.
 40. **Beep**– sonido de pitido al presionar el teclado.
 41. **Roger**– pitido roger al final de la transmisión (OFF/ROGER/MDC1200).
 42. **STE**– eliminador de cola silenciador, elimina el ruido al final de una transmisión.
 43. **RP STE**– eliminador de cola de silenciamiento repetidor.
 44. **1 Call**– un canal de llamada clave, le permite cambiar rápidamente al canal con el botón **9 Call**.
 45. **ANI ID**– Identificación de radio de comunicación DTMF.
 46. **UPCode**– Código DTMF que se envía al inicio de la transmisión.
 47. **DWCode**– Código DTMF que se envía al final de una transmisión.
 48. **PTT ID**– establece si **UPCode** y/o **DWCode** debe transmitirse.

49. **D ST**– Interruptor de tono lateral DTMF, le permite escuchar los tonos transmitidos en el altavoz de la radio.
50. **D Resp**– Respuesta de decodificación DTMF.
- DO NOTHING : no hacer nada
 - RING – Timbre local
 - REPLY – responder respuesta
 - BOTH : timbre local + respuesta de respuesta
51. **D Hold**– Tiempo de reinicio automático DTMF.
52. **D Prel**– Tiempo de precarga DTMF.
53. **D Decd**– habilita [el decodificador DTMF](#).
54. **D List**– lista de contactos DTMF.
55. **D Live**– muestra los códigos DTMF recibidos por radio en el medio de la pantalla.
56. **AM Fix**– activa la función de corrección AM de ganancia automática.
57. **VOX**– nivel de sensibilidad de activación de TX de voz Configuración VOX (OFF/1 .. 10).
58. **BatVol**– voltaje y porcentaje de la batería.
59. **RxMode**– establece cómo se utiliza la frecuencia superior e inferior.
- MAIN ONLY : siempre transmite y escucha en la frecuencia principal (SIN caracteres adicionales en la pantalla).
 - DUAL RX RESPOND  : escucha ambas frecuencias, si se recibe la señal en la frecuencia secundaria, se bloquea durante un par de segundos para que pueda responder a la llamada (**DWR** en la pantalla).
 - CROSS BAND : siempre transmite en la frecuencia PRINCIPAL/primaria y escucha en la frecuencia secundaria (**XB** en pantalla).
 - MAIN TX DUAL RX: siempre transmite en el primario, escucha ambos (**DW** en la pantalla)

Explicación de cómo funcionan estos modos.

- El canal principal está marcado ► y con **PTT** activo ► **TX**
 - Un canal de recepción se marca **RX** tan pronto como se recibe una señal. Otro VFO/canal está bloqueado en RX.
 - Con DUAL RX RESPOND, el VFO/canal secundario se marca ► temporalmente como canal principal cuando se recibe algo allí.
 - Si no se recibe nada después de un temporizador de 4 segundos (►◄ en la pantalla), ese estado caducará.
60. **Sql**– nivel de sensibilidad del silenciador (0=OFF/1 .. 9)

Menú oculto

El menú oculto se activa manteniendo presionado **PTT+ SIDE BUTTON 1** mientras enciende la radio y luego liberando todas las teclas.

El número delante de la descripción del elemento del menú es un número de elemento del menú que se puede utilizar para una selección rápida.

61. **F Lock-** establece el plan de banda de frecuencia TX.
 - **DEFAULT+** (137-174, 400-470): permite TX en bandas predeterminadas, además de **opciones Tx 200, Tx 350, Tx 500**
 - **FCC HAM** (144-148, 420-450)
 - **CE HAM** (144-146, 430-440)
 - **GB HAM** (144-148, 430-440)
 - (137-174, 400-430)
 - (137-174, 400-438)
 - **DISABLE ALL** : deshabilita TX en todas las frecuencias.
 - **UNLOCK ALL** : habilita TX en todas las bandas (tiene bloqueo adicional, lea una wiki sobre [cómo activarlo](#)).
62. **Tx 200-** habilita TX en 200MHz
63. **Tx 350-** habilita TX en 350MHz
64. **Tx 500-** habilita TX en 500MHz
65. **350 En-** habilita RX en 350MHz
66. **ScraEn-** habilita la función codificadora.
67. **BatCal-** calibración de la batería, mida el voltaje en la parte posterior de la radio y ajuste el valor en el menú en consecuencia.
68. **BatTyp-** El tipo de batería, la batería de 1600 mAh y 2200 mAh tiene una curva de descarga muy diferente, esto se usa para calcular el porcentaje del nivel de la batería.
69. **Reset-** restablece los ajustes de configuración de la radio
 - **VFO**: elimina solo la configuración del canal
 - **TODOS**: restablece todas las configuraciones de radio