

Tabela descritiva das Configurações do IntelliKeys



NOME	POR DEFEITO	DESCRIÇÃO GERAL
Velocidade de Resposta	15	Ajusta o tempo (não a pressão) em que o dedo deve estar a premir uma tecla antes de esta ser activada. 15 corresponde à resposta mais rápida, 1 à mais lenta.
Deixar de Premir	Off	Se estiver ON, o utilizador, depois de pressionar uma tecla, terá de levantar o seu dedo para activar outras teclas.
Volume da Tecla Sonora	2	Ajusta o volume do som do IntelliKeys USB (quando é premida uma tecla ou uma grelha é inserida).
Velocidade de Repetição	15	Velocidade a que um caracter se repete. 15 é a velocidade máxima. 1 é a velocidade mínima.
Repetir	On	Se estiver ON, as teclas repetem-se enquanto se as mantiver premidas.
Prender Repetição	Off	Se estiver ON, o utilizador mantém premida a tecla até que o caracter comece a repetir-se. O utilizador pode então libertar a tecla, olhar o ecrã e ver os caracteres a repetirem-se.
Teclas Modificadoras	Prender	<i>Prender</i> - quando é premida, a tecla modificadora fica activa até que uma próxima tecla seja premida. <i>Bloquear</i> - ao premir uma primeira vez, esta tecla fica no estado Prender. Ao premir uma segunda vez esta tecla fica bloqueada, ou seja, fica activa até que se volte a premir uma terceira vez. <i>Normal</i> - as teclas modificadoras funcionam como num teclado normal.
Luzes Indicadoras	6	As luzes indicam: Shift <input type="checkbox"/> Alt/Option Caps Lock Control/Command Rato Baixo Num Lock
Listar Configurações	N/A	Prima duas vezes para listar num processador de texto as configurações actuais.
Reiniciar Teclado	N/A	Prima duas vezes para voltar às configurações por defeito do utilizador e apagar a grelha em memória.
Velocidade do Rato	15	Ajusta a velocidade do ponteiro do rato. 15 é a velocidade máxima. 1 é a mínima.
Escrita Inteligente	Off	Quando é premido um “q”, o IntelliKeys adiciona automaticamente um “u”. A pontuação é seguida dos espaços e SHIFT quando apropriados.
Grelha de Manípulos	1	Redefine uma nova grelha de duas teclas grandes e que definem o conteúdo dos manípulos 1 e 2 do IntelliKeys. Estas grelhas estão definidas na tabela à direita. Esta redefinição substitui a grelha em memória.
Veloc. Transmissão	15	Ajusta a velocidade à qual o IntelliKeys USB envia os caracteres para o computador. 15 é a velocidade máxima. 1 é a velocidade mínima.
Ajuda	N/A	Mostra no ecrã do computador ajuda acerca das configurações e controlo de painel do IntelliKeys USB.
Mostrar Painel de Controlo	N/A	Abre o Painel de Controlo do IntelliKeys USB.

Tabela das Grelhas para Manípulos

GRELHA DE MANÍPULOS	MANÍPULO #1 LADO ESQUERDO DO INTELLIKEYS	MANÍPULO #2 LADO DIREITO DO INTELLIKEYS
1	Control-Enter/Return	Control-Enter/Return
2	Control-Seta Direita	Control-Seta Baixo
3	Espaço	Enter/Return
4	Clique	Clique
5	Clique	Duplo Clique
6	Seta Esquerda	Seta Direita
7	Seta Cima	Seta Baixo
8	Seta Esquerda	Seta Cima
9	1	2
10	Tab	Enter/Return
11	Tab	Espaço
12	Tab	Shift-Tab
13	Shift Esquerda	Shift Direita
14	Seta Baixo	Enter/Return
15	Seta Direita	Enter/Return



ITEM NO. OL - USB - SE - POR