

Overlay de Configuración del Intellikeys USB

Características de Pulsación

Características de Pulsación

Activar Alza Obligatoria

Desactivar Alza Obligatoria

Características de Repetición

Activar Repetición

Desactivar Repetición

Activar Repetición Automática

Desactivar Repetición Automática

Características Adicionales

Activar Típo Inteligente

Desactivar Típo Inteligente

Avanzadas

Velocidad de Respuesta (Seleccione 1–15)

Velocidad de Repetición (Seleccione 1–15)

Velocidad del Mouse (Seleccione 1–15)

Velocidad Transferencia Datos (Seleccione 1–15)

Configurar Switches (Seleccione 1–15)

LENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RÁPIDO

Volumen Sonido Teclas:

Sin Sonido

1

2

3

4

Probar Sonido

Efecto Tecla Mayús

Mantener Efecto

Bloquear Efecto

Sin Efecto

Solución de Problemas

Ver Configuración Actual (presionar 2 veces)

Reconfigurar Teclado (presionar 2 veces)

Ayuda

Ver Panel de Control

Prueba

“a”

Mayús

“IntelliKeys”

Botón Derecho del Mouse

