



EINSTELLUNG VORGABE ALLGEMEINE BERSCHREIBUNG

Verzögerungszeit	15	Stellt die Zeit (nicht den Druck) ein, die ein Finger auf einer Taste verweilen muss, bevor die Taste aktiviert wird. 15 ist die kürzeste Verzögerungszeit, 1 die längste.	
Taste loslassen	Aus	Der Benutzer muss nach einem Tastendruck zunächst den Finger von der Tastatur nehmen, bevor ein weiterer Tastendruck erkannt wird.	
Tastenton-Lautstärke	Lautstärke Stufe 2	Stellt die Lautstärke des Tons ein, den IntelliKeys USB beim Drücken einer Taste oder beim Wechseln der Schablone wiedergibt.	
Wiederholungsrate	15	Kontrolliert die Geschwindigkeit der wiederholten Ausgabe eines Zeichens, wenn die Taste länger gedrückt wird. 15 ist die schnellste, 1 die langsamste Wiederholungsrate.	
Wiederholungsfunktion	Ein	Schaltet die Tastenwiederholungsfunktionen ein oder aus. Im eingeschalteten Zustand wird bei langem Tastendruck das jeweilige Zeichen wiederholt.	
Wiederholung einrasten	Aus	Wenn „Wiederholung einrasten“ eingeschaltet ist, drücken Sie längere Zeit auf eine Taste und das Zeichen wird wiederholt gedruckt, auch wenn die Taste wieder losgelassen wird. Zum Stoppen der wiederholten Ausgabe auf eine beliebige andere Taste drücken.	
Funktionsart der Shift-Taste (gilt für alle Modifikator-Tasten)	Einrasten	<i>Einrasten</i> - Zur Großschreibung drücken Sie die Shift-Taste und danach den gewünschten Buchstaben. Der eine Buchstabe wird groß geschrieben, alle nachfolgenden wieder klein. <i>Feststellen</i> - Funktion wie „Einrasten“. Zusätzlich kann durch zweimaliges Drücken der Shift-Taste die Großschreibung dauerhaft festgestellt werden, bis die Shift-Taste erneut gedrückt wird. <i>Nicht einrasten</i> - Die Shift-Taste funktioniert wie bei der Standardtastatur.	
Anzeigelichter	6	Bedeutung der Anzeigeluchten:	
		Shift	Alt
		Shift feststellen	Strg
		Mausknopf gedrückt	Num Lock
Eigenschaften anzeigen	Keine	Drücken Sie zweimal um eine Liste der aktuellen Einstellungen in einem Textfeld angezeigt zu bekommen.	
Tastatur zurücksetzen	Keine	Drücken Sie zweimal um alle Einstellungen für den aktuellen Benutzer zurückzusetzen und die aktive Schablone zu löschen.	
Mausgeschwindigkeit	15	Stellt die Mausgeschwindigkeit ein. 15 ist die schnellste, 1 die langsamste Stufe der Geschwindigkeit des Mauszeigers.	
Clever eingeben	Aus	Wenn Sie ein “q” schreiben fügt IntelliKeys automatisch ein “u” an. Nach Satzzeichen werden die entsprechenden Leerzeichen eingefügt, und nach einem Satzendzeichen die Großschreibung eingerastet.	
Tastereinstellung	1	Definiert die Tastereinstellungen neu. Gilt auch für den Betrieb der IntelliKeys USB als Tastatur mit zwei großen Tasten. Drücken Sie diese Funktion und wählen sie danach die Zahl der gewünschten Tastereinstellung. Die neue Tastereinstellung ersetzt die momentan aktive Schablone, es sei denn Sie benutzen eine Standard-Schablone.	
Datenübertragungsrate	15	Stellt die Geschwindigkeit ein, mit der die IntelliKeys USB Tastatur die Zeichen an den Computer sendet. 15 ist die schnellste, 1 die langsamste Übertragungsrate.	
Hilfe	Keine	Drücken um die Hilfedatei für die Einstellschablone und das Einstellungsfenster aufzurufen.	
Einstellungsfenster anzeigen	Keine	Drücken um das Fenster für die Einstellungen anzeigen zu lassen.	

Auswahl der Tastereinstellungen

TASTEREIN-STELLUNG	TASTER #1 LINKE SEITE DER INTELLIKEYS	TASTER #2 RECHTE SEITE DER INTELLIKEYS
1	Leertaste	Eingabe
2	Bild auf	Bild ab
3	Linksklick	Rechtsklick
4	„Ja“	„Nein“
5	F 11	F 12
6	F 5	F 8
7	Tab	Eingabe
8	Pfeil nach links	Pfeil nach rechts
9	1	2
10	Tab	Eingabe
11	Tab	Leertaste
12	Tab	Shift-Tab
13	Linke Shift-Taste	Rechte Shift-Taste
14	Alt + Pfeil nach links	Alt + Pfeil nach rechts
15	Escape	Eingabe