

Function name	AMobApp_vInit	
Arguments	Input	none
	Output	none
Return	none	
Description	This function is used to initialize mobile application	

Function name	AMobApp_vSendSpeedValue		
Arguments	Input	A_u32SpeedValue	The desired speed
	Output	none	
Return	none		
Description	This function is used to send desired speed to MCU		

Function name	AMobApp_vCntrlCar	
Arguments	Input	none
	Output	none
Return	none	
Description	This function is used to control vechile through mobile application	