

版本	V1.2
日期	202301



Quick Start

APT32F171x 系列

版权所有©深圳市爱普特微电子有限公司

本资料内容为深圳市爱普特微电子有限公司在现有数据资料基础上慎重且力求准确无误编制而成，本资料中所记载的实例以正确的使用方法和标准操作为前提，使用方在应用该等实例时请充分考虑外部诸条件，深圳市爱普特微电子有限公司不担保或确认该等实例在使用方的适用性、适当性或完整性，深圳市爱普特微电子有限公司亦不对使用方因使用本资料所有内容而可能或已经带来的风险或后果承担任何法律责任。基于使本资料的内容更加完善等原因，公司保留未经预告的修改权。



Revision History

版本	日期	描述	作者
V1.0	2022-4-15	新建使用说明	lq
V1.1	2022-11-16	1、修改"例程获取方式"介绍 2、完善"串口配置"说明 3、更新部分示意图	wangch
V1.2	2023-1-9	1、添加demo函数的说明 2、更新部分示意图 3、修改错误的描述 4、更新页眉页脚	wangch

目录

1.文档说明	4
2.资源列表	4
3.硬件环境	4
3.1 调试模块（蓝色部分）	5
3.2 芯片（红色部分）	5
4.软件环境	5
4.1 CDK 开发环境.....	6
4.2 代码结构.....	6
5.例程运行	7
5.1 例程获取方式	7
5.2 导入 flash 算法	13
5.3 适配代码.....	13
5.4 GPIO 可视化配置.....	18
5.5 外设使用.....	22
5.6 编译工程.....	22
5.7 下载调试.....	23

1. 文档说明

该文档基于爱普特CSI驱动代码架构，适用于APT32F171x系列芯片

2. 资源列表

为了使用APT32F171x系列芯片，您将可能需要下列资源

- **系列开发板**。详见 [硬件环境](#) 说明。
- **miniUSB线**。通常随开发板发出。
- **CDK**。详见 [软件环境](#) 说明。
- **相关文档**
 - 本文档。
 - 系列使用手册。面向应用开发人员，旨在给予171x系列内核、存储及全部外围的完整信息。
 - 系列内产品的数据手册。包含芯片管脚分布、封装信息、电气参数等型号专属信息。
 - APT32F171x系列CSI_API说明手册.pdf。
 - APTCHIP_FAQ.chm。集合了一些使用爱普特芯片时的常见问题和解决方法。
- **驱动和demo工程**。详见[例程运行](#)。 内含
 - 芯片CSI驱动库及模块示例代码。

3. 硬件环境

您收到的开发板大致如下图所示，分左右两部分。蓝色部分是调试模块；红色部分是 APT32F171x 系列模块。左右部分通过 SWD 接口和供电相互连接，所以在某些时候这两部分可以分开使用。

开发板实际布局不同时期可能会有一点差别，下图仅为参考。




Figure 1 开发板实物图

3.1 调试模块（蓝色部分）

- 1、miniUSB 口，用以连接 PC。
- 2、选择系列模块的供电电压。系列模块的工作电压来自调试模块，5V/3V3 可选。
- 3、调试主芯片。
- 4、调试主芯片复位按键。
- 5、SWD 调试接口。

3.2 芯片（红色部分）

- 1、电源。可用于调试时飞线，电压取决于调试模块 2 的选择。
- 2、SWD 调试接口。与调试模块连接的接口。
- 3、SWD 跳线。APT32F171x 系列只有一组 SWD 接口。SWD 口为 PA0.4（SWDIO）和 PA0.3（SWCLK）。这组 SWD 跳线用来控制来自调试模块的 SWD 信号要不要连接芯片的 PA0.3 和 PA0.4。使用时需用跳线连接。
- 4、晶振电路和跳线。APT32F171x 系列支持外部晶振。但因为内部也有时钟，所以外部晶振不是必须的。需要外部晶振时，这里预留了晶振和电容接插口，可以直接插入对应晶振和电容。
- 5、复位电路和跳线。APT32F171x 系列支持外部复位脚复位。但因为同时支持 POR，所以外部复位不是必须的。当复位脚对应的管脚用作它途时，需要将这个跳线断开。
- 6、芯片。APT32F171x 系列芯片。

4. 软件环境

4.1 CDK开发环境

APT32F171x系列使用平头哥的剑池CDK作为软件开发平台。

CDK下载地址：<https://occ.t-head.cn/product?id=3864775351511420928&type=soft>

按照提示安装即可。有几个注意事项：

- CDK不支持中文路径。
- 如果您的电脑使用了如360之类的杀毒软件，除了在安装过程中允许CDK的操作之外，安装之后，必须将整个CDK安装目录加入到杀毒软件的白名单区。
- 如果需要增减工程文件，必须在CDK工程视图下完成。如果在windows文件目录中操作（复制粘贴）后编译会出现错误。

4.2 代码结构

下图为工程视图。这里面包含了不同的组件，包括chip组件、evb组件、demo组件等等，在demo组件下我们提供了171所有模块的使用示例。




Figure 2 代码结构


5. 例程运行

5.1 例程获取方式

5.1.1 SDK包获取

APT32F171x的SDK可以在CDK中安装插件获得（CDK的版本请确保是最新版本，以下步骤中所使用的CDK版本为V2.16.2），具体步骤如下：

- 1、打开CDK，在如下路径找到APT32F171x的SDK插件，然后点击下方的"Update Remote Repo"刷新一下（因为SDK版本会不定时更新，所以要先刷新到最新的SDK版本）。
- 2、默认的插件状态显示"Not Install"，点击一下，插件就会自动安装，安装完毕后，插件状态显示"Installed"。
- 3、点击OK结束插件安装。



5.1.2 工程创建方式

- 1、打开CDK，创建一个新的Project到一个目录，可以通过"File->New->New Project"或者"Project->New

Project”两种方式创建一个新的Project。




Figure 4 创建新的 Project

2、在接下来弹出的界面中配置好工程参数，参考下图进行配置，点击OK结束配置界面。

注意：在输入工程名之前，要先选中下方的“apt32f171x_demo”。




Figure 5 配置工程参数

3、到这里，我们就完成了APT32F171x工程的创建，此时在CDK左边栏我们就可以看到工程的目录树。




Figure 6 创建好的工程目录树

5.1.3 工程配置

如果用户是按照上述步骤创建工程，则工程中已经完成了所有必要的工程配置，可忽略本节内容，直接编译下载即可。

注意：因CDK版本不同，部分配置界面可能不太一样。

1. 配置选项Compiler

- 点击图中标注1，弹出配置对话框
- 点击图中标注2
- 标注3按照图中配置所选择
- 标注4中的配置选项在SDK包中的board文件夹下global config文件中，将里面的配置信息copy到4中的配置选项里。标注5建议勾选。




Figure 7 工程配置

2. 配置选项Output

- 标注6, 7选择需要的输出文件




Figure 8 工程配置

3. 配置选项Linker

- 标注8选择Linker文件,一般在工程路径的board目录下,名称叫gcc_flash.ld。结合自己的工程存放位置选择





Figure 9 工程配置

4. 配置选项Debug

- 标注9,10,11按图所示配置
- 点击标注12, 标注13, 14按图所示配置






Figure 10 工程配置

5. 配置选项Flash

- 标注15主要是和下载相关的配置，按图配置即可




Figure 11 工程配置

5.2 导入flash算法

CSI驱动代码使用了SOC工程结构，SDK中已包含工程所需要的算法文件。所以无需额外导入。

5.3 适配代码

这部分说明涉及最基础的嵌入式编程相关的内容，包括系统初始化和中断实现。

Main()函数需要调用两个函数，system_init()和board_init()，如下图所示。分别完成时钟配置和串口配置的工作。

```
#include "iostring.h"
#include "csi_drv.h"
#include "board_config.h"
#include "demo.h"

//-----
extern void system_init(void);
extern void board_init(void);
extern void user_demo(void);
//-----

int main()
{
    system_init();
    board_init();

    csi_pin_set_mux(PC01, PC01_OUTPUT);    //PC01 output
    csi_pin_set_high(PC01);                //PC01 output high;

    my_printf("hello apt32f171!\n");

    user_demo();                           //demo

    while(1)
    {
        mdelay(100);                       //delay 100ms
        csi_pin_toggle(PC01);               //PC01 toggle
    }

    return 0;
}
```

Figure 12 main 函数

5.3.1 时钟配置

示例工程中提供了时钟配置，可以根据应用增减，但下图中黄色背景的为必须有的步骤。

Table1 system_init函数说明

函数	说明	位置
system_init()	__attribute__((weak)) void system_init(void) {	system.c

	<pre> //config system clk, close interrupt CK_CPU_DISALLNORMALIRQ; //disable total interrupt csi_iwdt_close(); //close iwdt csi_sysclk_config(tClkConfig); //sysclk config csi_get_sclk_freq(); //get system clk csi_get_pclk_freq(); //get pclk csi_tick_init(); //init system ticks (coret) CK_CPU_ENALLNORMALIRQ; //enable total interrupt //user add init </pre>	
--	--	--

其中，csi_sysclk_config(tClkConfig)函数包含一个时钟配置结构体变量tClkConfig（位于board_config.c）。可以通过修改tClkConfig来实现系统和外设主时钟的配置。下图是默认配置。

```

/// system clock configuration parameters to define source, source freq(if selectable), sdiv and pdiv
csi_clk_config_t tClkConfig =
{SRC_HFOSC, HFOSC_48M_VALUE, SCLK_DIV1, PCLK_DIV1, 48000000, 48000000};
//{SRC_EMOSC, EMOSC_VALUE, SCLK_DIV1, PCLK_DIV2, 5556000, 5556000};
//{SRC_IMOSC, IMOSC_5M_VALUE, SCLK_DIV1, PCLK_DIV1, 5556000, 5556000};
//{SRC_IMOSC, IMOSC_4M_VALUE, SCLK_DIV1, PCLK_DIV1, 4194000, 4194000};

```

Figure 13 时钟配置结构体

5.3.2 串口配置

仿真环境下，支持两种串口信息的输出。

1. 虚拟串口，不需要连接外部的硬件串口。使用时需要勾选Semihost配置，并且打印的时候使用printf，例如printf("hello world!\n")，调试时打开View->debugger pane窗口，然后在output页面查看调试信息





Figure 14 勾选 Semihost 并查看打印信息

2. 真实的串口输出，使用真实的硬件串口。使用时需要确保全局宏DBG_PRINT2PC=1（见Figure7）存在。调试串口数据格式固定为数据位8位，停止位1位，不校验。默认使用UART0，PA11（TXD）和PA12（RXD）。注意查看MCU 型号是否有UART0外设。UART口及对应的管脚资源可改。如果要调整串口资源，需要在board_config.h中更改相应的宏，并调整硬件连接。

打印的时候使用my_printf，例如my_printf("hello world!!\n");




Figure 15 DBG_PRINT2PC宏

Table2 board_init函数说明

函数	说明	位置
board_init())	<p>实现 UART 硬件配置，包括 UART id、波特率、管脚等。 所有的宏在 board_config.h 中定义。</p> <pre>__attribute__((weak)) void board_init(void) { //console config for print console.uart_id = (uint32_t)CONSOLE_IDX; console.baudrate = 115200U; console.tx.pin = CONSOLE_TXD; console.tx.func = CONSOLE_TXD_FUNC; console.rx.pin = CONSOLE_RXD; console.rx.func = CONSOLE_RXD_FUNC; console.uart = (csp_uart_t*)(APB_UART0_BASE + CONSOLE_IDX * 0x1000); console_init(&console); }</pre>	board_config.c

5.3.3 中断函数

中断处理函数位于board/src/interrupt.c中。这个文件搭建了中断处理函数的框架，特别是某些功能实现和中断强相关的外设，如BT0。

```
void BT0IntHandler(void)
{
    #if BT0_INT_HANDLE_EN
        // ISR content ...
        bt_irqhandler(BT0);
    #endif
}
```

```
#define BT0_INT_HANDLE_EN 1 //BT0
#define BT1_INT_HANDLE_EN 1 //BT1
#define BT2_INT_HANDLE_EN 1 //BT0
#define BT3_INT_HANDLE_EN 1 //BT1
```

Figure 16 中断处理函数举例

在上述例子中：

- 1、需要先打开BT0_INT_HANDLE_EN宏定义，代码中所有中断的宏定义默认都是打开的，用户可在board_config.h中进行配置。
- 2、bt_irqhandler(BT0)函数在驱动代码（bt.c）中定义，但具有weak属性。我们推荐用户使用驱动中已经定义的中断处理函数。但在一些特殊的场合，用户仍然可以以同样的名字对这个函数体进行重写，而不需要修改BT0IntHandler内部的代码。此时，编译会忽略weak属性的预定义函数，将用户新写的同名函数加入编译。

另外需要注意的是，中断函数的进出会比普通的函数调用有更多的步骤，会消耗更多的代码资源。所以，如果：

- 应用对代码大小敏感，可以删掉无用的中断处理函数。以ifc_irqhandler ()为例，如果应用中没有用到IFC相关的中断，那么删除这部分代码的步骤如下：
 - 1、interrupt.c中删除void IFCIntHandler(void)
 - 2、startup.S中将原来IFCIntHandler替换为DummyHandler
- 应用对运行时间敏感，除了尽量减少中断函数内部的处理外，还可以考虑减少函数调用层级。

5.4 GPIO可视化配置

5.4.1 简介

171x支持GPIO初始化的可视化配置，可视化配置在工程evb组件的svc文件夹下，即下图指示，里面包含171x系列所有封装信息；若用户用SDK包新建工程，工程建立后，需要将svc目录下chip_config_dll.dll文件拷贝到工程目录下。




Figure 17 封装信息


5.4.2 GPIO配置成复用功能

以下配置以APT32F171的QFN32封装为例（最大管脚资源），配置12脚（PA0.8）PinFunctions:CLO，Pullup : pull none, Direction : output。

1. 双击图中红色1标注地方：apt32f171x_evb->svc下->APT32F171_QFN32；再点击红色2标注的地方Chip Config。
2. 双击图中红色3标注的管脚12，在弹出的对话框中红色标注4选择需要配置的功能，在红色标注5选择管脚的

上拉/下拉/禁止上下拉功能

3. 点击红色标注6 设置输入还是输出，最后点击OK，完成配置。
4. 再点击图中红色标注7的蓝色图标，在弹出对话框中点yes选项，将在工程根目录src文件夹下生成io_config.c文件。配置完成后，对应管脚的颜色将会变成黄色，对应选择功能会变成红色。
5. io_config.c中生成两个函数PinConfigInit和__ChipInitHandler函数。配置语句为图中红色标注9，配置语句在PinConfigInit函数中，用户初始化时直接调用即可。
6. 编译时候如果提示找不到对应参考函数，则需要添加工程目录下的io_config.c文件(添加一次即可)，本示例中，该文件位于：\$PROJ\$\apt32f171x_demo\apt32f171x\src，详细操作参考标注10，11，12



The image shows a multi-step process for setting up the APT32F171x project in a development environment.

Top Screenshot: The Project View shows the project structure. The file `io_config.c` is highlighted with a red box and labeled with a red '8'. A red '7' is also visible near the top of the main editor window, which displays a pin configuration diagram for the 32QFN package.

Middle Screenshot: The main editor window shows the content of `io_config.c`. The file is auto-generated by the CDK and contains the following code:

```

2  * Auto Generated by CDK.
3  * Do not modify this file, and any manual changes will be lost.
4  */
5
6
7  #include "soc.h"
8  #include "drv/gpio.h"
9  #include "drv/pin.h"
10
11
12 void PinConfigInit(void)
13 {
14     csi_pin_set_mux(PA08, PA08_CLO);
15 }
16

```

The line `csi_pin_set_mux(PA08, PA08_CLO);` is highlighted with a red box and labeled with a red '9'.

Bottom Screenshot: The Project View shows the file creation process. A context menu is open over the `src` directory, with options "Add a New File..." and "Add an Existing File...". The file `io_config.c` is highlighted with a red box and labeled with a red '10'.

Bottom Screenshot (File Explorer): A file explorer window shows the directory structure: `桌面 > 171_V1.1.2 > apt32f171x_demo > apt32f171x > src`. The file `io_config.c` is highlighted with a red box and labeled with a red '11'.

名称	修改日期	类型
io_config.c	2022/12/30 17:20	C 文件
main.c	2023/1/6 10:36	C 文件
user_demo.c	2023/1/6 10:38	C 文件




Figure 18 可视化配置步骤

5.4.3 GPIO配置为输入/输出

GPIO配置为输入/输出功能时，具体步骤和复用功能基本相同，步骤中不同的是配置步骤图片中的第二幅图，具体实例以配置32脚（PC0.1）为OUTPUT。

配置完成后，对应管脚的颜色将会变成黄色，对应选择功能会变成红色。io_config.c中函数PinConfigInit中将生成对应的配置语句。




Figure 19 输入/ 输出配置，其余参阅 Figure 18

5.5 外设使用示例代码说明

外设使用的示例代码在apt32f171x_demo这个组件中。main函数中调用了user_demo()函数，该函数罗列了所有的示例代码，可以通过“打开、关闭”注释的方式调用相应的示例代码。示例代码的使用说明请参考第六章“Appendix 1”相关内容。

5.6 编译工程

点击“Build Project”即可实现工程的编译和链接。




Figure 20 build

5.7 下载调试

视应用情况，可以选择三种下载方式：

1. 将代码下载到flash区，不进入debug模式
2. 将代码下载到flash区，随后进入debug模式
3. 仍然使用芯片内flash数据，直接进入debug模式（这个方式可用来回读芯片内flash内容）

下图中的1，2，3分别对应上面三种下载方式的操作菜单。




Figure 21 下载调试的三种选择

6. Appendix 1

6.1 GPIO

6.1.1 gpio_port_output_demo

1、函数位置

gpio_demo.c

2、功能描述

多个GPIO输出功能示例。可配置多个GPIO为输出功能，并输出高电平或低电平。

3、参考用法

```
uint32_t wPinMask = PINMASK_PA00 | PINMASK_PA02;           //GPIOA0端口, PA00/PA02
csi_gpio_port_dir(GPIOA0, wPinMask, GPIO_DIR_OUTPUT);       //端口配置为输出
csi_gpio_port_set_high(GPIOA0, wPinMask);                   //输出高
csi_gpio_port_set_low(GPIOA0, wPinMask);                     //输出低
```

详见gpio_port_output_demo函数。

6.1.2 gpio_port_input_demo

1、函数位置

gpio_demo.c

2、功能描述

多个GPIO输入功能示例。可配置多个GPIO为输入功能，并使能上拉或者下拉。

3、参考用法

```
uint32_t wPinMask = PINMASK_PA00 | PINMASK_PA02;           //GPIOA0端口, PA00/PA02
csi_gpio_port_dir(GPIOA0, wPinMask, GPIO_DIR_INPUT);        //端口配置为输入
csi_gpio_port_pull_mode(GPIOA0, wPinMask, GPIO_PULLNONE);   //无上下拉
csi_gpio_port_pull_mode(GPIOA0, wPinMask, GPIO_PULLUP);     //上拉使能
csi_gpio_port_pull_mode(GPIOA0, wPinMask, GPIO_PULLDOWN);   //下拉使能
```

详见gpio_port_input_demo函数。

6.1.3 gpio_port_irq_demo

1、函数位置

gpio_demo.c

2、功能描述

多个GPIO中断功能示例。可配置多个GPIO为外部中断功能，并配置中断边沿。

3、参考用法


```
uint32_t wPinMask = PINMASK_PA00 | PINMASK_PA02;           //GPIOA0端口, PA00/PA02
csi_gpio_port_dir(GPIOA0, wPinMask, GPIO_DIR_INPUT);        //端口配置为输入
csi_gpio_port_pull_mode(GPIOA0, wPinMask, GPIO_PULLUP);      //上拉使能
csi_gpio_port_irq_mode(GPIOA0, wPinMask, GPIO_IRQ_FALLING_EDGE); //下降沿触发中断
csi_gpio_port_irq_enable(GPIOA0, wPinMask, ENABLE);          //使能端口对应外部中断
```

详见gpio_port_irq_demo函数。

6.1.4 pin_output_demo

1、函数位置

pin_demo.c

2、功能描述

单个GPIO输出功能示例。可配置单个GPIO为输出功能，并输出高电平或低电平。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA05, PA05_OUTPUT);           //PA05配置为输出
csi_pin_set_high(PA05);                       //输出高
csi_pin_set_low(PA05);                       //输出低
```

详见pin_output_demo函数。

6.1.5 pin_input_demo

1、函数位置

pin_demo.c

2、功能描述

单个GPIO输入功能示例。可配置单个GPIO为输入功能，并使能上拉或者下拉。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA05, PA05_INPUT);           //PA05配置为输入
csi_pin_pull_mode(PA05, GPIO_PULLNONE);      //无上下拉
csi_pin_pull_mode(PA05, GPIO_PULLUP);        //上拉使能
csi_pin_pull_mode(PA05, GPIO_PULLDOWN);      //下拉使能
```

详见pin_input_demo函数。

6.1.6 pin_irq_demo

1、函数位置

pin_demo.c

2、功能描述

单个GPIO中断功能示例。可配置单个GPIO为外部中断功能，并配置中断边沿。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PB02, PB02_INPUT);           //PB02配置为输入
csi_pin_pull_mode(PB02, GPIO_PULLUP);        //上拉使能
csi_pin_irq_mode(PB02, EXI_GRP2, GPIO_IRQ_FALLING_EDGE); //下降沿触发中断，选择中断组2
csi_pin_irq_enable(PB02, ENABLE);             //PB02中断使能
csi_pin_vic_irq_enable(EXI_GRP2, ENABLE);      //VIC中断使能，选择中断组2
```

详见pin_irq_demo函数。

6.1.7 pin_ioremap_demo

1、函数位置

pin_demo.c

2、功能描述

GPIO重定义功能示例。可配置GPIO引脚重定义功能。

关于GPIO重定义功能的更多信息，请查阅用户手册SYSCON章节。

3、参考用法

```
csi_pin_set_iomap(PA10, IOMAP0_USART0_TX);    //IOMAP GROUP0
csi_pin_set_iomap(PA011, IOMAP1_EPT_CHAX);    //IOMAP GROUP1
```

详见pin_ioremap_demo函数。

6.2 Clock

1、函数位置

user_demo.c

2、功能描述

系统时钟输出功能示例。通过PB03引脚输出系统时钟，主要用于调试。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PB03, PB03_CLO);              //选择PB03为CLO功能
csi_clo_config(CLO_SYSCCLK, CLO_DIV4);        //选择CLO时钟源及分频系数
```

6.3 Reliability

6.3.1 lvd_demo

1、函数位置

reliability_demo.c

2、功能描述

掉电监测功能示例。用于监控外部电源的电压值，在外部供电电压低于或高于设置值时，产生中断信号。

3、参考用法

```
csi_lvd_int_enable(LVD_INTF,LVD_39); //VDD掉电到3.9V及以下，触发LVD中断
```

详见lvd_demo函数。

6.3.2 lvr_demo

1、函数位置

reliability_demo.c

2、功能描述

掉电复位功能示例。用于监控外部电源的电压值，在外部供电电压低于设置值时，产生芯片复位信号。

3、参考用法

```
csi_lvr_enable(LVR_28); //VDD掉电到2.8V及以下，芯片复位
```

详见lvr_demo函数。

6.3.3 memorycheck_demo

1、函数位置

reliability_demo.c

2、功能描述

内存可靠性监测功能示例。通过硬件校验电路对存储单元的数据写入或读取进行校验，校验合格后，数据才会被写入系统总线，若校验失败，控制器会根据设置进行重试，当重试计数达到预设值时，系统将会强制复位。

3、参考用法

```
csi_flashcheck_set_times(10); //开启flash check功能，检查错误次数上限10
csi_flashcheck_rst(); //错误到达上限，芯片复位
csi_sramcheck_set_times(8); //开启sram check功能，检查错误次数上限8
csi_sramcheck_rst(); //错误到达上限，芯片复位
```

详见memorycheck_demo函数。

6.3.4 emcm_demo

1、函数位置

reliability_demo.c

2、功能描述

外部时钟可靠性监测功能示例。当外部时钟失效时，可复位芯片或切换到内部时钟运行。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PC02, PC02_OSC_XI);
csi_pin_set_mux(PA011, PA011_OSC_XO);
csi_emosc_enable(16000000);           //使能外部晶振驱动电路，输入频率参数，以调整内部增益
csi_emcm_2_imosc_int();               //一旦检测到外部晶振失常，系统时钟切到IMOSC，并触发中断
csi_emcm_rst();                       //一旦检测到外部晶振失常，系统复位
```

详见emcm_demo函数。

6.4 IWDT

6.4.1 iwdt_normal_demo

1、函数位置

iwdt_demo.c

2、功能描述

独立看门狗定时喂狗功能示例。如果超时没有喂狗，产生系统复位信号。

3、参考用法

```
csi_iwdt_init(IWDT_TO_1024);         //初始化看门狗，溢出时间为1024ms(系统复位时间)
csi_iwdt_open();                     //打开看门狗
csi_iwdt_feed();                     //喂狗
```

详见iwdt_normal_demo函数。

6.4.2 iwdt_irq_demo

1、函数位置

iwdt_demo.c

2、功能描述

独立看门狗报警功能示例。当计数值达到报警设置值时，会产生一个报警中断信号，提醒用户及时喂狗，防止芯片复位。

3、参考用法

```
csi_iwdt_init(IWDT_TO_1024);         //初始化看门狗，溢出时间为1024ms(系统复位时间)
csi_iwdt_irq_enable(IWDT_ALARMTO_2_8, ENABLE); //使能看门狗报警中断，报警时间为2/8溢出时间
csi_iwdt_open();                     //打开看门狗
```

详见iwdt_irq_demo函数。

6.5 WWDT

1、函数位置

wwdt_demo.c

2、功能描述

窗口看门狗功能示例。用于监测当前程序运行状况。

2、参考用法

```
csi_wwdt_init(80);           //设置timeout时间为80ms 时间设置过大会返回错误
csi_wwdt_debug_enable(ENABLE); //可以配置在debug模式下，wwdt是否继续计时
csi_wwdt_set_window_time(40); //设置窗口值为40ms
csi_wwdt_open();             //WWDT一旦使能，软件将不能停止
```

详见wwdt_demo函数。

6.6 IFC

6.6.1 ifc_read_demo

1、函数位置

ifc_demo.c

2、功能描述

flash读操作功能示例。操作单位为word。

3、参考用法

```
csi_ifc_read(IFC, 0x00000000, wReadBuf, 2); //从0x0地址读取2个word数据
```

详见ifc_read_demo函数。

6.6.2 ifc_dflash_page_program_demo

1、函数位置

ifc_demo.c

2、功能描述

dflash页编程功能示例。起始地址必须word对齐，数据类型为word，数据必须在一个page内，不允许跨页。

3、参考用法

```
csi_ifc_dflash_page_program(IFC, 0x10000000, wWriteData, 5); //从0x10000000地址写入5个word数据
```

详见ifc_dflash_page_program_demo函数。

6.6.3 ifc_dflash_page_parallel_program_demo

1、函数位置

ifc_demo.c

2、功能描述

dflash并行模式页编程功能示例。只有dflash支持并行模式，在并行模式下，dflash擦写的同时，CPU仍然可以从pflash取址运行。起始地址必须word对齐，数据类型为word，数据必须在一个page内，不允许跨页。

3、参考用法

```
csi_ifc_dflash_paramode_enable(IFC, ENABLE);           //使能dflash并行模式  
csi_ifc_dflash_page_program(IFC, 0x10000000, wWriteData, 5); //从0x10000000地址写入5个word数据
```

详见ifc_dflash_page_parallel_program_demo函数。

6.6.4 ifc_pflash_page_program_demo

1、函数位置

ifc_demo.c

2、功能描述

pflash页编程功能示例。起始地址必须word对齐，数据类型为word，数据必须在一个page内，不允许跨页。

3、参考用法

```
csi_ifc_pflash_page_program(IFC, 0x0000F000, wWriteData, 5); //从0x0000F000地址写入5个word数据
```

详见ifc_pflash_page_program_demo函数。

6.6.5 ifc_page_erase_demo

1、函数位置

ifc_demo.c

2、功能描述

flash页擦除功能示例。无论dflash还是pflash，编程操作都自带erase步骤，不需要额外调用该函数，否则会影响flash寿命。

3、参考用法

```
csi_ifc_page_erase(IFC, 0x10000000); //擦除dflash第一个page
```

详见ifc_page_erase_demo函数。

6.6.6 ifc_program_demo

1、函数位置

ifc_demo.c

2、功能描述

flash写操作功能示例。起始地址必须word对齐，数据类型为word，支持跨页。

3、参考用法

```
csi_ifc_program(IFC, 0xfef8, wWriteData, 3);      //从0xfe78地址 (PFLASH)开始, 写3个word
csi_ifc_program(IFC, 0x10000078, wWriteData, 5);  //从0x10000078地址 (DFLASH)开始, 写5个word
```

详见ifc_program_demo函数。

6.7 PM

6.7.1 lp_exi_wakeup_demo

1、函数位置

lowpower_demo.c

2、功能描述

低功耗唤醒功能示例。系统进入低功耗模式（SLEEP或者DEEP_SLEEP），通过外部中断引脚唤醒。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA05, PA05_INPUT);                //PA05 输入使能
csi_pin_pull_mode(PA05, GPIO_PULLUP);             //PA05 上拉使能
csi_pin_irq_mode(PA05, EXI_GRP5, GPIO_IRQ_FALLING_EDGE); //PA05 下降沿产生中断, 选择中断组5
csi_pin_irq_enable(PA05, ENABLE);                  //PA05 gpio中断使能
csi_pin_vic_irq_enable(EXI_GRP5, ENABLE);           //PA05 vic中断使能
.....
//配置不同低功耗模式下的唤醒源
.....
csi_pm_enter_sleep(_LOW_POWER_MODE_);              //进入低功耗模式
```

详见lp_exi_wakeup_demo函数

6.7.2 lp_iwdt_wakeup_demo

1、函数位置

lowpower_demo.c

2、功能描述

低功耗唤醒功能示例。系统进入低功耗模式（DEEP_SLEEP），通过iwdt定时唤醒。

4、参考用法

```
csp_clk_pm_enable(SYSCON, ISOSC_STP, ENABLE);      //使能ISOSC在DEEP-SLEEP模式下工作
csi_iwdt_init(IWDT_TO_4096);                       //初始化看门狗, 溢出时间为4096ms(系统复位时间)
csi_iwdt_irq_enable(IWDT_ALARMTO_2_8, ENABLE);      //使能看门狗报警中断, 报警时间为2/8溢出时间
csi_iwdt_open();                                     //打开看门狗, 记得在syscon_irqhandler函数中(在reliability.c中)喂狗
```

```
csi_pm_config_wakeup_source(WKUP_IWDT, ENABLE); //设置唤醒源
csi_pm_enter_sleep(_LOW_POWER_MODE_);         //进入低功耗模式
```

详见lp_iwdt_wakeup_demo函数

6.8 BT

6.8.1 bt_timer_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0基本定时功能示例。

3、参考用法

```
csi_bt_timer_init(BT0, 5000); // BT0定时5000us
csi_bt_start(BT0);           //启动定时器
```

详见bt_timer_demo函数。

6.8.2 bt_pwm_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0 PWM输出功能示例。可配置PWM周期和占空比，占空比只能为整数，如果有更细致的配置要求可以通过csi_bt_prdr_cmp_updata()实现。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA02, PA02_BT0_OUT); //PA02作为BT0 PWM输出引脚
.....
//初始化tPwmCfg, 设置PWM电平参数, 周期和占空比
.....
csi_bt_pwm_init(BT0, &tPwmCfg); //初始化BT0 PWM输出
csi_bt_start(BT0);             //启动BT0
csi_bt_pwm_updata(BT0, 1000, 20); //修改PWM参数为周期1KHz, 占空比为20%
csi_bt_pwm_duty_cycle_updata(BT0, 40); //修改PWM占空比为40%
csi_bt_prdr_cmp_updata(BT0, 10000, 5000); //修改PWM周期为10000, 比较值为5000
```

详见bt_pwm_demo函数。

6.8.3 bt_sync_start_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0触发启动功能示例。可用外部中断EXI事件通过ETCB模块触发BT0 Sync Port0，即BT0启动计数。

3、参考用法

```
//PA07配置为外部中断功能，选择中断组7
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT3, TRGSRC_EXI7, 3);           //EXI7触发EXI_TRGOUT3事件
csi_bt_timer_init(BT0, 5000);                             //BT0定时5ms
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_DIS);
//外部触发BT0启动(SYNCIN0),禁止自动REARM
.....
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT3)和源事件(BT0 SYNCIN0): EXI_TRGOUT3 -> ETCB -> BT0 SYNCIN0
.....
csi_etb_init();                                           //ETCB初始化
```

详见bt_sync_start_demo函数。

6.8.4 bt_sync_stop_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0触发停止功能示例。可用外部中断EXI事件通过ETCB模块触发BT0 Sync Port1，即BT0停止计数。

3、参考用法

```
//PB01配置为外部中断功能，选择中断组17
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT5, TRGSRC_EXI17, 0);         //EXI17(PB01)触发EXI_TRGOUT5
csi_bt_timer_init(BT0, 2000);                             //BT0定时2ms
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN1, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_DIS); //外部触发停止BT0(SYNCIN1)
csi_bt_start(BT0);                                         //启动定时器
.....
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT5)和源事件(BT0 SYNCIN1): EXI_TRGOUT5 -> ETCB -> BT0 SYNCIN1
.....
csi_etb_init(); //ETCB初始化
```

详见bt_sync_stop_demo函数。

6.8.5 bt_sync_count_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0触发计数值加1功能示例。可用外部中断EXI事件通过ETCB模块触发BT0 Sync Port2，BT0计数加1。

3、参考用法

```
//PB01配置为外部中断功能，选择中断组18
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT4, TRGSRC_EXI18, 0);           //EXI18(PB01)触发EXI_TRGOUT4
csi_bt_timer_init(BT0, 20);                               //BT0定时
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN2, BT_TRG_CONTINU, BT_AREARM_DIS); //外部触发BT0计数(SYNCIN2),
//SYNCIN2不支持一次性触发，硬件自动REARM无意义，即最后一个参数无意义
csi_bt_start(BT0);                                         //启动定时器
.....
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT4)和源事件(BT0 SYNCIN2): EXI_TRGOUT4 -> ETCB -> BT0 SYNCIN2
.....
csi_etb_init(); //ETCB初始化
```

详见bt_sync_count_demo函数。

6.8.6 bt_trg_out_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0触发输出功能示例。可用BT0 PEND事件通过ETCB模块触发BT1 Sync Port0，即BT1启动。

3、参考用法

```
csi_bt_timer_init(BT0, 100000);                           //BT0定时100ms，默认连续计数模式
csi_bt_set_evtrg(BT0, BT_TRGOUT, BT_TRGSRC_PEND);         //BT0 PEND事件触发输出
csi_bt_start(BT0);                                         //启动BT0定时器
csi_bt_timer_init(BT1, 50000);                             //BT1定时50ms,默认连续计数模式
csi_bt_count_mode(BT1, BT_CNT_ONCE);                     //单次计数模式
csi_bt_set_sync(BT1, BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_CONTINU, BT_AREARM_DIS); //外部触发BT1启动(SYNCIN0)
.....
//ETCB配置，设置目标事件(BT0 PEND)和源事件(BT1 SYNCIN0): BT0 PEND -> ETCB -> BT1 SYNCIN0
.....
csi_etb_init(); //ETCB初始化
```

详见bt_trg_out_demo函数。

6.8.7 bt_sync1_arearm_sync0_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0触发事件自动REARM功能示例。可用Sync1事件自动REARM Sync0事件。

3、参考用法

```

//PA07配置为外部中断功能，选择中断组7
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT3, TRGSRC_EXI7, 0);           //EXI7 触发EXI_TRGOUT3
csi_bt_timer_init(BT0, 5000);                             //BT0 5ms定时
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_SYNC1);
//外部触发BT0启动(SYNCIN0),使用SYNCIN1事件自动REARM
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT3)和源事件(BT0 SYNCIN0): EXI_TRGOUT3 -> ETCB -> BT0 SYNCIN0
.....
csi_etb_init(); //ETCB初始化
.....
//PB01配置为外部中断功能，选择中断组17
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT5, TRGSRC_EXI17, 0);
//EXI17(PB01)触发EXI_TRGOUT5(PB01用EXI17触发输出)
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN1, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_PEND);
//外部触发停止BT0(SYNCIN1)，使用PEND事件自动REARM
.....
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT5)和源事件(BT0 SYNCIN1): EXI_TRGOUT5 -> ETCB -> BT0 SYNCIN1
.....

```

详见bt_sync1_arearm_sync0_demo函数。

6.8.8 bt_sync0_arearm_sync1_demo

1、函数位置

bt_demo.c

2、功能描述

BT0触发事件自动REARM功能示例。可用Sync0事件自动REARM Sync1事件。

4、参考用法

```

//PB01配置为外部中断功能，选择中断组17
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT5, TRGSRC_EXI17, 0); //EXI17(PB01)触发EXI_TRGOUT5(PB01用EXI17触发输出)
csi_bt_timer_init(BT0, 5000);                     //BT0定时
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN1, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_SYNC0); //外部触发停止BT0(SYNCIN1),
使用SYNCIN0事件自动REARM
csi_bt_start(BT0);                                 //启动定时器
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT5)和源事件(BT0 SYNCIN1): EXI_TRGOUT5 -> ETCB -> BT0 SYNCIN1
.....
csi_etb_init(); //ETCB初始化
.....
//PA07配置为外部中断功能，选择中断组7
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT3, TRGSRC_EXI7, 3); //EXI7 触发EXI_TRGOUT3
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_PEND);
//外部触发BT0启动(SYNCIN0),使用PEND事件自动REARM

```

```
.....
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT3)和源事件(BT0_SYNCIN0): EXI_TRGOUT3 -> ETCB -> BT0_SYNCIN0
```

详见bt_sync0_arearm_sync1_demo函数。

6.9 GPTA

6.9.1 gpta_timer_demo

1、函数位置

gpta_demo.c

2、功能描述

GPTA基本定时功能示例。

3、参考用法

```
csi_gpta_timer_init(GPTA0, 10000);    //初始化GPTA0, 定时10000us
csi_gpta_start(GPTA0);                //启动定时器
```

详见gpta_timer_demo函数。

6.9.2 gpta_capture_demo

1、函数位置

gpta_demo.c

2、功能描述

GPTA捕获功能示例。由外部中断EXI事件通过ETCB模块触发GPTA SYNCIN2，产生一次捕获。

3、参考用法

```
//PA01配置为外部中断功能，选择中断组1
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT1, TRGSRC_EXI1, 1); //EXI1触发EXI_TRGOUT1
//ETCB配置，设置目标事件(EXI_TRGOUT1)和源事件(GPTA0_SYNCIN2): EXI_TRGOUT1 -> ETCB ->
GPTA0_SYNCIN2
.....
csi_etb_init(); //ETCB初始化
.....
//初始化tPwmCfg，设置GPTA0的捕获参数
.....
csi_gpta_capture_init(GPTA0, &tPwmCfg);
csi_gpta_set_sync(GPTA0, GPTA_TRG_SYNCEN2, GPTA_TRG_CONTINU, GPTA_AUTO_REARM_ZRO);
//使能SYNCIN2外部触发
csi_gpta_start(GPTA0);                //启动GPTA0
```

详见gpta_capture_demo函数。

6.9.3 gpta_pwm_demo

1、函数位置

gpta_demo.c

2、功能描述

GPTA波形输出功能示例。可配置PWM周期和占空比，占空比只能为整数，如果有更细致的配置要求可以通过csi_gpta_prdr_cmp_update ()实现。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PB00,PB00_GPT_CHA);    //PB00作为PWM输出引脚
.....
//初始化tPwmCfg, 设置PWM周期和占空比
.....
csi_gpta_wave_init(GPTA0, &tPwmCfg);
.....
//初始化tGptachannelCfg, 设置PWM波形输出
.....
csi_gpta_channel_config(GPTA0,&tGptachannelCfg,GPTA_CHANNEL_1);
csi_gpta_start(GPTA0);
csi_gpta_change_ch_duty(GPTA0,GPTA_COMPA, 20);    //修改PWM1占空比为20%
csi_gpta_prdr_cmp_update(GPTA0,GPTA_COMPA,1200,800);    //修改PWM1周期为1200, 比较值为800
```

详见gpta_pwm_demo函数。

6.9.4 gpta_soft_trgout_demo

1、函数位置

gpta_demo.c

2、功能描述

GPTA软件触发事件输出功能示例。可用GPTA软件触发BT1 Sync Port0，即BT1启动。

3、参考用法

```
csi_bt_start_sync(BT1, 10);
csi_bt_set_sync(BT1,BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_PEND);    //外部触发BT1启动(SYNCIN0),
使用PEND事件自动REARM
.....
//初始化tPwmCfg, 设置PWM周期和占空比
.....
csi_gpta_wave_init(GPTA0, &tPwmCfg);
//ETCB配置, 设置目标事件(GPTA_TRGOUT0)和源事件(BT1 SYNCIN0): GPTA_TRGOUT0 -> ETCB -> BT1
SYNCIN0
.....
```

```
csi_etb_init();
.....
csi_gpta_evtrg_enable(GPTA0, GPTA_TRGOUT0, ENABLE);
csi_gpta_swf_trg(GPTA0, GPTA_TRGOUT0);
```

详见gpta_soft_trgout_demo函数。

6.9.5 gpta_pwm_syncin4_demo

1、函数位置

gpta_demo.c

2、功能描述

GPTA触发功能示例。可用BT0 PEND事件通过ETCB模块触发GPTA SYNCIN4，产生内部T1事件，控制PWM波形输出。

3、参考用法

```
csi_bt_timer_init(BT0, 1000);           //初始化BT0, 定时1000us
csi_bt_start(BT0);                     //启动定时器
csi_bt_set_evtrg(BT0, 0, BT_TRGSRG_PEND); //BT0 PEND触发输出PEND事件
//ETCB配置，设置目标事件(BT0 PEND)和源事件(GPTA0 SYNCIN4): BT0 PEND0 -> ETCB -> GPTA0 SYNCIN4
.....
csi_etb_init();
.....
//初始化tPwmCfg，设置PWM周期和占空比
.....
csi_gpta_wave_init(GPTA0, &tPwmCfg);
.....
//初始化tGptachannelCfg，设置PWM波形输出
.....
csi_gpta_channel_config(GPTA0, &tGptachannelCfg, GPTA_CHANNEL_1);
csi_gpta_set_sync(GPTA0, GPTA_TRG_SYNCIN4, GPTA_TRG_CONTINU, GPTA_AUTO_REARM_ZRO);
//使能SYNCIN4外部触发
csi_gpta_start(GPTA0);
```

详见gpta_pwm_syncin4_demo函数。

6.9.6 gpta_pwm_syncin0_demo

1、函数位置

gpta_demo.c

2、功能描述

GPTA触发功能示例。可用BT0 PEND事件通过ETCB模块触发GPTA SYNCIN0，触发计数器重置/分频器重置/Shadow寄存器更新。

3、参考用法

```
csi_bt_timer_init(BT0, 800);           //初始化BT0, 定时800us
csi_bt_start(BT0);                     //启动定时器
csi_bt_set_evtrg(BT0, 0, BT_TRGSRG_PEND); //BT0 PEND触发输出PEND事件
//ETCB配置, 设置目标事件(BT0 PEND)和源事件(GPTA0 SYNCIN0): BT0 PEND0 -> ETCB -> GPTA0 SYNCIN0
.....
csi_etb_init();
.....
//初始化tPwmCfg, 设置PWM周期和占空比
.....
csi_gpta_wave_init(GPTA0, &tPwmCfg);
.....
//初始化tGptachannelCfg, 设置PWM波形输出
.....
csi_gpta_channel_config(GPTA0, &tGptachannelCfg, GPTA_CHANNEL_1);
csi_gpta_set_sync(GPTA0, GPTA_TRG_SYNCEN0, GPTA_TRG_CONTINU, GPTA_AUTO_REARM_ZRO);
//使能SYNCIN0外部触发
csi_gpta_start(GPTA0);
```

详见gpta_pwm_syncin0_demo函数。

6.10 EPT

6.10.1 ept_capture_demo

1、函数位置

ept_demo.c

5、功能描述

EPT捕获功能示例。由外部中断EXI事件通过ETCB模块触发EPT SYNCIN2，产生一次捕获。

6、参考用法

```
//PA01配置为外部中断功能, 选择中断组1
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT1, TRGSRG_EXI1, 1);
//ETCB配置, 设置目标事件(EXI TRGOUT1)和源事件(EPT0 SYNCIN2): EXI TRGOUT1 -> ETCB -> EPT0 SYNCIN2
.....
csi_etb_init();
.....
//初始化tPwmCfg, 设置GPTA0的捕获参数
.....
csi_ept_capture_init(EPT0, &tPwmCfg);
csi_ept_set_sync(EPT0, EPT_TRG_SYNCEN2, EPT_TRG_CONTINU, EPT_AUTO_REARM_ZRO);
csi_ept_start(EPT0);           //启动EPT0
```

详见ept_capture_demo函数。

6.10.2 ept_pwm_demo

1、函数位置

ept_demo.c

2、功能描述

EPT波形输出功能示例。可配置PWM周期和占空比，占空比只能为整数，如果有更细致的配置要求可以通过csi_ept_prdr_cmp_update()实现。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA09,PA09_EPT_CHAX);           //PA09作为PWM输出引脚
.....
//初始化tPwmCfg, 设置PWM周期和占空比
.....
csi_ept_wave_init(EPT0, &tPwmCfg);
.....
//初始化channel, 设置PWM波形输出
.....
csi_ept_channel_config(EPT0, &channel, EPT_CHANNEL_1);
csi_ept_start(EPT0);
csi_ept_change_ch_duty(EPT0,EPT_COMPA, 50);      //修改PWM1占空比为50%
csi_ept_prdr_cmp_update(EPT0,EPT_COMPA,2400,600); //修改PWM1周期为2400, 比较值为600
```

详见ept_pwm_demo函数。

6.10.3 ept_pwm_dz_demo

1、函数位置

ept_demo.c

2、功能描述

EPT波形输出+死区控制功能示例。可配置PWM波形和死区时间。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA09,PA09_EPT_CHAX);           //PA09作为PWM输出引脚
.....
//初始化tPwmCfg, 设置PWM周期和占空比
.....
csi_ept_wave_init(EPT0, &tPwmCfg);
.....
//初始化channel, 设置PWM波形输出
.....
csi_ept_channel_config(EPT0, &channel, EPT_CHANNEL_1);
.....
//初始化tEptDeadZoneTime, 设置死区时间与边沿
.....
```



```
csi_ept_dz_config(EPT0,&tEptDeadZoneTime);  
csi_ept_start(EPT0);
```

详见ept_pwm_dz_demo函数。

6.10.4 ept_pwm_dz_em_demo

1、函数位置

ept_demo.c

2、功能描述

EPT波形输出+死区控制+紧急模式功能示例。可配置PWM波形和死区时间，以及紧急模式的处理。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA09,PA09_EPT_CHAX);           //PA09作为PWM输出引脚  
.....  
//初始化tPwmCfg，设置PWM周期和占空比  
.....  
csi_ept_wave_init(EPT0, &tPwmCfg);  
.....  
//初始化channel，设置PWM波形输出  
.....  
csi_ept_channel_config(EPT0, &channel, EPT_CHANNEL_1);  
.....  
//初始化tEptDeadZoneTime，设置死区时间与边沿  
.....  
csi_ept_dz_config(EPT0,&tEptDeadZoneTime);  
.....  
//初始化tEptEmergencyCfg，设置紧急模式的输入源与处理方式  
.....  
csi_ept_emergency_config(EPT0,&tEptEmergencyCfg);  
csi_ept_start(EPT0);
```

详见ept_pwm_dz_em_demo函数。

6.11 ADC

6.11.1 adc_samp_oneshot_demo

1、函数位置

adc_demo.c

2、功能描述

ADC单次采样功能示例。启动后进行整个序列的采样，采样完成后停止。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA10, PA10_ADC_AIN2); // PA10作为ADC输入引脚
.....
//初始化tAdcConfig, 配置ADC参数, 单次采样
.....
csi_adc_init(ADC0, &tAdcConfig);          //初始化ADC参数配置
csi_adc_start(ADC0);
```

详见adc_samp_oneshot_demo函数。

6.11.2 adc_samp_continuous_demo

1、函数位置

adc_demo.c

2、功能描述

ADC连续采样功能示例。启动后进行整个序列的采样，采样完成后继续从序列第一个通道开始，如此循环。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA10, PA10_ADC_AIN2); // PA10作为ADC输入引脚
.....
//初始化tAdcConfig, 配置ADC参数, 连续采样
.....
csi_adc_init(ADC0, &tAdcConfig);          //初始化ADC参数配置
csi_adc_start(ADC0);
```

详见adc_samp_continuous_demo函数。

6.11.3 adc_samp_oneshot_int_demo

1、函数位置

adc_demo.c

2、功能描述

ADC单次采样中断模式功能示例。启动后进行整个序列的采样，采样完成后停止。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA10, PA10_ADC_AIN2); // PA10作为ADC输入引脚
.....
//初始化tAdcConfig, 配置ADC参数, 单次采样, 中断模式
.....
csi_adc_init(ADC0, &tAdcConfig);          //初始化ADC参数配置
csi_adc_start(ADC0);
```

详见adc_samp_oneshot_int_demo函数。

6.11.4 adc_samp_continuous_int_demo

1、函数位置

adc_demo.c

2、功能描述

ADC连续采样中断模式功能示例。启动后进行整个序列的采样，采样完成后继续从序列第一个通道开始，如此循环。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PA10, PA10_ADC_AIN2); // PA10作为ADC输入引脚
.....
//初始化tAdcConfig, 配置ADC参数, 连续采样, 中断模式
.....
csi_adc_init(ADC0, &tAdcConfig); //初始化ADC参数配置
csi_adc_start(ADC0);
```

详见adc_samp_continuous_int_demo函数。

6.12 CRC

6.12.1 crc_demo

1、函数位置

crc_demo.c

2、功能描述

CRC功能示例。

3、参考用法

```
csi_crc_init(); //CRC模块初始化
//进行CRC-32模式计算, 种子值0xffffffff, byTransData数组前3个数据, 数据长度3个字节
csi_crc32_be(0xffffffff, byTransData, 3);
//进行CRC-16/CCITT模式计算, 种子值0x00, byTransData数组前16个数据, 数据长度16个字节
csi_crc16_ccitt(0x00, byTransData, 16);
//进行CRC-16模式计算, 种子值0x00, byTransData数组前5个数据, 数据长度5个字节
csi_crc16(0x00, byTransData, 5);
//进行CRC-16 XMODEM模式计算, 种子值0x00, byTransData数组前3个数据, 数据长度3个字节
csi_crc16_itu(0x00, byTransData, 3);
```

详见crc_demo函数。

6.13 ETCB

6.13.1 etcb_one_trg_one_demo0

1、函数位置

etcb_demo.c

2、功能描述

ETCB一对一触发模式功能示例0。外部中断EXI事件通过ETCB模块触发BT0 SYNC PORT0，即BT0启动；BT0 PEND事件通过ETCB模块触发BT1 SYNC PORT0，即BT1启动。

3、参考用法

```
//PA01配置为外部中断功能，选择中断组1
.....
csi_exi_set_evtrg(EXI_TRGOUT1, TRGSRC_EXI1, 1);
csi_bt_start_sync(BT0, 10);
csi_bt_set_sync(BT0, BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_PEND); //外部触发BT0启动(SYNCIN0),使用PEND事件REARM
csi_bt_set_evtrg(BT0, BT_TRGOUT, BT_TRGSRC_PEND); //BT0 PEND事件触发输出
csi_bt_start_sync(BT1, 10);
csi_bt_set_sync(BT1, BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_PEND); //外部触发BT1启动(SYNCIN0),使用PEND事件REARM
//ETCB配置，设置目标事件(EXI TRGOUT1)和源事件(BT0 SYNCIN0): EXI TRGOUT1 -> ETCB -> BT0 SYNCIN0
//ETCB配置，设置目标事件(BT0 PEND)和源事件(BT1 SYNCIN0): BT0 PEND -> ETCB -> BT1 SYNCIN0
.....
csi_etb_init();
.....
```

详见etcb_one_trg_one_demo0函数。

6.13.2 etcb_one_trg_one_demo1

1、函数位置

etcb_demo.c

2、功能描述

ETCB一对一触发模式功能示例1。EPT PEND事件通过ETCB模块触发ADC采样一次。

3、参考用法

```
etcb_ept_config(); //EPT初始化，设置EPT0 PRD事件触发输出
etcb_adc_config(); //ADC初始化，设置ADC_SYNCIN0触发输入
//ETCB配置，设置目标事件(EPT0 PRD)和源事件(ADC_SYNCIN0): EPT0 PRD -> ETCB -> ADC_SYNCIN0
.....
csi_etb_init();
.....
```

详见etcb_one_trg_one_demo1函数。

6.13.3 etcb_one_trg_more_demo

1、函数位置

etcb_demo.c

2、功能描述

ETCB一对多触发模式功能示例。EPT PEND事件通过ETCB模块触发ADC SYNCIN0和ADC SYNCIN1。

3、参考用法

```
etcb_ept_config();    //EPT初始化, 设置EPT0 PRD事件触发输出
etcb_adc_config12(); //ADC初始化, 设置ADC SYNCIN0和ADC SYNCIN1触发输入
//ETCB配置, 设置目标事件(EPT0 PRD)和源事件(ADC_SYNCIN0 / ADC SYNCIN1): EPT0 PRD -> ETCB ->
//ADC_SYNCIN0 & ADC SYNCIN1
.....
csi_etb_init();
.....
```

详见etcb_one_trg_more_demo函数。

6.13.4 etcb_mix_demo

1、函数位置

etcb_demo.c

2、功能描述

ETCB一对一、一对多混合触发模式功能示例。外部中断EXI事件通过ETCB模块触发BT0 Sync Port0, 即BT0启动; BT0 PEND事件通过ETCB模块触发BT1/BT2 Sync Port0, 即BT1/BT2启动。

3、参考用法

```
//PA01配置为外部中断功能, 选择中断组1
.....
csi_bt_start_sync(BT0, 200);
csi_bt_set_sync(BT0,BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_PEND);
//外部触发BT0启动(SYNCIN0),使用PEND事件REARM
csi_bt_set_evtrg(BT0, BT_TRGOUT, BT_TRGSRG_PEND);//BT0 PEND事件触发输出
csi_bt_start_sync(BT1, 100);
csi_bt_set_sync(BT1,BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE, BT_AREARM_PEND);
//外部触发BT1启动(SYNCIN0),使用PEND事件REARM
csi_bt_start_sync(BT2, 50);
csi_bt_set_sync(BT2,BT_TRG_SYNCIN0, BT_TRG_ONCE,
BT_AREARM_PEND);//外部触发BT2启动(SYNCIN0),使用PEND事件REARM
//ETCB配置, 一对一模式, 设置目标事件(EXI TRGOUT1)和源事件(BT0 SYNCIN0): EXI TRGOUT1 -> ETCB -> BT0
//SYNCIN0
```

```
//ETCB配置，一对多模式，设置目标事件(BT0 PEND)和源事件(BT1/BT2 SYNCIN0)： BT0 PEND -> ETCB -> BT1/BT2 SYNCIN0
.....
csi_etb_init();
.....
```

详见etcb_mix_demo函数。

6.14 UART

6.14.1 uart_char_demo

1、函数位置

uart_demo.c

2、功能描述

UART发送/接收一个字符功能示例。使用轮询方式。

3、参考用法

```
//初始化tUartConfig，设置UART基本参数：波特率115200，奇校验，发送和接收都是轮询模式，不开启中断
.....
csi_uart_init(UART0, &tUartConfig);           //初始化串口
csi_uart_start(UART0, UART_FUNC_RX_TX);       //开启UART的RX和TX功能，也可单独开启
byRecv = csi_uart_getc(UART0);                //接收一个字符
csi_uart_putc(UART0, byRecv+1);               //发送一个字符
```

详见uart_char_demo函数。

6.14.2 uart_send_demo

1、函数位置

uart_demo.c

2、功能描述

UART发送一串数据功能示例。使用轮询方式。

4、参考用法

```
//初始化tUartConfig，设置UART基本参数：波特率115200，奇校验，发送和接收都是轮询模式，不开启中断
.....
csi_uart_init(UART0, &tUartConfig);           //初始化串口
csi_uart_start(UART0, UART_FUNC_RX_TX);       //开启UART的RX和TX功能，也可单独开启
csi_uart_send(UART0, (void *)bySendData, 18); //发送18个字节的数据
```

详见uart_send_demo函数。

6.14.3 uart_send_int_demo

1、函数位置

uart_demo.c

2、功能描述

UART发送一串数据功能示例。使用中断方式。

3、参考用法

```
//初始化tUartConfig，设置UART基本参数：波特率115200，奇校验，发送中断模式，接收轮询模式，使用TX中断
.....
csi_uart_init(UART0, &tUartConfig);           //初始化串口
csi_uart_start(UART0, UART_FUNC_RX_TX);       //开启UART的RX和TX功能，也可单独开启
csi_uart_send(UART0, (void *)bySendData, 28); //采用中断方式。调用该函数时，UART发送中断使能
```

详见uart_send_int_demo函数。

6.14.4 uart_receive_demo

1、函数位置

uart_demo.c

2、功能描述

UART接收功能示例。使用轮询方式，接收指定长度数据。

3、参考用法

```
//初始化tUartConfig，设置UART基本参数：波特率115200，奇校验，发送和接收都是轮询模式，不开启中断
.....
csi_uart_init(UART0, &tUartConfig);           //初始化串口
csi_uart_start(UART0, UART_FUNC_RX_TX);       //开启UART的RX和TX功能，也可单独开启
csi_uart_receive(UART0, byRecvData, 16, 2000); //接收16字节数据，超时时间2000ms
```

详见uart_receive_demo函数

6.14.5 uart_rcv_rx_int_demo

1、函数位置

uart_demo.c

2、功能描述

UART接收功能示例。使用接收中断方式。

4、参考用法

//初始化tUartConfig，设置UART基本参数：波特率115200，奇校验，发送轮询模式，接收中断模式，使用RX中断

.....

csi_uart_init(UART0, &tUartConfig); //初始化串口

csi_uart_start(UART0, UART_FUNC_RX_TX); //开启UART的RX和TX功能，也可单独开启

详见uart_recv_rx_int_demo函数。

6.14.6 uart_recv_rxfifo_int_demo

1、函数位置

uart_demo.c

2、功能描述

UART接收功能示例。使用接收FIFO中断方式。

2、参考用法

//初始化tUartConfig，设置UART基本参数：波特率115200，奇校验，发送轮询模式，接收中断模式，使用RXFIFO中断和接收超时中断

.....

csi_uart_init(UART0, &tUartConfig); //初始化串口

csi_uart_start(UART0, UART_FUNC_RX_TX); //开启UART的RX和TX功能，也可单独开启

详见uart_recv_rxfifo_int_demo函数。

6.15 USART

6.15.1 usart_char_demo

1、函数位置

usart_demo.c

2、功能描述

USART发送/接收一个字符功能示例。使用轮询方式。

3、参考用法

//初始化tUsartCfg，设置USART基本参数：波特率115200，偶校验，发送和接收都是轮询模式，不使用中断

.....

csi_usart_init(USART0, &tUsartCfg); //初始化串口

csi_usart_start(USART0, USART_FUNC_RX_TX); //开启USART的RX和TX功能，也可单独开启

byRecv = csi_usart_getc(USART0); //接收一个字符

csi_usart_putc(USART0, byRecv+1); //将接收到的字符加1后发送出去

详见usart_char_demo函数。

6.15.2 usart_send_demo

1、函数位置

usart_demo.c

2、功能描述

USART发送一串数据功能示例。使用轮询方式。

3、参考用法

```
//初始化tUsartCfg，设置USART基本参数：波特率115200，偶校验，发送和接收都是轮询模式，不使用中断
.....
csi_usart_init(USART0, &tUsartCfg);           //初始化串口
csi_usart_start(USART0, USART_FUNC_RX_TX);    //开启USART的RX和TX功能，也可单独开启
csi_usart_send(USART0, (void *)bySdData, 18); //发送18字节的数据
```

详见usart_send_demo函数。

6.15.3 usart_send_int_demo

1、函数位置

usart_demo.c

2、功能描述

USART发送一串数据功能示例。使用中断方式。

3、参考用法

```
//初始化tUsartCfg，设置USART基本参数：波特率115200，偶校验，发送中断模式，接收轮询模式，使用TXFIFO中断
.....
csi_usart_init(USART0, &tUsartCfg);           //初始化串口
csi_usart_start(USART0, USART_FUNC_RX_TX);    //开启USART的RX和TX功能，也可单独开启
csi_usart_send(USART0, (void *)bySdData, 18); //发送18字节的数据
```

详见usart_send_int_demo函数。

6.15.4 usart_rcv_demo

1、函数位置

usart_demo.c

2、功能描述

USART接收功能示例。使用轮询方式，接收指定长度数据。

3、参考用法

```
//初始化tUsartCfg, 设置USART基本参数: 波特率115200, 偶校验, 发送和接收都为轮询模式, 不使用中断
.....
csi_usart_init(USART0, &tUsartCfg);           //初始化串口
csi_usart_start(USART0, USART_FUNC_RX_TX);    //开启USART的RX和TX功能, 也可单独开启
csi_usart_receive (USART0, (void *)byRxBuf,16,1000); //接收16字节数据, 超时时间1000ms
```

详见usart_recv_demo函数。

6.15.5 usart_recv_rx_int_demo

1、函数位置

usart_demo.c

2、功能描述

USART接收功能示例。使用接收中断方式。

4、参考用法

```
//初始化tUsartCfg, 设置USART基本参数: 波特率115200, 偶校验, 发送轮询模式, 接收中断模式, 使用RX中断
.....
csi_usart_init(USART0, &tUsartCfg);           //初始化串口
csi_usart_start(USART0, USART_FUNC_RX_TX);    //开启USART的RX和TX功能, 也可单独开启
```

详见usart_recv_rx_int_demo函数。

6.15.6 usart_recv_rxfifo_int_demo

1、函数位置

usart_demo.c

2、功能描述

USART接收功能示例。使用接收FIFO中断方式。

2、参考用法

```
//初始化tUsartCfg, 设置USART基本参数: 波特率115200, 偶校验, 发送轮询模式, 接收中断模式, 使用RXFIFO中断和接收超时中断
.....
csi_usart_init(USART0, &tUsartCfg);           //初始化串口
csi_usart_start(USART0, USART_FUNC_RX_TX);    //开启USART的RX和TX功能, 也可单独开启
```

详见usart_recv_rxfifo_int_demo函数。

6.16 CMP

6.16.1 cmp_base_demo

1、函数位置

cmp_demo.c

2、功能描述

CMP基本功能示例。比较器的P极和N极输入不同电平值，如果 $P > N$ ，输出高电平;如果 $P < N$ ，输出低电平。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PB02,PB02_CPINN0); //设置PB02为比较器的N级输入
csi_pin_set_mux(PA02,PA02_CPINP0); //设置PA02为比较器的P级输入
csi_pin_set_mux(PB03,PB03_CP0_OUT); //设置PB03为比较器的输出
//初始化tCmpCfg, 设置CMP基本参数: 输入端口, 参考电压, 输出极性等
.....
csi_cmp_init(CMP,&tCmpCfg,CMP_IDX0);
csi_cmp_start(CMP,CMP_IDX0);
```

详见cmp_base_demo函数。

6.16.2 cmp_dfcr_demo

1、函数位置

cmp_demo.c

2、功能描述

CMP滤波功能示例。该滤波器是一个积分滤波器，滤波的固定深度为3。

4、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PB02,PB02_CPINN0); //设置PB02为比较器的N级输入
csi_pin_set_mux(PA02,PA02_CPINP0); //设置PA02为比较器的P级输入
csi_pin_set_mux(PB06,PB06_CP1_OUT); //设置PB06为比较器的输出
//初始化tCmpCfg, 设置CMP基本参数: 输入端口, 参考电压, 输出极性等
.....
csi_cmp_init(CMP,&tCmpCfg,CMP_IDX1);
//初始化tCmpFltrCfg, 设置滤波器的时钟及滤波周期
.....
csi_cmp_fltr_config(CMP,ENABLE,&tCmpFltrCfg,CMP_IDX1);
csi_cmp_start(CMP,CMP_IDX1);
```

详见cmp_dfcr_demo函数。

6.16.3 cmp_wfcr_demo

1、函数位置

cmp_demo.c

2、功能描述

CMP窗口滤波功能示例。BT0通过ETCB模块触发比较器窗口滤波功能。在特定的触发窗口内，比较器的输出将通过一个采样寄存器输出（该寄存器的采样时钟为PCLK）。一旦该窗口关闭，寄存器将保持该输出状态或者以指定逻辑输出，直到下次的窗口有效。捕获窗口可以设置相应的延时时间，在触发信号有效后，延时特定的时间，再使能捕获窗口。该功能适用于在某些强干扰环境中，对比较器输出在特定时间内进行分析的应用。

3、参考用法

```
csi_pin_set_mux(PB02,PB02_CPINN0);    //设置PB02为比较器的N级输入
csi_pin_set_mux(PA02,PA02_CPINP0);    //设置PA02为比较器的P级输入
csi_pin_set_mux(PA07,PA07_CP4_OUT);    //设置PA07为比较器的输出
//初始化tCmpCfg，设置CMP基本参数：输入端口，参考电压，输出极性等等
.....
csi_cmp_init(CMP,&tCmpCfg,CMP_IDX4);
//初始化tCmpWfcrCfg，设置窗口滤波器的时钟分频及延迟参数等
.....
csi_cmp_wfcr_config(CMP,&tCmpWfcrCfg,CMP_IDX4);
csi_cmp_start(CMP,CMP_IDX4);
csi_bt_timer_init(BT0,40000);          //初始化BT0，定时40000us
csi_bt_start(BT0);                     //启动定时器
csi_bt_set_evtrg(BT0,0,BT_TRGSRP_PEND); //BT0 PEND事件触发输出
//ETCB配置，设置目标事件(BT0 PEND)和源事件(CMP4 SYNCIN)：BT0 PEND -> ETCB -> CMP4 SYNCIN
.....
csi_etb_init();
```

详见cmp_wfcr_demo函数。

6.16.4 cmp_trg_out_demo

1、函数位置

cmp_demo.c

2、功能描述

CMP触发输出功能示例。CMP事件输出通过ETCB模块触发BT0 SYNC PORT0，即BT0启动。

4、参考用法

```
//初始化tCmpCfg，设置CMP基本参数：输入端口，参考电压，输出极性等等
.....
csi_cmp_init(CMP,&tCmpCfg,CMP_IDX5);
csi_cmp_start(CMP,CMP_IDX5);
csi_cmp_set_evtrg(CMP,CMP_TRGOUT,CMP_TRGSRP_CMP5OUT5_6,ENABLE);
csi_bt_timer_init(BT0,40000);          //初始化BT0，定时40000us
```

```
csi_bt_start(BT0); //启动定时器
csi_bt_set_evtrg(BT0, 0, BT_TRGSRG_PEND); //BT0 PEND事件触发输出
//ETCB配置，设置目标事件(CMP TRGOUT6)和源事件(BT0 SYNCIN0): CMP TRGOUT6 -> ETCB -> BT0 SYNCIN0
.....
csi_etb_init();
```

详见cmp_trg_out_demo函数。

6.17 OPA

6.17.1 opa_internal_gain_mode_test

1、函数位置

opa_demo.c

2、功能描述

OPA内部增益模式功能示例。使用内部增益，使用ADC采集输入，设置需要放大的倍数。

3、参考用法

```
//配置OPA0/1的输入输出引脚
.....
//初始化tAdcConfig，设置分频系数及参考电压等
.....
csi_adc_init(ADC0, &tAdcConfig);
//初始化ptOpaConfig_t，使用内部增益，选择增益倍数
csi_opa_init(OPA0, &ptOpaConfig_t);
csi_opa_start(OPA0);
csi_opa_init(OPA1, &ptOpaConfig_t);
csi_opa_start(OPA1);
csi_adc_start(ADC0);
```

详见opa_internal_gain_mode_test函数。

6.17.2 opa_external_gain_mode_test

1、函数位置

opa_demo.c

2、功能描述

OPA外部增益模式功能示例。使用外部增益，放大倍数由外部反馈电阻确定。

4、参考用法

```
//配置OPA0/1的输入输出引脚
.....
```

```
//初始化tAdcConfig, 设置分频系数及参考电压等
```

```
.....
```

```
csi_adc_init(ADC0, &tAdcConfig);
```

```
//初始化ptOpaConfig_t, 使用外部增益
```

```
csi_opa_init(OPA0,&ptOpaConfig_t);
```

```
csi_opa_start(OPA0);
```

```
csi_opa_init(OPA1,&ptOpaConfig_t);
```

```
csi_opa_start(OPA1);
```

```
csi_adc_start(ADC0);
```

详见opa_external_gain_mode_test函数。