

| STAGE ID.NO. | ITM QTY | HA ME | DISIGNATION | DRAWING NO | GROUP | VT-S ETK |
|--------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|-------|----------|
| 2577635 | | EF STK * | SRV6 PLASMA MODUL | COM. 52.588,00 | 998 | N N |
| 1 | 2578633 100 | 1,000 EF STK | ELECTRIC | COM. 52.588,00 | 964 | N 0 0 0 |
| 1 | 2578641 300 | 1,000 EF STK | HYDR./PNEUM. | COM. 52.588,00 | 964 | N 0 0 0 |
| 1 | 2578658 400 | 1,000 EF STK | MECHANIC | COM. 52.588,00 | 964 | N 0 0 0 |
| 1 | 2559989 810 | 1,000 EF STK * | MECH.INST. PLASMA MOD. RV/RH | | 962 | N 0 3 3 |
| 1 | 2559997 820 | 1,000 EF STK * | EL.INST. PLASMA MOD. RV/RH | | 962 | N 0 3 3 |
| 1 | 2560003 840 | 1,000 EF STK * | PN.INST. PLASMA MOD. RV/RH | | 962 | N 0 3 3 |
| 1 | 2577643 850 | 1,000 EF STK * | PLASMA MODUL SRV6 ZEIT | COM. 52.588,00 | 965 | N 0 0 0 |

VT = Verschleissenteil J/N

E = Ersatzteil 1=Ersatzteil 6=Ersatzteilpaket

T = Teilstammstatus 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingepant

S = Stuecklistenstat 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingepant

----- Ende der Liste -----

| STAGE | ID.NO. | ITM | QTY | HA ME | DISIGNATION | DRAWING NO | GROUP | VT-S | ETK |
|-------|---------|-----|-------|-------|--|----------------|-------|--------------|---------|
| | 2578633 | | | EF | STK ELECTRIC | COM. 52.588.00 | 964 | N | N |
| 1 | 2530527 | 1 | 1,000 | EF | STK AXIS 1-6 RV6 RS5 CONTROL CABINET | 012984 | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2530519 | 2 | 1,000 | EF | STK AXIS 1-6 RV6/16/6L MACHINE RS5 | 012984 | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2530501 | 3 | 1,000 | EF | STK SUPPLY LINE 6 AXES RS5 | 012984 | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2138966 | 4 | 1,000 | EF | STK CONTROL CABINET WIRING MAT. RSV | 012729 | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2530857 | 5 | 1,000 | EF | STK SAFETY-CONTR. WITH ACC. | 013020 | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2364778 | 6 | 1,000 | EF | STK RACK 2SLOT/POWER PACK/ACC. RS5 | | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2364109 | 7 | 1,000 | EF | STK AKKU 12V/3,5AH + ACC. | | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2140442 | 8 | 1,000 | EF | STK DISK-LW / FRONT PLATE / E-BOX / CONNECTING MATERIAL | 012945 | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2363713 | 9 | 1,000 | EF | STK CC-MECH./1200/RS5 | | 92 | N | 0 0 0 |
| 1 | 2140350 | 10 | 1,000 | FB | STK PORT.TEACH PEND. / VERSION 3.01 | 5000 | 36 | MEGATEC ELEC | N 6 0 0 |
| 1 | 2140376 | 11 | 1,000 | EF | STK PORT.TEACH PEND. CABLE RSV 7,5 M | | 92 | N | 6 0 0 |
| 1 | 2416024 | 12 | 1,000 | FB | STK TEACH PENDANT DOIL FOR RABASSIST | SKR 8534 D | -C 36 | N | 0 0 2 |
| 1 | 2363523 | 13 | 1,000 | EF | STK ADDITIONAL AXIS RS5 RDK05 | | 92 | N | 0 0 2 |
| 1 | 2141010 | 14 | 1,000 | EF | STK DNC REMOTE CUSTOMER SERVICE ENGLISH | | 92 | N | 0 0 2 |
| 1 | 1539726 | 15 | 1,000 | EF | STK SENSOR CONTROL FOR CONTACT SENSOR | | 92 | N | 0 0 2 |
| 1 | 2530402 | 16 | 1,000 | EF | STK ACC. WELDING RS5 | 012984 | 92 | N | 0 0 2 |
| 1 | 2216507 | 99 | 1,000 | EF | STK WIR. DIAGR. + ACC. 52.588.00 | 013326 | 90 | N | 0 0 2 |

VT = Verschleisssteil J/N

E = Ersatzteil 1=Ersatzteil 6=Ersatzteilkpaket

T = Teilleistungsstatus 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

S = Stuecklistenstat 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

----- Ende der Liste -----

| STAGE ID.NO. | ITM QTY | HA ME | DISIGNATION | DRAWING NO | GROUP | VT-S ETK |
|--------------|-----------|-------|-------------------------|------------------------|-------|----------|
| 2578641 | | EF | STK HYDR./PNEUM. | COM. 52.588.00 | 964 | N N |
| 1 | 1403220 1 | 1,000 | EF STK COVER KIT RV6/15 | 307.0100.0.00-7 -C 484 | | N 0 0 0 |

VT = Verschleisssteil J/N

E = Ersatzteil 1=Ersatzteil 6=Ersatzteilpaket

T = Teilestammstatus 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingepant

S = Stuecklistenstat 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingepant

----- Ende der Liste -----

| STAGE | ID.NO. | ITM QTY | HA ME DISIGNATION | DRAWING NO | GROUP | VT-S ETK |
|-------|-------------|---------|---|-----------------|------------------|----------|
| | 2578658 | | EF STK MECHANIC | COM. 52.588.00 | 964 | N N |
| 1 | 2278200 401 | 1,000 | FB STK MACHINE IDENT.PLATE 70X82X0.8 | 350.9809.4.00 | 754 KUENKLER EGO | N 0 0 0 |
| 1 | 2048553 410 | 1,000 | EF STK RV6/16 AXIS BASIC ASSY. (560 V) | | 484 | N 0 0 0 |
| 1 | 2048702 411 | 1,000 | EF STK RV6 ACHSE 1 DRIVE RSV UZK=560V | 307.0170.0.00 | -C 484 | N 0 0 0 |
| 1 | 1428888 420 | 1,000 | EF STK RV6/16 AXIS 2/3 BASIC ASSY. UNIT | 307.0220.0.00 | -C 484 | N 0 0 0 |
| 1 | 2276444 421 | 1,000 | EF STK RV6 AXIS 2 DRIVE RS5 UZK=560 | 307.0220.0.00 | -C 484 | N 0 0 0 |
| 1 | 2276568 431 | 1,000 | EF STK RV 6 AXIS 3 DRIVE RS5 UZK=560V | 307.0320.0.00 | -C 484 | N 0 0 0 |
| 1 | 1969402 440 | 1,000 | EF STK RV6/6L/16 AXIS 4 | 307.0450.0.00 | -C 484 | N 0 0 0 |
| | | | BASIC ASSEMBLY UNIT | | | |
| 1 | 2277160 441 | 1,000 | EF STK RV6 A4/5/6 DRIVE BASIC ASSY. RS5 | 307.0400.0.00-1 | 484 | N 0 0 0 |
| 1 | 2277285 442 | 1,000 | EF STK RV6 AXIS 5/6 DRIVE L540 RS5 UZK=560V | 307.0400.0.00-1 | 484 | N 0 0 0 |
| 1 | 1463075 450 | 1,000 | EF STK RV6 AXIS 5/6 HEAD | 307.0600.0.00-1 | -C 484 | N 1 0 0 |
| | | | -C | | | |
| 1 | 2277640 455 | 1,000 | EF STK MACH.INST. BASIC ASSY. RV6/16 RS5 | RSV-560V | 92 | N 0 0 0 |
| 1 | 2281097 460 | 1,000 | EF STK BASIC ASSEMBLY UNIT RDM05 | 309.3500.0.00 | 468 | N 0 0 2 |
| 1 | 251983 461 | 1,000 | EF STK TILTING AXIS RDK05 BASIC | 309.3600.0.00-2 | 468 | N 0 0 2 |
| | | | ASSY.UNIT | | | |
| 1 | 2276683 462 | 1,000 | EF STK RV16/6L AXIS 2 DRIVE | 307.0220.0.00 | -C 484 | N 0 0 2 |
| | | | RS5 UZK=560V 1.0 | | | |
| 1 | 1831586 463 | 1,000 | EF STK RDK/RDM05 FACE PLATE | | 468 | N 0 0 2 |
| | | | RD600 WITH ACC. | | | |
| 1 | 1544635 464 | 1,000 | EF STK EARTH COUPLING RDK05 | 309.3600.0.00-2 | 468 | N 0 0 2 |
| 1 | 1577957 465 | 1,000 | EF STK ENERGY SUPPLY LINE RDK05 | 309.3600.0.00-2 | 493 | N 0 0 2 |
| 1 | 1723361 466 | 1,000 | EF STK RDK02/05 FIXTURE W/O ALIGMENT M16 | | 478 | N 0 0 2 |
| 1 | 1400648 467 | 1,000 | EF STK REFERENCE MARKING RDK | | 488 | N 0 0 2 |
| 1 | 2278200 468 | 1,000 | FB STK MACHINE IDENT.PLATE 70X82X0.8 | 350.9809.4.00 | 754 KUENKLER EGO | N 0 0 2 |

VT = Verschleisssteil J/N

E = Ersatzteil 1=Ersatzteil 6=Ersatzteilpaket

T = Teilestammstatus 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

S = Stuecklistenstat 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

----- Ende der Liste -----