

Návod k použití

- Na horní část rámu umístěte držák filamentu
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky po pravé straně tiskárny
 - Druhý konec zapojte do sítě
- Zapojte ethernetový kabel RJ45 do příslušného konektoru Raspberry Pi
 - Druhý konec zapojte do routeru nebo přímo do počítače
- Zapněte tiskárnu spínačem u zásuvky
- Vyčkejte, než naběhne systém
- V internetovém prohlížeči zadejte ***mainsail.local***
 - Je nutné být na počítači, který je spojen s tiskárnou přes stejný router nebo přímo pomocí kabelu
- Tiskárna je ovládána pomocí rozhraní mainsail.local