

Trace Error

Trace Error

While run [OAI gNB] **ORAN_FH17.2**

(https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g/-/blob/use_msgg/doc/ORAN_FH17.2_Tutorial.md)

```
sudo ./nr-softmodem -O ../../../../targets/PROJECTS/GENERIC-NR-5GC/CONF/oran.fh.ban
```

Error log:

[PHY] DJP - delete code above this ../../../../executables/nr-ru.c:1763

- In /home/oai/openairinterface5g/executables/nr-ru.c

```
1753         if (ru->num_gNB > 0) {
1754             LOG_D(PHY, "%s() RC.ru[%d].num_gNB:%d ru->gNB_list[0]:%p RC.gNB[0]:%p r
1755
1756             if (ru->gNB_list[0] == 0) {
1757                 LOG_E(PHY, "%s() DJP - ru->gNB_list ru->num_gNB are not initialized -
1758                 ru->gNB_list[0] = RC.gNB[0];
1759                 ru->num_gNB=1;
1760                 //
1761                 //
1762             } else {
1763                 LOG_E(PHY, "DJP - delete code above this %s:%d\n", __FILE__, __LINE__)
1764             }
1765         }
```