

Dreame Home APP

L20 Ultra 사용 설명서



DREAME

| 목 차

01 계정 및 기본 설정

- 1. Dreamehome 어플 설치 5p
- 2. 계정 생성 및 로그인 6p
- 3. 기본 설정 7p

02 기기 추가 및 관리

- 1. 기기 추가 11p
- 2. 기기 관리 17p
- 3. 기기 이름 변경 및 공유 18p

03 지도 매핑 및 편집

- 1. 지도 매핑 20p
- 2. 지도 편집 21p

04 청소 기능

- 1. 청소 구역 선택 25p
- 2. Clean Genius 26p
- 3. 청소 사용자 지정 27p
- 4. 베이스 스테이션 작업 31p

05 실시간 카메라

- 1. 기능 설명 33p
- 2. 카메라 기능 활성화 설정 방법 . . . 34p
- 3. 사용 방법 36p

06 기타 설정 및 기능

- 1. 청소 관리 38p
- 2. 기능 설정 48p
- 3. 일반 설정 51p


01

계정 및 기본 설정

1. Dreamehome 어플 설치
2. 계정 생성 및 로그인
3. 기본 설정


01 계정 및 기본 설정

1. Dreamehome 어플 설치



1. 안드로이드

Play 스토어에서
‘Dreamehome’을
검색하여 설치합니다.




2. ios

App Store에서
‘Dreamehome’을
1 검색하여 설치합니다.

2


01 계정 및 기본 설정

2. 계정 생성 및 로그인



계정 만드는 방법 01 핸드폰 번호로 가입하기

- 1 전화번호를 입력 후 코드 받기 클릭
- 2 문자로 받은 확인 코드 입력하기
- 3 계정 비밀번호 설정하기



계정 만드는 방법 02 이메일로 가입하기

- 1 로그인에 사용할 이메일 입력하기
- 2 계정 비밀번호 설정하기

01 계정 및 기본 설정

2. 계정 생성 및 로그인



로그인 방법 01

회원가입한 핸드폰 번호,
이메일 주소 또는 드리미
아이디로 로그인하기




로그인 방법 02

다른 계정을 통해
로그인 하기

01 계정 및 기본 설정


3. 기본 설정

- 계정 관리 및 어플 기본 설정을 할 수 있습니다.



계정 관리 01

하단의 '나' 버튼클릭



계정 관리 02

프로필 클릭 시 사용자 설정 및 계정 확인 및 변경 가능

3. 기본 설정

- 계정 관리 및 어플 기본 설정을 할 수 있습니다.

장치 공유	공유한 기기와 수락한 기기를 확인할 수 있습니다.
음성 조작	원하시는 음성인식을 선택 후 설정할 수 있습니다.
위젯	원하시는 기기 선택 후, 위젯 설정을 할 수 있습니다.
언어	원하시는 언어를 선택할 수 있습니다. <small>* 로봇 청소기 음성과는 다른 설정입니다.</small>
지역	지역을 고를 수 있습니다. <small>* South Korea 외 지역 이용 시 사용에 제한이 있을 수 있습니다.</small>
메세지	메시지 기능을 설정할 수 있습니다.
도움	제품의 설명서 및 FAQ를 확인할 수 있습니다.
어바웃	사용자 약관, 개인정보보호정책, APP 버전 상태를 확인할 수 있습니다.
캐시 지우기	기록 삭제를 할 수 있습니다.

02

기기 추가 및 관리

1. 기기 추가
2. 기기 관리
3. 기기 이름 변경 및 공유


02 기기 추가 및 관리

1. 기기 추가

STEP 01

네트워크 연결 후 ‘QR 코드 스캔’ 또는 ‘+ 추가’를 클릭해 주세요.

* 네트워크 연결은 와이파이 주파수 2.4GHz 또는 휴대폰 핫스팟을 사용해 주세요.



02 기기 추가 및 관리


1. 기기 추가 (두 가지 방법 중 택 1)



STEP 02-1

QR 코드 스캔

‘QR 코드 스캔’ 클릭 후
로봇 청소기에 있는 QR 코드를
스캔해주세요.



STEP 02-2

+ 추가

‘+추가’ 클릭 후 해당되는
모델을 선택해 주세요.


02 기기 추가 및 관리

1. 기기 추가

STEP 03

와이파이 비밀번호를 입력해 주세요.

* 비밀번호가 없을 경우 공란으로 남겨주세요.




02 기기 추가 및 관리

1. 기기 추가

STEP 04

전원이 켜지는 신호음이 들릴 때까지 로봇 청소기의 전원 버튼을 오래 눌러주세요.

* 신호음이 들리면 버튼 표시등이 켜집니다.




02 기기 추가 및 관리

1. 기기 추가

STEP 05

로봇청소기의 전원 버튼과 재충전 버튼을 동시에 3초간 누르고 있으면 전원 표시등이 깜빡이면서 Wi-Fi가 재설정 됩니다.




02 기기 추가 및 관리

1. 기기 추가

STEP 06


기기와 휴대폰을 가까이에 두고 기다려주세요.
연결 성공 화면이 뜨면 ‘완료’ 버튼을 눌러주세요.



2. 기기 관리

아이콘 안내

사용자는 기기 홈에서 간단한 제어를 할 수 있습니다.



02 기기 추가 및 관리

3. 기기 이름 변경 및 공유

장치공유

다른 사람에게 기기를 공유하여 함께 사용할 수 있습니다.
공유 받는 계정을 입력 후 '공유'를 눌러 줍니다.

* 카메라 권한 부여 설정이 가능합니다.



03

지도 매핑 및 편집

1. 지도 매핑
2. 지도 편집


03 지도 매핑 및 편집

1. 지도 매핑

청소 공간을 파악하여 지도를 생성합니다.
지도 생성까지 5~10분이 소요됩니다.

* 로봇이 작동 중이지 않을 때만 사용 가능합니다.


* 빠른 지도 생성 중에는 로봇의 청소 기능이 꺼지고 사이드 브러쉬가 느리게 회전합니다.



03 지도 매핑 및 편집

2. 지도 편집

생성된 지도를 세부적으로 설정합니다.



03 지도 매핑 및 편집

2. 지도 편집

<div>3D 지도</div>	<div>AR 가구 스캐닝 및 벽 편집</div>
<div> <div>제한 구역 / 가상 벽</div> </div>	<div> <div>가상벽</div> <div> 청소 중 설정한 가상 벽을 넘어갈 수 없습니다. 빨간 선을 이동하여 가상 벽을 세웁니다. </div> </div>
	<div> <div>제한 구역</div> <div> 청소 중 설정한 구역으로 들어갈 수 없습니다. 네모 박스를 이동하여 제한 구역을 설정합니다. </div> </div>
	<div> <div>물걸레질 금지 구역</div> <div> 물걸레 청소 중 설정한 구역에 들어갈 수 없습니다. 네모 박스를 이동하여 제한 구역을 설정합니다. </div> </div>
	<div> <div></div> <div> * 제한 구역 / 가상 벽은 베이스 스테이션을 포함하지 마십시오. * 제한 구역 / 가상 벽 / 물걸레질 금지 구역은 최대 10개까지 설정이 가능합니다. </div> </div>
<div> <div>방</div> </div>	<div> <div>병합</div> <div> 여러 구역을 함께 선택하여 통합할 수 있습니다. 통합을 원하는 구역들을 선택 후 ✓를 클릭하여 저장합니다. </div> </div>
	<div> <div>분할</div> <div> <div> <div> <div>구역을 여러 구역으로 나눌 수 있습니다.</div> <div> 구역을 선택하면 이미지에 분할 선이 나타납니다. 분할선을 움직여 원하는 곳에 설정 후 ✓를 클릭하여 저장합니다. </div> </div> <div> * 분할 선이 전체 파티션을 가로질러야 성공적으로 분할됩니다. </div> </div> </div> </div>
	<div> <div>이름 바꾸기</div> <div> 방 이름을 정할 수 있습니다. 구역을 선택 후 이름 바꾸기 아이콘을 클릭하여 변경합니다. </div> </div>
	<div> <div>바닥재</div> <div> 바닥 재질과 바닥 결의 방향을 설정합니다. 구역을 선택 후 바닥재 아이콘을 클릭하여 설정합니다. </div> </div>

2. 지도 편집

 가구	<p>가구 추가 및 삭제, 가구의 위치 / 각도 / 크기를 설정할 수 있습니다.</p> <p>가구를 선택 후 이동시켜 배치 시킵니다.</p>
 카펫	<p>카펫 추가 및 삭제, 카펫의 위치 / 각도 / 크기를 설정할 수 있습니다.</p> <p>‘카펫 추가하기’를 클릭 후 이동시켜 배치시킵니다.</p>
 가상 문턱	<p>로봇이 문턱을 원활하게 지나갈 수 있도록 지도에 가상 통로를 추가합니다.</p> <p>하단의 ‘가상벽 추가하기’를 클릭 후 선을 이동시켜 통로를 추가합니다.</p> <p>* 계단과 같이 추락이 발생하기 쉬운 지역 / 카펫 가장자리 / 베이스 스테이션에는 가상 통로를 두지 마십시오.</p>

04


청소 기능

1. 청소 구역 선택
2. Clean Genius
3. 청소 사용자 지정
4. 베이스 스테이션 작업

04 청소 기능

1. 청소 구역 선택


- 희망하는 청소 구역을 선택할 수 있습니다.



방	선택한 방을 청소합니다. 청소를 원하는 방을 클릭해 선택합니다.
전체	지도상의 모든 구역을 청소합니다.
구역	특정 구역을 청소합니다. (최대 5구역) 네모 박스를 이동시켜 청소 구역을 설정합니다. 좌측의 '구역 추가(+)'를 클릭하여 구역을 추가할 수 있습니다.

2. Clean Genius

- 간단하게 청소 모드를 선택할 수 있습니다.



정기적인 청소	딥클리닝
효율적인 루틴으로 청소합니다.	더욱 철저하게 청소합니다. * 이 모드에서는 물 소비량과 청소 시간이 늘어납니다.
진공 청소 및 물걸레질 더러운 장소의 재청소	진공청소 및 물걸레질 더러운 장소의 재청소 집중 물걸레질 쉽게 더러워지는 구역의 집중 청소 보다 철저한 청소

04 청소 기능

3. 청소 사용자 지정(청소 설정)

- 청소 방법을 세부적으로 설정할 수 있습니다.




청소 모드



진공 청소




물걸레질



진공 청소 & 물걸레질

흡입과 걸레질을 동시에 합니다.




진공 청소 후 물걸레질

흡입 청소를 완료한 후 물걸레질을 합니다.

04 청소 기능

3. 청소 사용자 지정(홈 설정)

- 물걸레 세척 및 건조 설정과 먼지 자동 집진 설정을 할 수 있습니다.



세척

자동 세척

세척을 위해 돌아오는 빈도 선택

① 영역마다

10~30m² 중 지정한 면적을 청소한 후 세척을 위해 복귀합니다.

② 방마다

하나의 방/구역을 청소한 후 세척을 위해 복귀합니다.

3. 청소 사용자 지정(홈 설정)


- 물걸레 세척 및 건조 설정과 먼지 자동 집진 설정을 할 수 있습니다.

세척	<p>세척 모드 세척 시간과 물 사용량을 정합니다.</p> <p>① 라이트 물을 절약합니다. 깨끗한 환경에 적합합니다</p> <p>② 밸런스 평균적인 물을 사용합니다.</p> <p>③ 딥 더 많은 물을 사용합니다. 더 깨끗한 세척에 적합합니다.</p>
건조	<p>건조 물걸레 청소 작업 완료 후 베이스 스테이션으로 돌아와 물걸레를 자동으로 건조합니다</p>
	<p>기간 (2H/3H/4H) 물걸레 건조 시간을 선택합니다.</p>
비우기	<p>자동 비움 로봇 청소기의 먼지를 베이스 스테이션으로 자동으로 이동시킵니다.</p> <p>① 밸런스 1번의 청소 중 먼지를 한 번 비웁니다.</p> <p>② 높은 빈도 1번의 청소 중 여러 번 먼지를 비웁니다.</p> <p>③ 낮은 빈도 3번의 청소 후 먼지를 비웁니다.</p>

04 청소 기능

4. 베이스 스테이션 작업

- 수동으로 물걸레 패드 세척과 건조 및 먼지 자동 집진을 실행합니다.



가구

물걸레 패드를 세척합니다.



건조

물걸레 패드를 건조합니다.



비우기

청소기 내 먼지를 베이스 스테이션의
더스트 백으로 이동시킵니다.

05

실시간 카메라 기능

1. 기능 설명
2. 카메라 기능 활성화 설정 방법
3. 사용 방법

05 실시간 카메라 기능

1. 기능 설명

카메라를 이용하여 집을 모니터링하고 양방향 의사소통이 가능합니다.

* 드리미는 독일 인증기관인 TÜV SÜD 사이버 보안 안전 인증을 받았으며, 영상은 저장되지 않고 바로 삭제되어 사생활 유출 걱정이 없습니다.



Product Service



2. 카메라 기능 활성화 설정 방법

STEP 01

개인 정보 보호 정책

- 1 기기 홈 우측 상단의 '⋮'을 클릭하여 '실시간 카메라'를 클릭합니다.
- 2 개인 정보 보호 정책을 읽고 '동의'를 하셔야 '실시간 카메라' 기능 사용이 가능합니다.



05 실시간 카메라 기능

2. 카메라 기능 활성화 설정 방법

STEP 02

활성화 코드 설정

- 1 홈에서 '실시간 카메라' 버튼을 누릅니다.
- 2 로봇청소기의 '구역 청소 버튼+전원/청소 버튼+홈 버튼'을 동시에 3초간 누르세요.
안내 음성이 나오면 활성화 코드(비밀번호)를 설정합니다.
- 3 활성화 코드(비밀번호)를 입력하고 '실시간 카메라' 기능을 이용합니다.



3. 사용 방법



1	지도 및 실시간 위치
2	LED 조명 기능
3	지도 선택
4	방향 제어 로봇 청소기의 방향을 수동으로 움직일 수 있습니다. ^ 앞으로 전진 ↷ 우측으로 회전 ↶ 좌측으로 회전 ↻ 180도 회전
5	사용자 매뉴얼 / 사진 앨범 / 기타 설정
6	음성 활성화 로봇 청소기를 통해 양방향 의사소통이 가능합니다.
7	사진 촬영
8	비디오 촬영
9	구역 지정 주행 선택한 위치로 편도 주행합니다.
10	집 전체 주행 선택한 위치로 왕복 주행합니다.
11	충전 베이스 스테이션으로 복귀하여 충전을 시작합니다.

06


기타 설정 및 기능

1. 청소 관리
2. 기능 설정
3. 일반 설정

06 기타 설정 및 기능

1. 청소 관리

기기 홈 우측 상단의 ‘’을 클릭하여 사용자 지정 청소를 설정할 수 있습니다.




06 기타 설정 및 기능

1. 청소 관리

청소 기록


청소 일자 및 청소 면적, 시간, 횟수 확인이 가능합니다.




06 기타 설정 및 기능

1. 청소 관리

예약 청소

‘’를 클릭해 맞춤 청소 예약을 추가할 수 있습니다.




06 기타 설정 및 기능

1. 청소 관리

예약 청소	청소 시간과 요일을 설정할 수 있습니다.
청소 작업 설정	<div>청소의 디테일을 설정할 수 있습니다.</div> <div><div>① Clean Genius : 간단하게 청소 방식을 설정할 수 있습니다.</div><div>1. 청소 구역을 선택합니다.(전체 / 방)</div><div>2. 원하는 청소 모드를 선택합니다.</div><div>② 맞춤 설정 : 청소 방식을 자세하게 설정할 수 있습니다.</div><div>1. 청소 구역을 선택합니다.(전체 / 방)</div><div>2. 청소 별 원하는 청소 방식을 선택합니다.</div><div>3. 사이클(청소시간) : x1 / x2 / x3 - 청소를 반복합니다.</div><div>Tip : x2 사용 시 바둑판 모양 청소가 가능합니다.</div></div>

예약 취소

청소 예약 삭제 시, 예약 내역을 왼쪽으로 밀고
‘삭제’ 버튼을 클릭합니다.




06 기타 설정 및 기능

1. 청소 관리

지능형 물걸레질 설정

카펫 청소 시 물걸레 분리 여부, 카펫 청소 전략 등을 섬세하게 설정합니다.




1. 청소 관리

자동 세정제 추가	활성화 시 자동으로 적절한 양의 세정제를 분사할 수 있습니다. 더욱 깔끔한 청소를 위해 드림미 전용 바닥 클리너 사용을 권장합니다.
걸레 자동 분리 & 설치	활성화 시 베이스 스테이션에서 자동으로 걸레 패드를 탈부착합니다.
자동 재청소	더러운 구역을 감지하여 그 구역을 다시 한 번 더 청소합니다. Clean Genius 기능 사용 시 어떤 모드에서 사용할지 선택합니다.
자동 재세척	물걸레 패드가 더럽다고 인식하면 패드를 다시 세척합니다. Clean Genius 기능 사용 시 어떤 모드에서 사용할지 선택합니다.

1. 청소 관리

AI 주도 MopExtend™ 설정

벽과 모서리 등을 따라 청소할 때 물걸레를 바깥으로 확장하고 물걸레 패드의 확장 빈도를 선택할 수 있습니다.



1. 청소 관리


지능	다양한 상황에 따라 지능적으로 물걸레 패드를 확장합니다.
밸런스	주 1회마다 적용되어 효율적인 청소가 가능합니다.
높은 빈도	청소 때 항상 적용되어 더 깨끗한 청소가 가능합니다.

06 기타 설정 및 기능

1. 청소 관리

바닥 청소 설정

바닥 방향을 따라 청소할지 선택합니다.




1. 청소 관리

부속품 사용

악세서리의 교체 시점을 확인합니다.


* 해당 기능은 평균 소모율을 기준으로 계산되었기 때문에 상황에 따라 상이할 수 있습니다.



06 기타 설정 및 기능

2. 기능 설정


로봇 청소기 관련 기능을 설정합니다.



2. 기능 설정

AI 인식


AI 사진 인식 기능을 활성화할 수 있습니다.
장애물 회피 능력이 향상됩니다.



2. 기능 설정

더 많은 기능


로봇 청소기의 언어 및 음성 볼륨을 설정할 수 있습니다.



06 기타 설정 및 기능

3. 일반 설정

그 밖의 설정 및 도움말을 볼 수 있습니다.




2. 기능 설정

기기 공유

기기를 공유하고 공유중인 계정을 확인할 수 있습니다.
공유 받은 사람은 앱으로 로봇 청소기 조작이 가능합니다.

* 카메라 사용 권한 여부는 설정 가능합니다.



2. 기능 설정

펌웨어 업데이트

앱 업데이트가 있을 시 자동으로 업데이트 합니다.

* 고객 편의성을 고려한 지속적인 업데이트 진행 중으로
활성화를 권장합니다.

