

Les codes d'erreur sont sous la forme : ABCCD sous forme décimale.

A et B déterminent la catégorie et sous-catégorie, CCC le code d'erreur, et D le N° d'argument concerné (0 = commande).

<u>Code d'erreur</u>	<u>Où on peut le trouver</u>	<u>Signification</u>
100010	Commande Non_existante	La commande envoyée n'existe pas dans le système
100020	Commande Non_existante	La commande envoyée existe, mais n'est pas utilisable dans cette version
110011	Commande Parametre	On demande un paramètre
110012	Commande Parametre	On demande un deuxième paramètre
110013	Commande Parametre	On demande un troisième paramètre
110021	Commande Parametre	Le premier paramètre est incompatible
110022	Commande Parametre	Le deuxième paramètre est incompatible
110023	Commande Parametre	Le troisième paramètre est incompatible
110031	Commande Parametre	Le premier paramètre sort des limites
110032	Commande Parametre	Le deuxième paramètre sort des limites
110033	Commande Parametre	Le troisième paramètre sort des limites
120010	Commande Pb adresse	L'adresse n'existe pas
130010	Commande Droits	Les droits d'utilisation de cette commande ne sont pas acquis
130020	Commande Droits	Vous pouvez accéder à la commande, mais vous envoyez un paramètre interdit
130030	Commande Droits	L'accès à la commande nécessite un mot de passe, qui n'est pas bon
210010	Lien Création	Il n'y a plus de place disponible pour créer des liens vers ce PIN