

- Dévissez la partie basse du Flipr. La partie basse se compose soit du capuchon de Flipr (cache plein), soit d'un cache ajouré. Si vous dévissez le capuchon, du liquide se trouve dedans : vous pouvez le jeter.
- Munissez-vous du capuchon. Versez le contenu du flacon **bleu** dans le capuchon.
- Vissez le capuchon sur l'appareil.
- Cliquez sur le bouton "Initialiser".